

SALORA

GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI

40RPA650

KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDÉ

Inhoudsopgave

Onderdelen	34
Specificaties	36
Licenties	36
Vervolginginformatie	37
Inleiding	4
Accessoires inbegrepen	4
Functies	4
Voetstuk, installatie & Muurbesteviging	4
Antenne aansluiting	5
Schakelaar TV Aan/Uit	7
TV-bediening & Operation	7
Afstandsbediening	8
Initiële configuratiewizard	9
Startscherm	11
Live TV Modus menu inhoud	12
Zenders	12
TV-opties	12
Opennen	13
Netwerk en internet	13
Zender	14
Accounts & Aanmelden	16
Apps	16
Apparaatcodeken	16
Alstairsbediening en accessoires	21
Zenderlijst	21
Zenderlijsts	22
Een verbinding maken met het internet	22
Multi Media Player	23
Van de WiFi-aansluiting	25
USB automatische afspelfunctie	26
USB-optima's	26
Omnidirectionele optname	26
Opgehoede programme's bekijken	26
Tijdsinst optname	28
Schijfomslaat	27
Schemalist	27
CEC	27
Google Cast	28
HDMI-Vaayleem	28
Software update	29
Probleemoplossen & tips	29
AV HDMI-signal compatibiliteit	30
Ondersteunende bestandsformaten voor de USB-modus	31
Videodecoder	31
Video encoder	32
Geluid	32
Bleid	34

Veiligheidsinformatie



OPGELEID

RISICO OP LEKTISCHIE

SCHOKKEN

NIEU OPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAGU HET DERSSELF NIET VERWIJDERN (OF HET ACHTERpaneel).
HET DERSSELF IS BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE KANEN OF MOETEN WORDEN VERWIJDERT. DEZE ONDERDELEN LAAT GEEN ONDERSTEUNING EN REPARATIES OVER AAN REVOGUE ONDERHOUDSPERSOENEL.

In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens lange perioden van inactiviteit (en eventueel op valkracht) moet u de tv loskoppelen van het netwerk.

De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld van het elektrische net, zal het apparaat een stroom verbruiken van alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is.

OPMERKING: Volg de instructies op het scherm om de verwante functie te verwerven.

BELANGRIJK - Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn ervaren dat met de werking van een dergelijk apparaat zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen niet te rekenen tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regio's met een gemiddeld of tropisch klimaat.

Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik binnenhuishoudens, gordijnen, etc.

openbare plaatsen worden gebouilt.

Voor ventielatelierdelen moet u minimaal 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopening te bedekken of te blokkeren met items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.

De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk te ontbinden zijn. Plaats de snoer niet op een meubel of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigde snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer niet bij de stekker en verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Raak het netsnoerde stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met ander snoer. Indien beschadigd, moet u het snoer vervangen. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op boven de televisie (bijv op een rek boven het toestel).

Plaats de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaatst geen open vlammen zoals brandende kaarsen op en in de buurt van de televisie.

Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.

Plaats de televisie niet op de vloer of op hellende oppervlakken.

Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.

Bereig de stand zorgduldig op de televisie. Als de stand voorzien is van vermindering moet u deze stevig aandrukken daat de televisie niet kan kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.

U mag de batterijen niet weggoeden in het vuur of me gevaarlijk en brandbaar materiaal.

Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of andere. Overdraging, geluid of van hooi/diteloos kan gehorsmatische veroorzaiken.

BOVEN ALLES - NOoit lemand, zeker geen kinderen, toetsten lets in te brengen of gaten, slaven of andere toepassing van de beitzetting.

Risico op ernstige letselso

of dodelijke gevallen

Risico op gevarelijke spanningen

Belangrijk onderhoudscomponent

Belangrijk onderhoud

Nederlands - 1 -

handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met ander snoer. Indien beschadigd, moet u het snoer vervangen. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op boven de televisie (bijv op een rek boven het toestel).

Plaats de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaatst geen open vlammen zoals brandende kaarsen op en in de buurt van de televisie.

Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.

Plaats de televisie niet op de vloer of op hellende oppervlakken.

Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.

Bereig de stand zorgduldig op de televisie. Als de stand voorzien is van vermindering moet u deze stevig aandrukken daat de televisie niet kan kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.

U mag de batterijen niet weggoeden in het vuur of me gevaarlijk en brandbaar materiaal.

Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of andere. Overdraging, geluid of van hooi/diteloos kan gehorsmatische veroorzaiken.

BOVEN ALLES - NOoit lemand, zeker geen kinderen, toetsten lets in te brengen of gaten, slaven of andere toepassing van de beitzetting.

OPGELET: Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.

Bereig de stand zorgduldig op de televisie. Als de stand voorzien is van vermindering moet u deze stevig aandrukken daat de televisie niet kan kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.

U mag de batterijen niet weggoeden in het vuur of me gevaarlijk en brandbaar materiaal.

Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtemomenten zoals zonlicht, vuur of andere. Overdraging, geluid of van hooi/diteloos kan gehorsmatische veroorzaiken.

BOVEN ALLES - NOOT lemand, zeker geen kinderen, toetsten lets in te brengen of gaten, slaven of andere toepassing van de beitzetting.

Risico op ernstige letselso

of dodelijke gevallen

Risico op gevarelijke spanningen

Belangrijk onderhoudscomponent

Belangrijk onderhoud

MARKERINGEN op het product

▲ Opgelet


▲ Risico op elektrische schokken

△ Onderhoud

Nederlands - 1 -

Klasse II apparatuur:

Dit apparaat is zodanig ontworpen dat, niet voor een veilige aansluiting vereist op een elektrische aarding.



CLASS 1 LASER PRODUCT



LASER PRODUCT



LASER PRODUCT

WAARSCHUWING

U mag de televisie niet instukken want dit houdt een risico op chemische brandwonden. Dit product of de accessoires die worden geleverd met het product kunnen een knocpicabatje veroorzaken. Als deze knocpicabatje wordt ingeslet, kan dit al na 2 tot enkele interne handwonden veroorzaiken en fatal letsel.

Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen. Het product niet blijven gebruiken en moet u het niet bewaren. De televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellingende muur.

Als denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslet of in een lichaamsdeel werd gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

Een televisie kan valen en ernstig lichamelijke letsel worden uitvloed als referentie te maken van de televisieset methoden die door de fabrikant van de televisieset worden aangevoerd.

Gebruik ALTIID meubels die de TV-set veilig kunnen ondersteunen. Zorg er voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen ophangt, zoals op meubels om de televisie of de bediening ervan te bereiken.

Leid ALTIID snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen worden ongedraaid, gehrokken of gespit.

Zet NOoit een televisie op een instabiele lokale voorwerpen of kasten.

Plaats de televisie NOoit op een hoge meubel (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder dat zowel het meubel als de televisie op een geschikte drager is verankerd.

Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. U zult binnenkort kunnen genieten van uw nieuwe TV. Lees deze instructies aandachtig. Ze bevatten belangrijke informatie die u kan helpen uw TV optimaal te gebruiken en zorgen voor een veilige en correcte installatie en berichting.

Accessoires inbegrepen

- Afstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Gebruiksaanwijzingen
- Nestelaar

Functies

- Kleur-en-LED-TV met afstandsbediening
- Android[®]-besturingssysteem
- Google Cast
- Stem zoeken (optioneel)
- Voldoende geïntegreerde digitalekabel TV (DVB-T/C)
- HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten met HDMI-aansluitingen
- USB-ingang
- ZipAv-ingang voor externe apparaten (zoals DVD-speler, PVR, video spelletjes, etc.)
- Stereo geluidssysteem
- Telekast
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Automatisch programmaarsysteem
- Manuele afstemming
- Slaap timer
- Aan/Uit timer
- Uitschakeling timer
- Bekijk uit functie
- Geen signaal automatische uitschakeltimer
- Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
- 802.11 ab/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
- HbbTV

WAARSCHUWING

• Lees de instructies voor uw televisie op de muur bevestigt.

• De muurbevestigingskit is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale verdeeler, indien niet gevonden niet uw televisie.

• U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellingende muur.

• Gebruik de specifieke muurbevestigingschroeven en overige accessoires.

• Draai de muurbevestigingschroeven stevig aan om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

WAARSCHUWING

• Afbiedillustraties in deze gebruiksaanwijzing worden uitgelegd als referentie voor de televisieset en kunnen verschillen van het reële uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

wendere verbeteringen. Het levert de look die filmmakers willen bereiken, waarbij verborgen zones van donker schaduwen en zonlicht met volledige helderheid. Kleur en detail worden weergegeven. HDR/HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt toepassingen. HDMI, USB ingangen en via DVB-S uitzendingen. Als de invoerwordt ingesteld op de relevante HDMI-ingang drukt u op de knop **Menu** en stelt u de **HDMI EDID** op de opties in het menu **TV opties>Instellingen>Apparatuurinstellingen** als **EDID 2.0** of **EDID 3.0**. De HDR/HLG inhoud wordt weergegeven als de HDR/HLG inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet in dit geval ook een minste compatibiliteit met HDMI 2.0a.

Voertuik installatie & Muurbestickering

Het voertuik assembleren / verwijderen

voorbereidingen

Verwijder het (de) voertuik(ken) en de televisie uit de verpakking en plaats de televisie op een werktafel met het scherm neerafgaand op een schone en zachte doek (deken, etc.).

- Plaats een vloklike en stevige lafel die groter is dan de televisie.
- Houd de televisie niet bij het scherm.
- Zorg ervoor de televisie niet te kraspen of te breken.


Het voertuik assembleren

1. Plaats de voertuik(ken) op het montagetaropnon op de achterzijde van de tv.
 2. Voer de geleverde Schroeven in en draai ze aan om aan te zetten dat de voertuik(ken) correct is (zijn) aangebracht.
- Schroef de herstelgootschoeven van het (de) voertuik(ken) los.

Als u een muurmontage beugel gebruikt

Uw televisie wordt ook voorbereid voor een VESA-conform muurmontage beugel. Als er geen beugel is geleverd met uw TV moet contact opnemen met uw lokale vendeur om de aanbevolen muurbevestiging beugel aan te beveilen.

Gaten en metingen voor de muurmontage beugel installatie:




VESA MUURMONTAGE METINGEN

A	Gat patroon	W	H
B	Afmetingen [mm]	100	100
C	Scherfmetingen		
D	Lengte (X)	min. (mm)	G
		max. (mm)	F
E	Draad (Y)	10	5
		M4	6

Antenne aansluitingen

Sluit de 'antenne' of de kabel TV stekker aan op de ANTENNE INGANG (ANT) aan de achterzijde van de TV.

Achterzijde van de TV



Andere verbindingen

⚠️ Als u een apparaat wilt verbinden met de TV moet u ervoor zorgen dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaat inschakelen en ze gebruiken.

Wanneer u de wandmon-

taage klikt/reikt om contact te maken met uw televisie om er een te kopen, als deze niet is geblokkeerd/geblokkeerd, moeten we dan alle kabels in de achterzijde van de televisie te steken voor u het televisie monteren op de wand. Verwijdert u voeg de CI module enkel in

Wanneer de tv UITGE-

SLAARDE is. U moet de module handigheid

documenten voor meer informatie over de installatie.

De USB-aansluiting van uw TV ondersteunt apparaten tot 500mA met een stroomwaarde

van meer dan 500mA van uw TV beschadigen.

Wanneer u apparaten aansluit met een HD-MI-kabel op uw TV om voorkende immunitet te garanderen tegen parasitaire frequenties en een voorname vermindering van de gebruikte afstand, moet u een schermfilter (afgeschermd) HDMI-kabel gebruiken.

Wanneer u de wandmon-

taage klikt/reikt om contact te maken met uw televisie om er een te kopen, als deze niet is geblokkeerd/geblokkeerd, moeten we dan alle kabels in de achterzijde van de televisie te steken voor u het televisie monteren op de wand. Verwijdert u voeg de CI module enkel in

Wanneer de tv UITGE-

SLAARDE is. U moet de module handigheid

documenten voor meer informatie over de installatie.

De USB-aansluiting van uw TV ondersteunt apparaten tot 500mA met een stroomwaarde

van meer dan 500mA van uw TV beschadigen.

Wanneer u apparaten aansluit met een HD-MI-kabel op uw TV om voorkende immunitet te garanderen tegen parasitaire frequenties en een voorname vermindering van de gebruikte afstand, moet u een schermfilter (afgeschermd) HDMI-kabel gebruiken.

Wanneer u de wandmon-

taage klikt/reikt om contact te maken met uw televisie om er een te kopen, als deze niet is geblokkeerd/geblokkeerd, moeten we dan alle kabels in de achterzijde van de televisie te steken voor u het televisie monteren op de wand. Verwijdert u voeg de CI module enkel in

Wanneer de tv UITGE-

SLAARDE is. U moet de module handigheid

documenten voor meer informatie over de installatie.

De USB-aansluiting van uw TV ondersteunt apparaten tot 500mA met een stroomwaarde

van meer dan 500mA van uw TV beschadigen.

Wanneer u apparaten aansluit met een HD-MI-kabel op uw TV om voorkende immunitet te garanderen tegen parasitaire frequenties en een voorname vermindering van de gebruikte afstand, moet u een schermfilter (afgeschermd) HDMI-kabel gebruiken.

Schakelt de TV Aan/Uit

Stroom aansluiten


IMPORTANT: De televisie is ontworpen voor een stroomcontact met een vermogen van 220-240 V AC, 50 Hz.

Laat na het uitpakken het tv-toestel op de kamertemperatuur komen voor u het op de stroomstekker.



Uw TV blijft werken in de snelle stand-by-modus status omdat hij regelmatig controleert voor updates die zijn defect. Het is conform met de vereiste energieverbruik te verminderen, moet u uw TV overschakelen op de stand-by-modus zoals hierboven uitgelegd.

TV-bediening & Operation



De bedieningsknop biedt u de mogelijkheid de snel stand-functies te bedienen van de TV.

Opmerking: De positie van de bedieningsknoppen kan verschillen naargelang het model.

De TV uitschakelen (Snel stand-by): Druk op de bedieningsknop van de TV over te schakelen naar de snel stand-by-modus.

De TV inschakelen: Druk op de bedieningsknop en op de TV schakelt in.

Opmerking: Het Live TV instellingen OSD kan niet worden weergegeven nadat u de bedieningsknop heeft ingedrukt.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de **Menu** knop op uw afstandsbediening om het Live TV instellingen menu weer te geven in de Live TV modus. Druk op de knop **Startscherm** naar het Startscherm weer te geven of terug te keren naar het Startscherm van de Android TV. Gebruik de navigatieknoppen om de focus te wijzigen, door te gaan, een aantal instellingen te wijzigen en druk op OK om selecties te maken of wijzigingen uit te voeren, om voorkeuren in te stellen, naar een submenu te gaan, een app te starten, etc. Druk op **Terug/terugkeren** om terug te keren naar de vorige menuscherm.

Selectoren van de Ingang

Van zoeken u externe systemen, hebt aangesloten op uw TV kunt u overbrengen naar verschillende ingangenbronnen. Druk herhaaldelijk op de knop **Source** op uw afstandsbediening of gebruik de navigatieknoppen om de bronnen op te schakelen tussen een draam van de knop om te selecteren. Om daarna het menu **Instellingen** op het Startscherm, selecteer de gewenste bron in de lijst en druk op OK.

De TV uitschakelen

Om de TV volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van de TV uit het stop contact.

Snel stand-by modus

Om de TV over te schakelen op de snel stand-by-modus, dient u het volgende:


• Druk op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.

Druk opnieuw op deze knop om terug te keren naar de besturingssmodus.

• Druk op de bedieningsknoppen van de TV.

Druk opnieuw op de besturingssmodus.

Afstandsbediening



1. Stand-by: Snel stand-by / Stand-by / On
2. **Normale toets:** Schakelt het zender in de Live TV modus, toont een cijfer in het testvak op het scherm
3. **Talk:** Schakelt de geluidsknop (analoge TV), geeft de audiotraad weer (digitale TV was beschikbaar)
4. **Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit.
5. **Volume +/-:** Verhoog/verlaag het volumeniveau voor de Live TV Zenders
6. **Gids:** Geeft de elektronische programma's weer voor de Live TV Zenders
7. **Navigatiotoetsen:** Navigeren in menu's, opties instellen, de focus of cursor verplaatsen, etc. de subpagina's of lijsts pagina's. Volg de instructies op het scherm.
8. **Bevestigen:** selecties, voert submenu's uit, geeft de zenderlijst weer (in de Live TV modus)
9. **Terug/terugkeren:** Kunt terug naar het vorige menu/niveau, gaande terug naar de voorvader, staat de telefoon in de Live TV (telefoon modus)
10. **Netflix:** Start de Netflix toepassing
11. **Google Play:** Lanceert de Google Play Store app
12. **MENU:** Dient het hoofdinstellingenmenu (op andere bronnen dan Android TV) aan.
13. **STOP/PAUSE:** Stop de afgespeelde media
14. **TOEGANG:** Beweegt terug in media zoals films
15. **OPENEN:** Neemt programma's op in de Live TV modus voor de functies van de gekozen knop
16. **Gekeerde toetsen:** Volg de instructies op de Live TV modus
17. **PAUZE:** Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift optie in de Live TV modus
18. **AFSPelen:** Herhaalt het afspeilen van gepauzeerde media
19. **TELE:** Onderhoud de telefoon in de Live TV modus
20. **STEL VOORTSPANNING:** Beweegt voorwaarts in media zoals films
21. **Wijzigknop:** Open het beeldmenu instellingenmenu op de beschikbare bronnen
22. **Prime Video:** Start de Amazon Prime Video toepassing
23. **YouTube:** Start de YouTube toepassing
24. **Verlenging:** Sunt het hoofdinstellingenmenu al op andere bronnen dan het Android TV startscherm, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laadt instellingsscherm, sluit elke ingeschakelde app, menu's OSD banner af.
25. **INFORMATIE:** Geeft informatie weer over de inhoud in het scherm.
26. **BON:** Geeft alle beschikbare uitzendingen en inhoudsbronnen weer, wordt gebruikt bij de stopping van de afstandsbediening.
27. **Startpagina:** Open het Startscherm.
28. **Onderdruk:** Schakelt de onderdrukking in en uit, open het ontdekking instellingenmenu (indien beschikbaar)

8. Servicevoorraad

Daarmet krijgt u informatie weergegeven over de Google services en een aantal functies van uw TV.

Initiële configuratiewizard

Omreiking: Volg de instructies op het scherm om de initiële configuratieprocedure te voltooien. Gebruik de navigatielijst om de instellingen die in deze stap zijn aangegeven.

Als u uw TV voorziet hebt verbonden met het internet via Ethernet verschijnt een berichtje met de melding dat u verbonden bent. U kunt kiezen om door te gaan. Wanneer de televisie de eerste maal ingeschakeld wordt, verschijnt het Welkomsscherm. Selecteer uw taal en druk op OK. Volg de instructies op het scherm om de bedrade verbinding of het netwerk wijzigen en druk op OK als u de draadloze verbinding wilt gebruiken in de plaats van de bedrade verbinding.

6. Netwerkverbinding

U wordt automatisch doorgestuurd naar de volgende stap als uw TV verbindt met toets het internet via Ethernet. Zo niet worden de beschikbare draadloze opties getoond. Selecteer uw WLAN netwerk in de lijst en druk op OK voor de verbinding te maken. Naar de wachtwoord in via het virtuele toetsenbord als het netwerk bevoligd is met een wachtwoord. Selecteer de optie **Andere netwerk** als u dat niet voorwilt (netwerknaam).

Als u op dit moment liever geen verbinding wilt maken met het internet kunt u deze stap overslaan door de optie **Overslaan** te selecteren. U kunt later een verbinding tot stand brengen met het toets internet via de menu-opties **Netwerk & Internet** in het menu **Instellingen** in het Startscherm of via het menu **TV opties** menu in de Live TV modus.

1. Welkomstrechter in databankbewerking

A. Het **'Welkom'** bericht verschijnt samen met de taalkeuze opties vermeld op het scherm. Selecteer de gewenste taal in de lijst en druk op OK om door te gaan.

2. Regio/Land

Selecteer uw regio of land in de volgende stap en druk op OK om door te gaan. U kunt niet terugkeren in de vorige stap of stand is gebracht.

3. Instellingen satcup

Na de selectie van de regio/land kunt u de initiële configuratiewizard sluiten. Markier **Doorgaan** en druk op OK om door te gaan. U kunt niet terugkeren in de vorige stap of stand is gebracht. Als u uit de regio/land zodra u doorgaat. Als u uit de taal of de regio/land moet wijzigen dan in deze stap moet u op **TV overslaan** staan stand-by om de instelling te starten bij het begin van de TV van de volgende maand/aanschaf. Houd hiervoor de **Standbyknop** ingedrukt. kunt u nieuwe apps ontdekken voor video's, muziek en games op Google Play; gesignaleerde aanbevelingen ontvingen van apps zoals YouTube, de nieuwste films en televisieseries kopieën of thuis op Google Play Movies & TV; beginnen met het entertainment en uw persoonlijke diensten met de Assistant mobile app. Meer info op **Google Assistant**.

4. Accessoires zokken

Een zoekopdracht wordt uitgevoerd nadat de initiële configuratie is gestart. Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening en andere draadloze accessoires te koppelen met uw TV. Druk op de knop **Terug/touwknop** om het toevoegen van accessoires te stoppen en ga door.

5. Snelle configuratie

Als u uw TV nooit eerder heeft verbonden met het internet via Ethernet verschijnt een scherm waar u het WLAN-ID van een nieuwe account aannemt. Als u op dit moment niet wilt aannemen of uw Google account kunt u deze stap overslaan door de optie **toets overslaan** te selecteren.

Daarmet verschijnt het Servicervoorraad scherm.

11. Wachtwoord

Anhaakbaar kan het land dat u selecteert in de vorige stap gewoonlijk op dat moment mogelijk gevraagd kan worden om een 4-dijfes (PIN) op te geven. Druk op OK om door te gaan. De geselecteerde optie mag niet 0000 zijn. Deze PIN is vereist voor toegang tot bepaalde menu's, inhoudblijven of om vergrendeling te ontgaan. Bronnen, etc. te ongrendelen. U moet ze invullen indien gevraagd een PIN in te voeren voor een latere menubieding.

12. Selectie de TV modus

In de volgende stap van de initiële configuratie kunt u de bedieningsinstelling van uw TV instellen als **Thuis of Winkel**. De optie **Winkel** zal de instellingen van uw TV configureren voor de winkelomgeving. Deze optie is enkel bedoeld voor gebruik in de winkel. Het wordt aangeraden **Thuis** te selecteren voor thuisgebruik.

13. Chromecast langeboveld afdruk beschikbaar

Selecteer uw chromecast beschikbaarheid voorkeur. Indien ingesteld als **Alles** zal uw TV worden gedownload en een Google Cast mogelijkheid voor alle Google Assistant en andere service die mogelijkheid bieden uw TV te ontdekken om te reageren op Cast oproepen, zelfs als deze in de stand-bymodus staat en het scherm is uitgeschakeld.

14. Tuner modus

De volgende stap is de selectie van de tuner modus. Selecteer uw tuner voorkeur van zenders, te instellen voor de Live TV functie. De opties **Antenne en Kabel** zijn beschikbaar. Markeer de optie die overeenstemming heeft met uw omgeving en druk op OK of de **Rechte navigatieknop** om door te gaan. Als u geen tuner scant wilt uitzoeken moet u **Volgende** en drukt u op OK.

Aanheleinde van de zenderlijst te selecteren dat de instelling later wijzigd kan worden in het menu **Instellingen** > **Apparaatvoorkeren** > **Locatie**.
Help **Android** te verbeteren
Verzend automatisch diagnosegegevens naar Google, zoals fotoposten en gebruiksgegevens van uw app-pasen aan. Markier **Hulp Android** te verbeteren en druk op OK om gedetailleerde informatie weer te geven in deze functie in of uit te schakelen. U kunt deze instelling later wijzigen in het menu **Instellingen** > **Apparaatvoorkeren** > **Gebruik & diagnose** op **Services en uw privacy**.

Google Assistant vertoont een unieke code naar de services waarmee u praat. Zo kunnen deze services zich zaken herinneren zoals uw voorkeuren tijdens conversaties. U kunt de gegevens die naar services worden verzonden weigeren, behoren in een enkele instelling die u op de Google services te kunnen gebruiken. Deze stap wordt overgeslagen als er geen internetverbinding is of u al aangesloten bent op uw Google account.

Als u zich aansluit, kunt u nieuwe apps ontdekken voor video's, muziek en games op Google Play; gesignaleerde aanbevelingen ontvangen van apps zoals YouTube, de nieuwste films en televisieseries kopieën of thuis op Google Play Movies & TV; beginnen met het entertainment en uw persoonlijke diensten met de Assistant mobile app. Meer info op **Google Assistant**.

10. Google Assistant

Als u zich hebt aangesloten op uw Google account in de vorige stap kunt u uw aanvragen ook teelen met de apps van uw TV en uw persoonlijke resultaten inschakelen voor de Assistant mobile app. Meer info op **Google Assistant**.

Kabel: Als het geselecteerde land geen analoge uitzendingen heeft, wordt de analoge zoeckoptie mogelijk niet doorzocht.

Als de **Kabel** optie is geselecteerd, kunt u kiezen om digitale aardse en analoge uitzendingen te zoeken.

Indien aanwezig, worden de beschikbare operator opties gerangschikt in het **Operator selecteren** scherm. Zo niet wordt de standaardoperator vermeld.

Gebruiker: Definieert een gebruiker die kan worden geselecteerd en op de knop **Gebruiker** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Netwerk: Definieert een netwerk dat moet worden geselecteerd en op de knop **Netwerk** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Verbinding: Definieert een verbinding die moet worden geselecteerd en op de knop **Verbinding** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Gebruiker: Definieert een gebruiker die moet worden geselecteerd en op de knop **Gebruiker** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Netwerk: Definieert een netwerk dat moet worden geselecteerd en op de knop **Netwerk** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Verbinding: Definieert een verbinding die moet worden geselecteerd en op de knop **Verbinding** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Gebruiker: Definieert een gebruiker die moet worden geselecteerd en op de knop **Gebruiker** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

Netwerk: Definieert een netwerk dat moet worden geselecteerd en op de knop **Netwerk** moet worden geklikt. Naar de keuze van de gebruiker moet worden geklikt om de afstandsbediening te configureren.

selecteren in het menu **Ingangen** om over te schakelen naar het Startscherm. Om het menu **Ingangen** drukt u op de knop **Bron** op de afstandsbediening of drukt u op de knop **Menu** op de afstandsbediening wanneer de TV in de Live TV modus is geschakeld, drukt u op de knop **OK** of op de knop **Rechts** naarmate u door de opties in het menu **Ingangen** gaat. In het volgende scherm markert u de optie en drukt u op **OK** om de zoekopdracht te starten of u kunt **Scan overslaan** selecteren om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren. Afhankelijk van de geselecteerde operator en de TV zijn er mogelijk verschillende opties beschikbaar.

De beschikbare opties in het Startscherm worden gepositioneerd in lijnen. Om naar de Startscherm pagina's te navigeren gebruiken u de navigatieopties op de afstandsbediening. De Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music en Google Play relevante lijst en de rijen van de apps die u niet geïnstalleerd heeft. De apps die u niet geïnstalleerd heeft kunnen beschikbaar zijn. Selecteer een rij en verplaats daarna de focus naar het gewenste item naarmee. Druk op **OK** om de optie te maken of om de zoeklijst te sluiten en gaan.

Omgeving: Definieert de land en geen analoge uitzendingen heeft, word de analoge zoekoptie mogelijk niet toegestaan.

Zodra u de beschikbare opties hebt geconfigureerd, drukt u op de knop **Rechts** navigatielijst om doortoe gaan. De TV begint om te zoeken naar beschikbare zenders. Aan het einde van de initiale configuratie verschijnt een bericht. Druk op **OK** om de instelling te voltooien.

U wordt gevraagd uw toestemming te geven voor de inzameling van uw gebruiksgeschiedenis. Lees de tekst op het scherm voor gedetailleerde informatie. Markeer **Aanvaarden** en druk op **OK**, om uw toestemming te geven en door te gaan. Selecteer **Vergoedt** als u wilt overwissen zondra u toestemming te geven. U kunt deze instelling later wijzigen in het menu **Instellingen->apparatuurvoorkuren->Fabrikant gebruik & diagnose** op.

Het Startscherm verschijnt. U kunt drukken op de knop **Alsultimo** op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Live TV modus en tv-zenders te bekijken.

Startscherm

Om te kunnen genieten van de voordeelen van uw Internet. Verbind de TV met een thuisnetwerk met een hoge-snelheid internetverbinding. U kunt uw TV draadloos of bedraad verbonden met uw modem. Raadplegen de **Netwerk & internet** en **Verbinden met het Internet** secties voor meer informatie over hoe u uw TV kunt verbinden met het Internet.

Het Startscherm is het middelpunt van uw TV. Vanuit het Startscherm kunt u elke app starten, naar een TV-zender overschakelen, een film bekijken of overschakelen naar een verbonden apparaat. Druk op de **Startscherm** knop op het Startscherm: weer te geven. U kunt ook de opnieuw **Android TV Home**

Geen Signaal automatische uitschakeling: Stel het gedrag in van de TV, als er geen signaal gedetecteerd wordt of de momentele ingestelde inboord. Definieert een tijd waarna u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt of stel in dat om uit te schakelen.

Automatisch slapen: Definieert een stilstandtijd waaranaan de TV automatisch overgaat naar de slapmodus. Definieert een aantal uur en 8 uur opties zijn beschikbaar. Instellen als **Nooit** om uit te schakelen.

Geavanceerde opties

De opties van dit menu kunnen wijzigen en/of opties worden weergegeven, hangende op de geselcteerde inboord.

Cliekart: Definieert beschikbare menu-opties weergegeven van de C-kارت die wordt gebruikt. Dit item is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de inboordconfiguratie.

Geavanceerde opties

De opties van dit menu kunnen wijzigen en/of opties worden weergegeven, hangende op de geselcteerde inboord.

Audiotekst: Stelt uw gewenste taal in voor het geluid. Dit item is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de inboordconfiguratie.

2de audiotekst: Een van de lijsten in de lijst instellen als tweede gewenste audiotoekst.

Sound Tracks: UW gewenste sound track instellen, indien beschikbaar.

Bauw dempen: Schakelt deze functie in uit op basis van uw voorkeur. Indien ingeschakeld, wordt de bauw achtergrond weergegeven op het scherm als er geen signaal is.

Standaardizer: Uw standaard standaard voorkeur configureren. Wanneer de **Selecteer modus** is geconfigureerd als **Gebruiker selectie** is de **2 Zenders** weergeven optie beschikbaar. Markeer en druk op **OK** om de zenderinstelling te weergeven. **Markeren een zender en druk op OK en selectie te maken**: De geselcteerde zender wordt weergegeven. Selecteer de standaard voorkeur configuur dan de siel stand-by-modus. Als de **Selectie modus** is geconfigureerd als **Lastste status** verschijnt de laatst weergegeven zender.

Interactie zender: Schakelt de interactie zender functie in uit. Deze functie is enkel nuttig in het VK en Irland.

MHEG PIN bescherming: Schakel de MHEG PIN bescherming functie in uit. Deze instelling biedt de mogelijkheid om de toegang in of uit de toepassingen van de MHEG te passen. Uit te schakelen tot toepassingen kunnen worden vrijgegeven door de correcte PIN-codes in te voeren. Deze functie is enkel nuttig in het VK en Irland.

HBTV ondersteuning: Schakel de HBTV-functie in uit.

Programma +/- op de afstandsbediening. Markeer de gewenste zenders op de lijst en druk op **OK** om te selecteren/deselecteren.

Wow: Schakel deze functie in of uit. Deze functie biedt de mogelijkheid uw TV in te schakelen of uitzetten via het draadloze netwerk.
Vol: Schakel deze functie in of uit. Deze functie biedt de mogelijkheid uw TV in te schakelen of uitzetten via het netwerk.

Ethernet

Apparaat-ID: Schakel de permanente opslag functie inuit. Indien ingesteld als **Aan** worden codules opgeslagen met een vervaldatum in het permanente geheugen van de TV.

Tracking sites: Schakel de Tracking sites functie inuit.

Apparaat-ID: De apparaat-ID voor HBBTV services opnieuw instellen. Een bevestiging dat de dialoogvenster verschijnt op het scherm. Druk op **OK** om door te gaan. **Balk** om te annuleren.

Ondertiteling: Analog ondertiteling: Configurer deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**. Als de **Dempen** optie is geselecteerd, wordt de analoge ondertiteling weergegeven op het scherm maar de sprekers worden toets gelijkheid gedempt.

Digitale ondertiteling: Configurer deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**.

Ondertiteling: Uw gewenste ondertiteling instellen, indien beschikbaar.

Digitale ondertiteling taal: Een van de talen in de lijst instellen als de eerste digitale ondertiteling taal.

2de digitale ondertiteling taal: Eléén van de talen in de lijst instellen als de tweede digitale ondertiteling taal. Als te selecteerde taal in de digitale ondertiteling taal opnieu niet beschikbaar is, wordt de ondertiteling in de taal.

Type ondertiteling: Configurer deze optie als **Normaal** of **Slechthorend**. Als de optie **Slechthorend** is geselecteerd, biedt deze ondertitelservice aan dove en slechthorende kijkers met aanvullende beschrijvingen.

Telefoon: **Digitale telefoon taal:** De taal configureren van telefoon voor digitale uitzendingen.

Taal van pagina decoderen: De taal van de pagina decoderen configureren voor telefoon.

Systeem informatie: Gedetailleerde systeem informatie weergegeven over de huidige zender zoals het Signaalniveau, Signaalkwaliteit, Frequentie, etc.

Opennen: **Lijst opnemen:** De optnames worden weergegeven indien aanwezig. Markeer een optname van uw keuze als deel van de lijst.

Scanning altijd: U kunt de lokale service en andere apps laten scannen voor netwerken, zoals deel van de LAN-functie is uitgeschakeld. Druk op **OK** om het inuit te schakelen.

Zender overstaan: Stel zenders in die u wilt overslaan wanneer u schakelt tussen de zenders met de knoppen.

Invoertoren - Kabbel: Start een Scan voor digitale kabbelzenders. Indien beschikbaar worden de operator opties vermeld. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

De Scannmodus, Frequentie en Netwerk ID opties Nederlands - 14 -

Blaauwe knop om de gedetailleerde informatie weer te geven: Kunt de Rode en Groene knoppen gebruiken om omhoog en omlaag te navigeren op de pagina.

Apparaat-ID: De verbonden USB stations worden weergegeven. Selecteer het gewenste apparaat en druk op **OK** om de beschikbare opties weer te geven.

TimeShift instellen: Tag het geselecteerde USB station of een partitie voor de time shift optname.

PVR instellen: Tag het geselcteerde USB station voor een partitie voor PVR.

Formator: Raadpleeg de sectie **USB optname voor meer informatie**

Snelheidstest: Start een snelheidstest van het geselcteerde station. Het testresultaat verschijnt aan het einde van de test.

Schematisist: U kunt herinneringen van optname timers toevoegen in het menu **Schematisist**. Raadpleeg de **USB optname voor meer informatie**

Time Shift modus: De timeshift optname functie in-/uitschakelen. Raadpleeg de sectie **USB optname voor meer informatie**. De opties van dit menu kunnen wijzigd of inactief worden afhankelijk van de invoeroorbron en de **Zender installatiemodus** selectie.

Instellingen

U hebt toegang tot het **Instellingen** menu via het Startscherm of via het **TV opties** menu in de Live TV modus.

Netwerk en Internet

U kunt de netwerkinstellingen van uw TV configureren op de pagina in dit menu. U kunt ook het pictogram **Verbonden Net** verbergen markeren in het Startscherm en op **OK** drukken voor toegang tot dit menu.

Wi-Fi: Schakel de draadloze LAN (WLAN) functie inuit.

Beschikbare netwerken: Als de WLAN functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken hier weergegeven.

Markeren Alles weergeven: en druk op **OK** om alle netwerken weet te geven. Maak uw selectie en druk op **OK** om te verbinden. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren voor de verbinding met het geselcteerde netwerk als het netwerk is beschikt met een wachtwoord.

Oversige opties:

Nieuw netwerk toevoegen: Netwerken toevoegen met verborgen SSDP's (netwerknaam)

Scanning altijd: U kunt de lokale service en andere apps laten scannen voor netwerken, zoals deel van de LAN-functie is uitgeschakeld. Druk op **OK** om het inuit te schakelen.

Zender overstaan: Stel zenders in die u wilt overslaan wanneer u schakelt tussen de zenders met de knoppen.

Invoertoren - Kabbel: Start een Scan voor digitale kabbelzenders. Indien beschikbaar worden de operator opties vermeld. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

De Scannmodus, Frequentie en Netwerk ID opties Nederlands - 13 -

Do Not Track: Uw voorkeur instellen met het tracking gedrag voor HBBTV diensten.

Cookie instellingen: Uw cookie instelling voor HBBTV diensten.

Permanente opslag: Schakel de permanente opslag functie inuit. Indien ingesteld als **Aan** worden codules opgeslagen met een vervaldatum in het permanente geheugen van de TV.

Roset Apparaat-ID: De apparaat-ID voor HBBTV services opnieuw instellen. Een bevestiging dat de dialoogvenster verschijnt op het scherm. Druk op **OK** om door te gaan. **Balk** om te annuleren.

Ondertiteling: Analog ondertiteling: Configurer deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**. Als de **Dempen** optie is geselecteerd, wordt de analoge ondertiteling weergegeven op het scherm maar de sprekers worden toets gelijkheid gedempt.

Digitale ondertiteling: Configurer deze optie als **Uit**, **Aan** of **Dempen**.

Ondertiteling: Uw gewenste ondertiteling instellen, indien beschikbaar.

Digitale ondertiteling taal: Een van de talen in de lijst instellen als de eerste digitale ondertiteling taal.

2de digitale ondertiteling taal: Eléén van de talen in de lijst instellen als de tweede digitale ondertiteling taal. Als te selecteerde taal in de digitale ondertiteling taal opnieu niet beschikbaar is, wordt de ondertiteling in de taal.

Digitale ondertiteling taal optie niet beschikbaar: Indien de taal niet beschikbaar is, wordt de ondertiteling in de taal.

Type ondertiteling: Configurer deze optie als **Normaal** of **Slechthorend**. Als de optie **Slechthorend** is geselecteerd, biedt deze ondertitelservice aan dove en slechthorende kijkers met aanvullende beschrijvingen.

Telefoon: **Digitale telefoon taal:** De taal configureren van telefoon voor digitale uitzendingen.

Taal van pagina decoderen: De taal van de pagina decoderen configureren voor telefoon.

Systeem informatie: Gedetailleerde systeem informatie weergegeven over de huidige zender zoals het Signaalniveau, Signaalkwaliteit, Frequentie, etc.

Opennen: **Lijst opnemen:** De optnames worden weergegeven indien aanwezig. Markeer een optname van uw keuze als deel van de lijst.

Scanning altijd: U kunt de lokale service en andere apps laten scannen voor netwerken, zoals deel van de LAN-functie is uitgeschakeld. Druk op **OK** om het inuit te schakelen.

Zender overstaan: Stel zenders in die u wilt overslaan wanneer u schakelt tussen de zenders met de knoppen.

Invoertoren - Kabbel: Start een Scan voor digitale kabbelzenders. Indien beschikbaar worden de operator opties vermeld. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

De Scannmodus, Frequentie en Netwerk ID opties Nederlands - 14 -

kunnen beschikbaar zijn. De opties kunnen variëren naargelang de operator en de Scannodus selecties.

Zender bewerking: Zenders bewerken in de zenderlijst. Bewerking van de geselecteerde zender ('*) geeft de Netwerknaam, het Zendertype, de Frequentie, Macrolangs en de gegevens voor de andere opties kunt configureren. **Marker Scan en druk op OK** de rechtes navigatiedrukmoment om de scan te starten. U kunt de knop terugdrukken om de scan te annuleren. De zenders die al zijn gevonden, worden opgeslagen in de zenderlijst. **Marker de enkele zender te verwijderen.**

Zender verwijderen: Marker de gewenste zender(s) in de lijst en druk op OK of de Gele knop om de geselecteerde zender te verwijderen. Daarna kunt u de Blauwe knopindrukken om de niet verwijdeerde zender nog niet worden gekozen. **Marker een ander zender in de lijst t.o.v. de LCN-knop moeten instellen op Uit om het zendernummer te wijzigen.**

Zender verwijderen: Marker de gewenste zender(s) in de lijst en druk op OK of de Gele knop om de geselecteerde zender te verwijderen. Daarna kunt u de Blauwe knopindrukken om de gemaakte(zender)s te verwijderen. Wanneer het bevestiging dialoogvenster verschijnt, markeren u JA en druk op OK om door te gaan.

Zender wissen: Alle zenders verwijderen in de zenderlijst. Een dialoogvenster verschijnt voor bevestiging. Marker OK en druk op OK om door te gaan. **Marker Annulieren** en druk op OK om te annuleren. **Opmerking:** Bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar en kunnen op de volgende manier ingeschakeld worden: **Marker de enige optie die u wilt wijzigen, van de operatortelefoon en op deknopje voor de instellingen.**

Automatische zender update
Schakelen update bericht
Schakelen de zender update functie in/out.

Ouderlijf toezicht

(*) Om naar dit menu te gaan, moet u het PINnummer invoeren. Voe de PIN in en druk op OK om de eerste installatie van te beginnen. Als de PIN niet gewijzigd na de eerste installatie moet u de PIN gebruiken. Als u een PIN hebt ingetikt tijdens de eerste installatie kunt u de standaard opties zijn mogelijk niet beschikbaar. **Marker de enige optie die u wilt wijzigen, van de eerste installatie.** De verwijnde opties van dit menu zijn mogelijk niet beschikbaar of worden gris weergegeven als de zenderstatus niet is voltooid en er geen zenders zijn ingestalleerd.

Geblokkeerde zenders: Selecteer de zender(s) die moet(en) worden geblokkeerd in de zenderlijst. Marker een zender en druk op OK om te selecteren of te verwijderen. Als u een geblokkeerde zender wilt beheren, moet u eerst de PIN invoeren.

Programma beperken: Blokkeer programma's op basis van de leeftijd classificatiegegevens die worden uitgezonden met het programma. U kunt de beperkingsinstellingen wijzigen voor uw TV uit te breiden, kunt u de opslagplaats wijzigen voor uw TV uit te breiden, kunt u de app naar dat apparaat verplaatsen, kunt u de app naar dat apparaat verwijderen, kunt u de standaard optie wijzigen voor de eerste installatie. Als u geen PIN hebt ingetikt tijdens de eerste installatie kunt u de standaard PIN gebruiken. Het standaard PIN-nummer is 1234.

Geblokkeerde ingangen: De toegang blokkeren voor de inhoud van de geselecteerde invoerbron.

daarna de optie **Gebruikte opslagruimte** en druk op OK om te selecteren/deselecteren. Als u wilt overschakelen naar een geblokkeerde invoerbron moet u eerst de PIN invoeren. Marker de optie en druk op OK om de app te verplaatsen.

PIN wijzigen: Voe de PIN in die u gedefinieerd hebt tijdens de **Eerste installatie**. Selecteer de optie en druk op OK. U moet eerst de oude PIN invoeren. Daarna verschijnt het invoerscherm voor de nieuwe PIN. Voe de nieuwe PIN twee maal in om de code te bevestigen.

Open Source Licenties

Informatie weergeven over open source softwarelicenties.

Accounts & Aanmelden

Marker de opties en druk op OK om u aan te melden op uw Google account. De volgende opties zijn beschikbaar als u zich hebt aangemeld op uw Google account:

App machtingen: De apps worden gesorteerd volgens machting type categorieën. U kunt de machtingen inuitschakelen voor de apps in deze categorieën.

Speciale app toegang: Configureren een aantal app toegang voor specifieke machtingen.

Veiligheid & beperkingen: U kunt de instiatie van apps beperken of beperken van andere bronnen dan de Google Play Store.

Aparatuurvoorkuren

Over: Controleer of de systeemupdate's aanwezig zijn, wijzig de naam van het apparaat, plaatst de fabrieksinstellingen terug in op de TV en geef systeem-informatie weer zoals de netwerkaadressen, senien ummers, verificaties, etc. U kunt ook specifieke informatie weergeven, advertenties beheren, uitlegdele D-werkingen, deze D-opties instellen en de geselecteerde activeringen in te schakelen om de gebruikte functies aan te passen.

Fabrieksinstellingen en terugzetten: Herstelt alle TV-instellingen naar de fabrieksinstellingen. Marker de fabrieksinstellingen terugzetten en druk op OK. Informatie over deze bewerking verschijnt.

Selecteer Fabrieksinstellingen terugzetten om door te gaan met de reset. Er verschijnt bijkomende informatie. **Selecteer Alles verwijderen om door te gaan met het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de TV.** De TV schakelt eerst in, inclusief de instelling wordt gestart. **Selecteer Annuleren om af te sluiten.**

Opmerking: U kunt worden gevraagd om PIN te voeren om door te gaan met de reset. Voer de PIN in die u gebruikte tijdens de eerste installatie. Als u geen PIN hebt ingetikt tijdens de eerste installatie kunt u de standaard PIN gebruiken. Het standaard PIN-nummer is 1234.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties weer te geven. Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties te zien. De opslagplaats van een app wijzigen.

Als u een USB opslagapparaat in het verleden hebt, geconfigureerd als opslagapparaat om de opslagplaats wijzigen voor uw TV uit te breiden, kunt u de app naar dat apparaat verplaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectie **Opslag** in het menuinstellingen-Aparatuurvoorkuren.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties weer te geven. Marker

Marker de gewenste invoeroptie en druk op OK om te selecteren/deselecteren. Als u wilt overschakelen naar een geblokkeerde invoerbron moet u eerst de PIN invoeren.

PIN wijzigen: Voe de PIN in die u gedefinieerd hebt tijdens de **Eerste installatie**. Selecteer de optie en druk op OK. U moet eerst de oude PIN invoeren. Daarna verschijnt het invoerscherm voor de nieuwe PIN. Voe de nieuwe PIN twee maal in om de code te bevestigen.

Open Source Licenties

Informatie weergeven over open source softwarelicenties.

Accounts & Aanmelden

Marker de opties en druk op OK om u aan te melden op uw Google account. De volgende opties zijn beschikbaar als u zich hebt aangemeld op uw Google account:

App machtingen: De apps worden gesorteerd volgens machting type categorieën. U kunt de machtingen inuitschakelen voor de apps in deze categorieën.

Speciale app toegang: Configureren een aantal app toegang voor specifieke machtingen.

Veiligheid & beperkingen: U kunt de instiatie van apps beperken of beperken van andere bronnen dan de Google Play Store.

Aparatuurvoorkuren

Over: Controleer of de systeemupdate's aanwezig zijn, wijzig de naam van het apparaat, plaatst de fabrieksinstellingen terug in op de TV en geef systeem-informatie weer zoals de netwerkaadressen, senien ummers, verificaties, etc. U kunt ook specifieke informatie weergeven, advertenties beheren, uitlegdele D-werkingen, deze D-opties instellen en de geselecteerde activeringen in te schakelen om de gebruikte functies aan te passen.

Fabrieksinstellingen en terugzetten: Herstelt alle TV-instellingen naar de fabrieksinstellingen. Marker de fabrieksinstellingen terugzetten en druk op OK. Informatie over deze bewerking verschijnt.

Selecteer Fabrieksinstellingen terugzetten om door te gaan met de reset. Er verschijnt bijkomende informatie. **Selecteer Alles verwijderen om door te gaan met het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de TV.** De TV schakelt eerst in, inclusief de instelling wordt gestart. **Selecteer Annuleren om af te sluiten.**

Opmerking: U kunt worden gevraagd om PIN te voeren om door te gaan met de reset. Voer de PIN in die u gebruikte tijdens de eerste installatie. Als u geen PIN hebt ingetikt tijdens de eerste installatie kunt u de standaard PIN gebruiken. Het standaard PIN-nummer is 1234.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties te zien. De opslagplaats van een app wijzigen.

Als u een USB opslagapparaat in het verleden hebt, geconfigureerd als opslagapparaat om de opslagplaats wijzigen voor uw TV uit te breiden, kunt u de app naar dat apparaat verplaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectie **Opslag** in het menuinstellingen-Aparatuurvoorkuren.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties weer te geven. Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties te zien. De opslagplaats van een app wijzigen.

Als u een USB opslagapparaat in het verleden hebt, geconfigureerd als opslagapparaat om de opslagplaats wijzigen voor uw TV uit te breiden, kunt u de app naar dat apparaat verplaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectie **Opslag** in het menuinstellingen-Aparatuurvoorkuren.

Marker de app die u wilt verplaatsen en druk op OK om de beschikbare opties weer te geven. Marker

algoritmes verminderd om bij te blijven met video-signalen met snelle frame rates. Schakel de Game Mode (Spelmodus) uit.

ALLM D (AllM (Auto Low latency Mode)) Functie biedt de TV de mogelijkheid de lange latente-tijdengaten in uit te schakelen naargelang de inhoud die wordt afgespeeld. Markeer deze optie en druk op OK om de ALLM-functie in uit te schakelen.

HDMI RGB bereik: Deze instelling moet worden aangepast in overeenstemming met het ingang signaalbereik op de HDMI-bron. Het kan een beperkt bereik (16-235) of een vol (0-255) zijn. Stel uw HDMI RGB bereik voorbehalve in. De Auto Vol en Beperkt opties zijn beschikbaar. Dit item is niet beschikbaar als de invoerbron niet is ingesteld op HDMI.

Leng blauw licht: Het schema van elektronische apparaten geven blauw licht af dat de ogen kan irriteren en na een periode van tijd kan resulteren in oogproblemen. Om het effect van blauw licht te verminderen, kunt u uw voorkeur instellen als **Leng. Midden of Hoog**.

MPEG NR: MPGE Noise Reduction zuivert blok ruis rond ontdekken en ruist op de achtergrond. Stel uw MPGE NR voorkeur in als **Laag**, **Gemiddeld**, **Sterk**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Max Vivid: Regel de contrast- en kleurpercentage, convergeert in essentiële Standard Dynamic Range bereik. Instellen op High Dynamic Range beeld. Instellen op **Aan** om in te schakelen.

Adaptive Luma bedieningstijden: De Adaptive Luma bediening past de contrastinstellingen algemeen aan in overeenstemming met de inhoud historiek om een diepere zwart en meer heldere witte perceptie te creëren. Stel uw Adaptive Luma bedieningstijden voorbehalve in als **Laag**, **Gemiddeld**, **Sterk**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Locale contrastbediening: De lokale contrastbediening verleent elk frame in gedecideerde posities en biedt de mogelijkheid om afzonderlijke contrastinstellingen te overslaan voor elke regio. Elke algemene verbetering lijn details op elke een betere contrastpercepsie. Ze creëert een hogere diepte-indruk door donkerere en heldere zones te creëren standaard delinearizers. Stel uw Lokale contrastbediening voorkeur in als **Laag**, **Midden**, **Hoog**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Vleestoon: Past de helderheid van de huidton aan. Stel uw voorkeur in als **Laag**, **Gemiddeld** of **Hog** om in te schakelen. Instellen als Uit om uit te schakelen.

DI Flimmscène: DI is de functie voor de 32 of 2.2 cadansdectectie voor 24fps filmhoofd en verbeelt de zijde-effecten (zoals het interlacing effect of trillingen) die worden veroorzaakt door deze methoden. Stel uw DI Flimmscène voorkeur in op **Auto** of schakel ze uit door deze optie in te stellen op **Uit**. Dit item is niet beschikbaar als de Game Mode is ingesteld.

Blue Stretch: Het menselijke oog ziet blauwe kleuren als meer heldere kleuren. De Blue Stretch functie wijzigt de veltblauw tinten en maakt de kleuren helderder. Stel de Video-instellingen in op **Off** de Kleurtemperatuur.

Game Mode (Spelmodus) De Game mode is de modus die een aantal van de beeldverwerking

Weergavemodus: Wijzigt de beeldverhouding van het scherm. Selecteer een van de vooraf gedefinieerde opties op basis van uw voorkeuren.

Geavanceerde video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR): Het proces van ruis te verminderen van het digitale of analoge signaal. Stel uw DNR voorkeur in als **Laag**, **Gemiddeld**, **Sterk**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

MPEG NR: MPGE Noise Reduction zuivert blok ruis rond ontdekken en ruist op de achtergrond. Stel uw MPGE NR voorkeur in als **Laag**, **Gemiddeld**, **Sterk**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Max Vivid: Regel de contrast- en kleurpercentage, convergeert in essentiële Standard Dynamic Range bereik. Instellen op High Dynamic Range beeld. Instellen op **Aan** om in te schakelen.

Adaptive Luma bedieningstijden: De Adaptive Luma bediening past de contrastinstellingen algemeen aan in overeenstemming met de inhoud historiek om een diepere zwart en meer heldere witte perceptie te creëren. Stel uw Adaptive Luma bedieningstijden voorbehalve in als **Laag**, **Gemiddeld**, **Sterk**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Locale contrastbediening: De lokale contrastbediening verleent elk frame in gedecideerde posities en biedt de mogelijkheid om afzonderlijke contrastinstellingen te overslaan voor elke regio. Elke algemene verbetering lijn details op elke een betere contrastpercepsie. Ze creëert een hogere diepte-indruk door donkerere en heldere zones te creëren standaard delinearizers. Stel uw Lokale contrastbediening voorkeur in als **Laag**, **Midden**, **Hoog**, **Auto** of schakel ze uit met de instelling **Uit**.

Vleestoon: Past de helderheid van de huidton aan. Stel uw voorkeur in als **Laag**, **Gemiddeld** of **Hog** om in te schakelen. Instellen als Uit om uit te schakelen.

11 punt witbalans correctie: De witbalans functie kalibreert de kleurtemperatuur van de TV in gedetailleerde gradiëntvorm. De gradiëntuniformiteit kan visualiseerd worden aangegeven voor rood, groen, blauw, cyan, magenta, geel en violettoon (hduoton) voor een levendiger en natuurlijker beeld. Stel de **Rode**, **Groene**, **Blauwe**, **Kleurtemperatuur** en **Gain waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

11 punt witbalans correctie: De witbalans functie kalibreert de kleurtemperatuur van de TV in gedetailleerde gradiëntvorm. De gradiëntuniformiteit kan visualiseerd worden aangegeven voor rood, groen, blauw, cyan, magenta, geel en violettoon (hduoton) voor een levendiger en natuurlijker beeld. Stel de **Rode**, **Groene**, **Blauwe**, **Kleurtemperatuur** en **Gain waarden handmatig in.** Markeer **Inschakelen** en druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

De standaardwaarden terugstellen: Stelt de video-instellingen in op **Off** de Kleurtemperatuur.

Alarmsingel: Afnormaal kan de momentele instellingen van het hoofdmenu niet worden bewerkt. In dit geval wordt de televisie automatisch uitzetten.

Systeempagina's: Het systeemgeluid is het geluid dat wordt afgespeeld wanneer u navigeert naar of weggaat van de menu-opties.

Geuld

Tv live time: De live informatie van uw speciaal aangemaakte om uw TV te identificeren.

Nederlands - 18 -

niet kunt inschakelen met de knoppen **Volume +/-**, **Mute en Standby**. Deze knoppen werken normaal.

Geen Signaal/automatische uitschakeling: Niet het geldt dag in van TV of er geen signaal gedetecteerd wordt van de momentele ingestelde inbovenkant. Definieer een tijd waarna u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt of stel in als Uit om uit te schakelen.

Automatisch slapen: Definieer een stilstandtijd waar u wilt dat uw TV automatisch overgaat naar de slaaptijd. Stel de opties in op **Naar de slaaptijd** om de slaaptijd in te stellen. Stel uw voorkeur in als **Nooit** of **Uit** om uit te schakelen.

Timer:

Tijdsysteem inschakelen: Stel uw TV in om het apparaat automatisch in te schakelen. Stel deze optie in op **Aan** of **Eind maat** om een instelbare inschakeltijd in te stellen in om TV in te schakelen vanuit de nieuwe ingestelde tijd op te slaan.

Uitschakeldit type: Stel uw TV in om het apparaat automatisch te schakelen. Stel deze optie in op **Aan of Eind maat** om een instelbare uitschakeltijd in te schakelen. Stel in op **Uit** om uit te schakelen.

Onlangs geopen: Een ingang weergeven of verbergen, het label voor een ingang wijzigen, de opties configureren voor de HDMICEC (Consumer Electronic Control) functie en de CEC apparaatenlijst weergeven.

Strong:

Slaaptimer: Definieer een stilstandtijd waarna u wilt dat uw TV automatisch overgaat naar de slaaptijd. Stel de opties in op **Naar de slaaptijd** om de slaaptijd in te stellen. Stel uw voorkeur in als **Uit** om uit te schakelen.

Toetsenbord: Uw type toetsenbord selecteren en uw toetsenbordinstellingen bewerken.

Ingenier: Een ingang weergeven of verbergen, het label voor een ingang wijzigen, de opties configureren voor de HDMICEC (Consumer Electronic Control) functie en de CEC apparaatenlijst weergeven.

Strong:

Slaaptimer: Definieer een stilstandtijd waarna u wilt dat uw TV automatisch overgaat naar de slaaptijd. Stel de opties in op **Naar de slaaptijd** om de slaaptijd in te stellen. Stel uw voorkeur in als **Uit** om uit te schakelen.

Taalt: Uw gewenste taal instellen.

Instellingen: De belangrijkste instellingen van uw televisie.

Ingenier: Een ingang weergeven of verbergen, het label voor een ingang wijzigen, de opties configureren voor de HDMICEC (Consumer Electronic Control) functie en de CEC apparaatenlijst weergeven.

Strong:

Slaaptimer: Definieer een stilstandtijd waarna u wilt dat uw TV automatisch overgaat naar de slaaptijd. Stel de opties in op **Naar de slaaptijd** om de slaaptijd in te stellen. Stel uw voorkeur in als **Uit** om uit te schakelen.

Breed uit: Selecteer deze opties en druk op **OK** om het scherm uit te schakelen. Druk op **enknop** op de afstandsbediening of op de TV om de scherm optie in te schakelen. Let erop dat u het scherm

Nederlands - 17 -

de instructies op het scherm en lees de informatie op het scherm voor u doorgaat.	Opmerking: Als u het verbonden opslagapparaat omzet naar de sectie Meldingen , dan moet u eerst de sectie Meerdere meldingen selecteren, voordat u de gewenste opties kunt instellen.
Geluidsstijl: U kunt een vooraf ingestelde instelling selecteren voor een eenvoudige geluidsinstelling. De Geluidsinstellingen zijn beschikbaar.	Geluidsparate: Biedt u de mogelijkheid het geluidswatermerk te regelen. Zo wordt minimaal een goed door abnormale verhogingen of verlagen van het volume. Schakel deze functie in/uit door te drukken op OK .
Dialog verbetering: Deze functie biedt geluidswatermarkingsopties voor gesproken dialoogverberging. De Uit , Laag , Gemiddeld en Hog opties zijn beschikbaar. U kunt deze functie instellen voor uw voorkeur.	Opmerking: Deze functie heeft enkel een effect als herinvoker geluidstransformator ACD-dolby-audio-verwerking is ingeschakeld. Dit effect is niet te toepassen op uithoeden van de TV-uitvoer.
De standaardwaarden terugplaatsen: Herstelt de geluidsinstellingen naar de fabrieksinstellingen.	Opslagruimte: Geeft de status weer van de volledige opslagruimte van de TV, en de verbonden apparaten indien beschikbaar. Markeert deze optie om de gedetailleerde informatie weer te geven over de gebuikdetails in dit menu. Druk op OK . Er staan ook opties 'Zijn om de verbonden USB opslagapparaten uit te wippen' en 'te configureren als opslagruimte'.
Equalizer detail: Pas de equalizer-waarden bij op basis van uw voorkeuren.	Uitvoering: Om uw inhoud pas te wijzigen moet u uw USB opslagapparaat uitwippen voor u het loskoppelt van uw TV.
Luidsprekers starttoets: De standaardwaarde van de luidsprekers aanpassen.	Verwijderen en formateren als opslagapparaat: U kunt het verbonden USB opslagapparaat gebruiken om de opslagcapaciteit van uw TV uit te breiden. Daarna zal dat apparaat enkel kunnen worden gebruikt met de TV. Volg de instructies op het scherm en lees de informatie op het scherm voor u doorgaat.
Digitale uitgang starttoets: Pas de Digitale uitgang uitstelwaarde aan.	Opmerking: Als u het verbonden opslagapparaat omzet naar de sectie Meldingen , dan moet u eerst de sectie Meerdere meldingen selecteren, voordat u de gewenste opties kunt instellen.
Automatische volumebediening: Met de Automatische volumebediening kunt u de TV instellen om plotselinge verschillen automatisch te negeren. Gewoonlijk kan dat begin van advertenties of wanneer u schakelt tussen zenders. Schakel deze optie in/uit door te drukken op OK .	Downmix modus: Stel uw voorkeuren in om de multi-zender geluidssignalen te converteren naar opties, wier te geven en in te stellen. De Stereo en Surround opties zijn beschikbaar. Markeer de gewenste optie en druk op OK om in te stellen.
Dolby Audio verwerkings: Met de Dolby Audio verwerkings kunt u de geluidskwaliteit van uw TV verbeteren. Druk op OK om de opties weer te geven en in te stellen. Sommige andere geluidsopties kunnen mogelijk niet beschikbaar zijn en blijven worden weergegeven afhankelijk van de installatie die u hebt gekozen.	Processing: Markeert deze optie en druk op OK om deze functie in/uit te schakelen.
Dolby Audio verwerkings: Markeert deze optie en druk op OK om deze functie in/uit te schakelen.	Opmerking: De optie is alleen beschikbaar als de optie Processing is ingeschakeld.
Geluidmodus: Als de Dolby Audioverwerkings optie is ingeschakeld, kunt u de Geluidmodus optie instellen. Markeer de Geluidmodus optie en druk op OK om de vooraf ingestelde geluid-	

Zijn beschikbaar. U kunt de open source licenties, het versienummer en het serienummer weergeven in de sectie Over .	Schermbewerking: Stelt de schermbewerking opties in voor uw TV. U kunt een schermbewerking kiezen, een wachtlijst voor de schermbewerking of de schermbewerkingsopties sluiten.
Energiebesparig: Definitieer een tijd waarna u wilt dat uw TV automatisch uitschakelt om energie te sparen. Instelbaar als Nooit om uit te schakelen.	Locatie: U kunt het gebruik van de draadloze verbinding toestaan om de lokale te schakelen. Raadpleeg de specifieke aanvraag en uw toestemming om gebruik te maken van uw locatiedata's.
Gebruik & diagnose: Automatisch gebruik-, dienstgegevens verzenden naar Google. U kunt deze optie instellen naast gelang uw voorkeuren.	Gebruik & diagnose: Als u aanvaardt, zal uw TV persoonlijke gegevens (zoals het MAC-adres, land, taal, software en firmaware versie, bootcode, de bon en merk van de TV en het type verbinding) van uw apparaat naar een server in Irland verzenden. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om u te helpen om uw apparaat correct te werken.
Toegankelijkheid: Configureer de Gebruikstype, Schakelende, Onderschriften Tekst, naam spraakinstellingen en/of schakel Hoge contrast te activeren. Het is mogelijk dat een aantal van de oriëntatieinstellingen worden toegestaan.	Slechtzichtend: Stelt de Gebruikstype als Geluid of Beschrijving om deze optie in te schakelen. De Digitale TV zenden kunnen speciale geluidcommentaar uitzendende de beschrijving van de actie op het scherm, de lichaamsstaat, uitroepingen en bewegingen voor personen met visuele handicaps.
Hoofdtelefoon: Schakel deze optie in als u het hoofdtelefoon uitgaan wilt sturen via de hoofdtelefoon uitgang van de TV.	Volumie: Past het volumeiveau van de geluidcommentaar aan.
Pannen en Fade: Schakel deze optie in als u de geluidcommentaar duflekker, alsof beschikbaar is via de uitzending.	
Geluid voor de slechtzichtenden: Stelt het geluidstype in voor de slechtzichtenden. De opties zijn beschikbaar afhankelijk van de geselcteerde uitzending.	

--	--

Fader bediening: Past de volumebalans aan tussen het hoofd TV geluid (**Main**) en geluidscommentaar (**AD**).

Herten starten: Een nevenslag verschijnt. Selecteer TV schakelt om door te gaan met herstarten. De TV schakelt eerst in uit. Selecteer **Annuleren** om af te sluiten.

Afstandsbediening en accessoires

U kunt draadloze accessoires gebruiken, zoals uw afstandsbediening (hangt af van het model van de afstandsbediening), hoofdtelefoon, toetsenbord of game controllers met uw Android TV. Voeg apparaten toe en druk op **OK** om het apparaat met uw TV. Voeg apparaten beginnen te koppelen met uw apparaat indien de lijst en druk op **OK** of markert u **OK** en drukt u op **OK** wanneer de koppelen aanvraag verschijnt.

De verbonden apparaten worden hier ook om de **Marker het apparaat en druk op OK** om de beschikbare opties weergegeven. Om een apparaat te ontkoppelen, markert u de optie **Ontkoppelen** en druk op **OK**. Selecteer **Drama**, **OK** en druk op **OK** om het apparaat te koppelen van uw TV. U kunt ook de naam van een apparaat verwijderen. **OK**. Druk opnieuw op **OK** om het virtuele bestuur op te gebruiken. **Wacht naarmate** en druk opnieuw op **OK**. Druk opnieuw op **OK** om het virtuele bestuur te verwijderen. Als het apparaat niet herkent, wordt de huidige resterende batterijduur hier ook weergegeven.

Zenderlijst

De TV sorteert alle opgeslagen zenders in de **Zenderlijst**. Druk op **OK** om de **Zenderlijst te openen** in de Live TV modus. U kunt de linkse navigatielijst indrukken om pagina per pagina te bladeren in de lijst of de rechte navigatielijst om pagina's te navigeren.

Druk op de **Groene** knop om de **Zenderwerkingen** opties te geven om de zenders te sorteren of een zender te vinden in de zenderlijst. Beschikbare opties zijn: **Sorteren**, **Drama**, **Sorteren op optie** of **It is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de tandsbeleid tijdens de eerste installatie**. Om de zenders te sorteren, markert u **Sorteren** en drukt u op **OK**. Selecteer een van de beschikbare opties en druk opnieuw op **OK**. De zenders worden gesorteerd in overeenstemming met uw selectie. Om een zender te zoeken, markert u **Zoeken** en drukt u op **OK**. Het virtuele toetsenbord verschijnt. Voer de naam of het

nummer volledig of gedeeltelijk in van de zender die u zoekt, marker de vinkje op het toetsenbord en druk op **OK**. De overeenstemmende resultaten worden weergegeven.

Druk op de **Gele** knop om de zenders te filteren.

De opties **Type selecteren** verschijnen. U kunt een selectie maken uit de opties **Categorieën**, **Digital Radio**, **Gratis**, **Versleuteld** en **Favorieten** om de zenderlijst te filteren of de optie **Alle zenders** te selecteren om alle gemaakte zenders weer te geven in de zenderlijst. De beschrijvingen kunnen verschillen en een aantal van de selectie van de operator.

Opmerking: Als een andere optie dan **Alle zenders** is geselecteerd in het menu **Selecteer type**, kunt u enkel navigeren door de optie **Keer terug** te gebruiken in de zenderlijst met de programma **+**-knoppen op de afstandsbediening.

De zenders en zenderlijst bewerken

Opmerking: De opties **Zenders sorteren**, **Zender verplaatsen** en **Zender bewerken** in het menu **Instellingsmenu** zijn alleen beschikbaar voor de zenderlijst.

U kunt de zenders en de zenderlijst bewerken met de opties **Zender overzicht**, **Zender sorteren**, **Zender verplaatsen** en **Zender bewerken** in het menu **Instellingsmenu** en **Zender-Zenders**. U hebt toegang tot het **instellingen** menu via het Startscherm of via **TV opties** menu in de Live TV modus.

Zender bewerken: De opties **Zenders sorteren**, **Zender verplaatsen** en **Zender bewerken** zijn mogelijk beschikbaar en/of verkrijgbaar in het gris afhankelijk van de operator, selectie en de optie voor de instellingen. U kunt de **LCKN** instelling uitschakelen in het menu **Instellingsmenu**. **Deze optie kan standaard de bewerking van de zenders afhandelen** of de **instellingen op de eerste installatie**.

Favoriete zenderslist behouden

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw favoriete zenders. Deze lijsten onttrekken enkele de lijsten die door u zijn gespecificeerd. Druk op **OK** om de zenderlijst weer te geven.

Om een zender te voegen aan één van de favoriete lijsten maakt u de zender in de zenderlijst en drukt u op de **Blauwe** knop. Het favorietenlijst selectiemenu verschijnt. Markert de lijst waar u de zender wilt toevoegen en drukt u op **OK**. De zender wordt vervolgend toegevoegd aan de geselecteerde lijst van favorieten.

Om een zender te verwijderen uit een favoriete lijst markert u de zender in de zenderlijst en drukt u op de **Blauwe** knop. Het favorietenlijst selectiemenu verschijnt. Markert de lijst waar u de zender wilt verwijderen en drukt u op **OK**. De zender wordt vervolgend van de geselecteerde lijst van favorieten verwijderd.

Om een van uw favoriete zenderslijsten te stellen als de hoofdzender drukt u op de **Gele** knop en stelt u de opties **Type selecteren** in als **Favorieten**. Marker daarna de gewenste lijst van favorieten en druk op **OK**. Om de posities van een zender in de favoriete lijst

te wijzigen, drukt u op de **Groene** knop en maakt u de opties **Verplaatsen** en drukt u op **OK**. Gebruik daarna de **Omhoog**, **Omlaag** navigatiotoetsen om de zender naar de gewenste positie te verplaatsen en druk op **OK**. Om een zender te verwijderen uit de favoriete lijst drukt u op de **Gele** knop en maakt u de optie **Verwijderen** en drukt u op **OK**.

Zendergids

U kunt bladeren in de gebouwtenksachema van de momenteel geïnstalleerde zenders op uw zenderlijst met de Elektronische Programmagids (lurec van uw TV). Het hangt af van de gebruikte uitvoering of deze functie al of niet wordt ondersteund. De Elektronische Programmagids is beschikbaar in de Live TV modus. Om te schakelen naar de Live TV modus kunt u de knop **Instellen** indrukken of de Live TV app markeren in de **Apps** rij in het Startscherm en drukken op **OK**. In sommige landen bevindt de **Live TV** app zich in de **Thuis** tabblad in het **Thuissscherm** en is de meest recente appwoordt de **Favorieten** app genoemd. Voor toegang tot de **Elektronische Zendergids** drukt u op de knop **Gids** op de afstandsbediening. Gebruik de navigatiotoetsen om te navigeren in de programmagids. U kunt de **Omhoog/Omlaag navigatiotoetsen** of de **Programma +/-**-knoppen gebruiken om te scrollen naar de volgende/zelfde zender in de lijst en de **Rechts/Links**-navigatiotoetsen om een gewenste gedaante te selecteren van de momenteel gemaakte zender. Indien beschikbaar worden de volledige naam, begin- en eindtijd en beschrijving weergegeven op het scherm.

Druk op de **Blauwe** knop om de gebouwtenksachema te filteren. Onwijs dat u hoger aantal filters kunt u de gebouwtenksachema van het gewenste type sneller vinden. Druk op de **Gele** knop over de gemaakte gebeurtenissen om de informatie weer te geven van de gemaakte gebeurtenissen. U kunt ook de Rode en Groene knopen gebruiken om gebeurtenissen weer te geven van de vorige en de volgende dag. De functies worden tegewerzen aan de gekleurde knopen op de afstandsbediening wanneer ze beschikbaar zijn. Volg de instructies op het schema voor de nauwkeurige functies.

Druk op de knop **Opname** om een filmtje te voegen door de gemaakte gebeurtenissen weer te geven van de vorige en de volgende dag. De functies worden tegewerzen aan de gekleurde knopen op de afstandsbediening wanneer ze beschikbaar zijn. Volg de instructies op het schema voor de nauwkeurige functies.

Druk op de **LAN-ingang** op de achterzijde van de TV op **OK**. U kunt aansluiten op de **LAN**-kabel. Het is mogelijk dat u uw TV kunt aansluiten op de **LAN**-stopcontact afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. In dat geval kunt u uw **Rechtslinks**-verbinding verbinden met het netwerk via een Ethernet-kabel.

1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang op de achterzijde van de TV
Het is mogelijk dat u uw TV kunt aansluiten op de **LAN**-stopcontact afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. In dat geval kunt u uw **Rechtslinks**-verbinding verbinden met het netwerk via een Ethernet-kabel.

of de geselecteerde map wordt weergegeven. Als er geen medabestanden zijn van het geselecteerde type en de gedragsopties van deze producten de gedragsopties niet verkeert op de lijst en de producten die gebruikt. De overdracht kan ook worden afgesloten om de verbinding te verbroken afhankelijk van de radiogeschakel DECT-telefoons, of iede ander WLAN 11b apparaat. De standaardwaarden van de overdrachtsnood zijn de theoretische maximumwaarden voor de draadloze standaarden. De beschikbare opties worden standaard. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift.

- De lokale waar de overdracht het meest efficient is, verschilt naargelang de gebruiksomgeving.
- De draadloze functie van de TV ondersteunt 802.11 abg & ac type modems. Het wordt serieel aanvullende IEEE 802.11n communicatieprotocollen te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden wanneer u video's bekijkt.
- U moet de SSD van uw modem wisselen als andere modems in de buurt zijn met u tezelfde SSD. Zo niet kunt u verbindingproblemen ervaren. Gebruik de bedrade verbinding als u problemen ondervindt met de draadloze verbinding.
- De snelheid van de verbinding moet stabiel zijn om streaming content te kunnen afspelen. Gebruik Ethernet verbinding als de snelheid van de draadloze LAN niet stabiel is.
- ## 1. Breedband ISP-verbinding
- Een netwerk met verbonden SSD (netwerknaam) kan niet worden gedeeld door andere apparaten. Als u een verbinding maakt met een netwerk, moet u een volgende SSD moet u de optie **Nieuw netwerk toevoegen** markeren in het menu **Netwerk & Internet** en drukken op OK. Voeg het netwerk toe door de naam in te voeren en de beveiligingscode handmatig te selecteren.
- Bepaalde netwerken kunnen machtingssysteem hebben dat een tweede aanmelding vereist, zoals in een verkomenging. In dit geval maakt u nadat u bent verbonden met het draadloze netwerk waarmee u wenst te verbinden, **Meldingen** bovenaan rechts in het Startscherm en drukt u op OK. Daarna markert u de melding **Aanmelden op een Wi-Fi netwerk** en drukt u op OK. Voer uw verificatiegegevens in om u aan te melden.
- Een Draadloze-N router (IEEE 802.11abg/ac) met gelijktijdig 2.4 en 5 GHz banden ontworp om de bandbreedte te vergroten. Deze zijn geoptimaliseerd voor vioeliedere en snellere HD-videostreaming, bestandsoverdracht en draadloos gamen.
- Gebruik de LAN-aansluiting om sneller bestanden te kunnen overdragen naar andere apparaten zoals computers.



De overdrachtsnood verschilt naargelang de afstand en het aantal obstakels tussen de overdrachtsproducten. De configuratie van deze producten de gedragsopties niet verkeert op de lijst en de producten die gebruikt. De overdracht kan ook worden afgesloten om de verbinding te verbroken afhankelijk van de radiogeschakel DECT-telefoons, of iede ander WLAN 11b apparaat. De standaardwaarden van de overdrachtsnood zijn de theoretische maximumwaarden voor de draadloze standaarden. De beschikbare opties worden standaard. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift. Makar u selecteert en druk op OK te vergaarschift.

- De lokale waar de overdracht het meest efficient is, verschilt naargelang de gebruiksomgeving.
- De draadloze functie van de TV ondersteunt 802.11 abg & ac type modems. Het wordt serieel aanvullende IEEE 802.11n communicatieprotocollen te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden wanneer u video's bekijkt.
- U moet de SSD van uw modem wisselen als andere modems in de buurt zijn met u tezelfde SSD. Zo niet kunt u verbindingproblemen ervaren. Gebruik de bedrade verbinding als u problemen ondervindt met de draadloze verbinding.
- De snelheid van de verbinding moet stabiel zijn om streaming content te kunnen afspelen. Gebruik Ethernet verbinding als de snelheid van de draadloze LAN niet stabiel is.
- ## 1. Breedband ISP-verbinding
- Een netwerk met verbonden SSD (netwerknaam) kan niet worden gedeeld door andere apparaten. Als u een verbinding maakt met een netwerk, moet u een volgende SSD moet u de optie **Nieuw netwerk toevoegen** markeren in het menu **Netwerk & Internet** en drukken op OK. Voeg het netwerk toe door de naam in te voeren en de beveiligingscode handmatig te selecteren.
- Bepaalde netwerken kunnen machtingssysteem hebben dat een tweede aanmelding vereist, zoals in een verkomenging. In dit geval maakt u nadat u bent verbonden met het draadloze netwerk waarmee u wenst te verbinden, **Meldingen** bovenaan rechts in het Startscherm en drukt u op OK. Daarna markert u de melding **Aanmelden op een Wi-Fi netwerk** en drukt u op OK. Voer uw verificatiegegevens in om u aan te melden.
- Een Draadloze-N router (IEEE 802.11abg/ac) met gelijktijdig 2.4 en 5 GHz banden ontworp om de bandbreedte te vergroten. Deze zijn geoptimaliseerd voor vioeliedere en snellere HD-videostreaming, bestandsoverdracht en draadloos gamen.
- Gebruik de LAN-aansluiting om sneller bestanden te kunnen overdragen naar andere apparaten zoals computers.

Muziekbestanden

Druk op OK om het gemaakte muziekbestand af te spelen.

- De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Informatie**: De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Pauze/Afspeilen**: Pauzeert/Hervat de weergave.
- Terugspoelen**: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen.
- Snel vooruitspoelen**: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen.
- Stoppen**: Stop de weergave.
- Programma +/Vorig**: Volgend bestand.
- Programma -/Overschakelen naar het vorige bestand**.
- Endeloopafduren**:

Druk op OK om het gemaakte fotobestand af te spelen. Als u de knop OK een tweede keer indrukt, wordt ook een diavoorstelling genaaid in alle foto's bestaande in de huidige map of op het opslagapparaat. Na elang van de weergavesessie, in volgorde worden weergegeven. Als de optie **Hervatten** is ingesteld op Video, dan wordt de laatste bestand in de lijst weergegeven. Druk op OK of de knop Menu terug te geven. Als de optie **Rasterweergave** of **Roosterweergave** modus zijn ingesteld op de volbstielft arbeiduud te stellen. U kunt bovenind ook schakelen tussen de navigatiemodi door te drukken en **Lijstweergave** en **Roosterweergave** modi zijn beschikbaar. Tijdens het navigeren naar de video-, en tekstbestanden wordt de gerende bestand weergegeven in een klein venster links van het scherm als de navigatiemodus is geconfigureerd als Lijstweergave. U kunt ook de knoppen **Programma +/-** gebruiken om rechtstreeks naar de eerder en latste map te verspringen. Als de weergavesessie is ingesteld op Rasterweergave, als de weergavesessie ook in de bestand weergegeven. U kunt de **USB Automatische afspeeloptie** ook in de uitschakelen door de **Grote knop** te gebruiken. Met deze functie kunt u uw TV instellen om de media-indhouder automatisch te beginnen afspelen die is geinstalleerd op een verbonden USB-opslagapparaat. Raadpleeg de sectie **USB Automatische afspeeloptie** voor meer informatie.

Videobestanden

Druk op OK om het gemaakte bestand af te spelen.

- De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Informatie**: De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Pauze/Afspeilen**: Pauzeert/Hervat de weergave.
- Terugspoelen**: Start de omgekeerde weergave. Druk op OK om de terugspoelhoeveleit in te stellen.
- Snel vooruitspoelen**: Start de snel vooruitspoelen weergave. Druk herhaaldelijk in om de vooruitspoeling te stoppen.
- Stoppen**: Stop de weergave.
- Programma +/Vorig**: Volgend bestand.
- Programma -/Overschakelen naar het vorige bestand**.
- Terugkerken**: Open het media player scherm Tekbestanden

Druk op OK om het gemaakte bestand af te spelen.

- De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Informatie**: De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Pauze/Afspeilen**: Pauzeert/Hervat de weergave.
- Terugspoelen**: Open het media player scherm Tekbestanden

Druk op OK om het gemaakte bestand af te spelen.

- De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Informatie**: De uitgebreide informatie en het volgende bestand weergeven.
- Pauze/Afspeilen**: Pauzeert/Hervat de weergave.
- Terugspoelen**: Open het media player scherm Tekbestanden

Als u de knop OK indrukt, wordt diavoorstelling gestart en worden alle tekbestanden in de huidige map of op het opslagapparaat, naast elang van de weergavesessie.

Als u de knop OK indrukt, wordt diavoorstelling gestart en worden alle tekbestanden in de huidige map of op de basismap.

in volgorde weergeven. Als de optie **Herhalen** is ingesteld op **Geen** worden enkel de bestanden ussen het gemaakteke bestand en het laatste bestand in de lijst weergegeven. Druk op **OK** of de knop **Pauze/Afspelen** om de davoorstelling te pauzieren of te hervatten. De davoorstelling stopt nadat het bestand in de lijst is weergegeven en het mediaplayer scherm verschijnt.

Informatie: De informatiebalk weergeven. Druk twee maal op de uitgebredde informatie en het volgende bestand weer te geven.

OK of Pauze/Afspelen: Pauzeert en hervat de davoorstelling.

Foto's afbeelding: Stelt de momenteel weergegeven afbeelding in als de fotolijst afbeelding. Deze afbeelding wordt weergegeven als de optie **Een fotomodel** is geselecteerd in de plaats van het verbonden opslagapparaat/winkel in de fotofunctie wordt ingeschakeld. Zo worden alle bestanden fotolijst functie is ingeschakeld.

Navigatiebalk (Omblad of rechts / Omblad of Link): Overschakelen naar de volgende pagina / Overschakelen naar de vorige pagina.

Turug/Terugkijken: De davoorstelling stoppen en terugkeren naar het media player scherm.

Menu-opties:

Druk op de knop **Menu** om de beschikbare opties weergeven. Als de optie **Geen herhalen** is geselecteerd, wordt het mediaspeel bestand herhaaldelijk afgespeeld of weergegeven. Als de optie **Altas**, **herhalen** is gestaakt, worden de bestanden van hetzelfde type op het opslagapparaat, naargelang de weergaveoptie, herhaaldelijk worden weergegeven.

Wilkeburg afspelen aanvull: De optie willekeurig afspelen inusse de dia's. Druk op **OK** om een instelling te wijzigen.

Duur: Stelt de tijerval in tussen de dia's. **Marker een optie en druk op OK** om de instelling te wijzigen. U kunt ook de Groene knop indrukken op de instelling om de instelling te wijzigen.

Roteren: De afbeelding roteren. De afbeelding wordt 90 graden rechtsom gedraaid elke mal u drukt op de **OK**. U kunt ook de **Groene** knop indrukken om te roteren. Deze optie is niet beschikbaar als de davoorstelling niet is gepauszeerd.

Effect: Uitvoerende effecten toepassen op de davoorstelling. **Marker een optie en druk op OK** om de instelling te wijzigen. U kunt ook de **Gele**

knop indrukken om in te stellen. Deze optie is niet beschikbaar als de davoorstelling is gepauszeerd.

Zoom: Inzoomen op de afbeelding die momenteel wordt weergegeven. **Marker een optie en druk op OK** om de davoorstelling te pauzieren of te hervatten. De davoorstelling stopt nadat het bestand in de lijst is weergegeven en het mediaplayer scherm verschijnt.

Informatie wegeven: De uitgebredde informatie over de foto's.

Foto's afbeelding: Stelt de momenteel weergegeven afbeelding in als de fotolijst afbeelding. Deze afbeelding wordt weergegeven als de optie **Een fotomodel** is geselecteerd in de plaats van het verbonden opslagapparaat/winkel in de fotofunctie wordt ingeschakeld. Zo worden alle bestanden fotolijst functie is ingeschakeld.

Spectrum vergroten/weergeven: Het spectrum van de weergegeven indien beschikbaar.

Songtekst opties: De songtekst opties weergeven indien beschikbaar.

Beadt uit: Het net stroommenu van uw TV kunt de optie **Beadt uit** hier gebruiken om het schema uit te schakelen. Druk op een korting op de afstandsbediening of op de TV het schema opnieuw in te schakelen.

Schermodus: De beeldverhouding optie instellen. Beeldinstellingen: Geeft het beeldinstellingmenu weer.

Geluidinstellingen: Geeft het Geluids instelling menu weer.

Sound Tracks: Stelt de Soundtrack optie in als er meer dan één beschikbaar is.

Lazet afbeougen: Stel de optie op in **Op Tijd** als u de weergave wilt herhalen van de positie waar bent gestopt met hetzelfde videobestand de volgende maal opnieuw open. Indien ingesteld op **Uit** zal de weergave opnieuw starten van bij het begin te wachten.

en druk op OK om de instelling te wijzigen. **Zoeken:** Vervangen naar een specifieke lijstip in het videobestand. Grootte de elier- of navigatieborden om naar de bij te gaan en druk op **OK**.

Onderdeling codering: De onderdeling codering opties weergeven, indien beschikbaar.

Van de USB-aansluiting

BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden op uw opslagapparaat voor u ze uitslaat op de TV. De bestanden is niet aansluitbaar (is er een eventuele schade aan bestanden of gegevensverlies). Sommige USB-apparaten (bv. MP3-speler) of USB-harde schijven geleverd met een mogelijk niet compatibele met de TV. De TV ondersteunt het

FAT32 schijf formaat, NTFS wordt niet ondersteund. FAT32-geformateerde apparaten met een opslagcapaciteit van meer dan 4 GB worden niet ondersteund. Bestanden die groter zijn dan 4 GB worden niet ondersteund.

U kunt uw foto's en telefoondocumenten weergeven of uw muziek en videobestanden afspeLEN en verbinden op de aangesloten USB-opslagapparaat. Indien gewenst, kunt u opnames opslagakopieren op de computer. Deze bestanden kunnen echter niet worden aangepast op een computer. U kunt de aangesloten enkel op uw TV afspeLEN.

Lijstveranderingen worden tijdens de timeshifting. Radio opties wordt niet ondersteund.

De schrijfrechten van de aangesloten USB-opslagapparaat onvoldoende zijn, kan de optie mislukken en het is mogelijk dat de timeshifting functie niet beschikbaar is.

Om die reden is het aanbevolen om USB harde schijven te gebruiken voor de opnames van HD-programma's.

Opmerking: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

USB automatische afspeelfunctie

Deze functie dient om de media-throuid die is geïnstalleerd op een verwijderbare apparaat automatisch te beginnen afspeLEN. Het gebruikt de media-bestandnamen in de lijst van de instructies.

Openen: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

Selecteer de gewenste optie media-throuid op het hoofdscherm van de mediaopties. Maak op het volgende schema een bestandnaam in de lijst van de beschikbare media-bestanden op de USB-opslagapparaat.

Opmerking: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

Omnidellijke opname

Druk op **Defects** om de opname van een gebuilde optie te starten indien het beklemt van een programma. Druk op de knop **Stop** om te stoppen en de omnidellijke opname te staan.

Als u markeert en op **OK** drukt, wordt de telefoon uitgeschakeld in de opnamemodus.

Opnomen programma's bekijken

SelecTie **Lijst opnemen** in het menu **Opnemen** in de Live TV modus en druk op **OK**. Selectie van een opgeslagen item uit de lijst (indien vooraf opgeslagen). Druk op **OK** om te kijken.

Druk op de knop **Stop of Terug/Terugkeren** om een weergave te stoppen.

De opnames krijgen een naam in het volgende formaat: **Zendenaam_Datum/Jaar/Maand/Dag**...

Timeshift opname

De timeshift opnamefunctie te kunnen gebruiken, moet de **Time Shift** modus eerst worden ingeschakeld.

Om de timeshift modus wordt het programma gespauzeerd en gelijktijdig opgenomen op de aangesloten USB-opslagapparaat. Druk op de toets

uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnameschakel in.

Om lange programma's op te nemen van meer antieven USB harde schijven (HDD) te gebruiken.

Op de aangesloten programma's worden opgeslagen op de aangesloten USB-opslagapparaat. Indien gewenst, kunt u opnames opslagakopieren op de computer. Deze bestanden kunnen echter niet worden aangepast op een computer. U kunt de aangesloten enkel op uw TV afspeLEN.

Om de schrijfrechten van de aangesloten USB-opslagapparaat onvoldoende zijn, kan de optie mislukken en het is mogelijk dat de timeshifting functie niet beschikbaar is.

Om die reden is het aanbevolen om USB harde schijven te gebruiken voor de opnames van HD-programma's.

Opmerking: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

Selecteer de gewenste optie media-throuid op het hoofdscherm van de mediaopties. Maak op het volgende schema een bestandnaam in de lijst van de beschikbare media-bestanden op de mediaopties.

Opmerking: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

Om die reden is het aanbevolen om USB harde schijven te gebruiken voor de opnames van HD-programma's.

Opmerking: Wacht even voor u zo als de speler aansluit of indien u de optie op de USB-opslagapparaat niet. Vanaf de USB-module niet de lijst weergeven van een bestand.

Het is mogelijk dat bepaalde stroopakketten niet worden opgenomen omdat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

Als dit mogelijk is, dan gebruik de optie **OK** om de videohandleiding te stoppen.

De optie **OK** is dus mogelijk dat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

Het is mogelijk dat bepaalde stroopakketten niet worden opgenomen omdat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

Als dit mogelijk is, dan gebruik de optie **OK** om de videohandleiding te stoppen.

De optie **OK** is dus mogelijk dat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

Als dit mogelijk is, dan gebruik de optie **OK** om de videohandleiding te stoppen.

De optie **OK** is dus mogelijk dat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

De optie **OK** is dus mogelijk dat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

De optie **OK** is dus mogelijk dat de videohandleiding soms bevecht tijdens het afspeLEN.

Pause/Play knop tijdens de weergave van een uitzending om de time shifting modus te activeren. Druk opnieuw op de **Stop** knop om het geactiveerde programma te herhalen waar u het stopgezet. Druk op de **STOP** knop om de live opname te stoppen en terug te keren naar de live uitzending. Wanneer deze functie de eerste maal wordt gebruikt, verschilt de **Schermlijst**-wizard van de **Pause/Play** knop wordt ingeactiveerd. U kunt de **Automatische of Handmatige** instelling kiezen. In de **Handmatige** modus kunt u, indien gewenst, uw USB-geheugenstick formatteren en de opslagruimte specificeren die noodzakelijk is voor de timeshift functie. Aan het einde van de configuratie wordt het Schiff configureren resultaat weergegeven. Druk op **OK** om af te sluiten.

De Timeshift functie is niet beschikbaar voor radio-uitzendingen.

CEC

Met de CEC-functie van uw TV kunt u een verbonden apparaat bedienen via de afstandsbediening van de TV. Deze functie gebruikt HDMI CEC (Consumer Electronics Control) om te communiceren met de verbonden apparaten. Apparaten met HDMI CEC ondersteunen en ze moeten verbonden zijn met een HDMI-verbinding.

Om de CEC-functie te gebruiken, moet de gerelateerde optie in het menu zijn ingeschakeld. Om dit te controleren, gaat u als volgt te werk om de CEC-functie in of uit te schakelen:

- Aan het menu **Instellingen>Apparaatvoorkering>Ingangen** op het Standscherm van TV optieke **Inrichtingsmenu>Apparaatvoorkeren>Ingangen** in de TV modus.
- Navigeer naar de **Consumer Electronic Control (CEC)** sectie. Controleer of de **HDMI control** optie is ingeschakeld.

IMPORTANT: Het formatteren van uw USB opslagapparaat wast ALLE gegevens van het station niet. De bestanden worden geconverteerd in FAT32. In de meeste gevallen worden alleen de fouten gerepareerd na een formattering maar verliest ALU uw gegevens.

Schermlijst

U kunt herinneringen of optime timers toevoegen in het menu **Schermlijst**. U hebt toegang tot de **Schermlijst** in het menu **Opnemen** in de Live TV modus. Marker **Schermlijst** en druk op **OK**. Eerder ingestelde timers worden weergegeven indien beschikbaar.

Druk op de **Grote** knop om een timer toe te voegen terwijl het menu **Schermlijst** verschijnt op het scherm. U kunt het type timer definieren door de optie Schermlijst te selecteren in de TV opties. Als de andere parameters zijn ingesteld, drukt u op de **Groene** knop. De timer wordt toegevoegd aan de lijst.

De afstandsbediening van de TV kan het apparaat automatisch bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geselecteerd. Hoeveel niet elk apparaat doorgestuurd naar het apparaat. Elk apparaat die

de wijzigingen op te stan. Marker de gewenste timer en druk op de **Rode** knop om te verwijderen. Als u een timer verwijderd, verschijnt een bevestiging dat u de optie **Ja** of **OK** op de scherm. Marker **Ja** en druk op **OK** om de optie te verwijderen. Een diaalogvenster verschijnt die de tijdsinterval van de ARC-functie in te schakelen. Wanneer deze functie de eerste maal wordt gebruikt, verschilt de **Schermlijst**-wizard van de **Pause/Play** knop wordt ingeactiveerd. U kunt niet meer dan één timer instellen voor dezelfde tijdsinterval. Om de oude timer te vervangen met de nieuwe, marker **Ja** en druk u op **OK**.

Druk op de knop **AFLSLUITEN** om de Schermlijst te sluiten.

CEC

Met de CEC-functie van uw TV kunt u een verbonden apparaat bedienen via de afstandsbediening van de TV. Deze functie gebruikt HDMI CEC (Consumer Electronics Control) om te communiceren met de verbonden apparaten. Apparaten met HDMI CEC ondersteunen en ze moeten verbonden zijn met een HDMI-verbinding.

Om de CEC-functie te gebruiken, moet de gerelateerde optie in het menu zijn ingeschakeld. Om dit te controleren, gaat u als volgt te werk om de CEC-functie in of uit te schakelen:

- Aan het menu **Instellingen>Apparaatvoorkering>Ingangen** op het Standscherm van TV optieke **Inrichtingsmenu>Apparaatvoorkeren>Ingangen** in de TV modus.
- Navigeer naar de **Consumer Electronic Control (CEC)** sectie. Controleer of de **HDMI control** optie is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat alle CEC-instellingen correct zijn geconfigureerd op het verbonden CEC-apparaat. De CEC-functionaliteit verschillende namen op verschillende merken. De CEC-functie werkt mogelijk alleen op apparaten. Als u een apparaat met HDMI CEC ondersteuning verstuurt, met uw TV wordt de naam van het verbonden apparaat.

Om het verbonden CEC-apparaat te bedienen, selecteer u de relevante HDMI-ingang in het menu **Ingangen** op het Standscherm. Of druk op de knop **TV** en selecteer de relevante HDMI-ingang in de lijst. Om deze bediening te beëindigen en de TV opnieuw te bedienen via de afstandsbediening drukt u op de knop **TV**, die de afstandsbediening draait, van de afstandsbediening en schakelt u over op een andere bron.

Schermlijst

U kunt herinneringen of optime timers toevoegen in het menu **Schermlijst**. U hebt toegang tot de **Schermlijst** in het menu **Opnemen** in de Live TV modus. Marker **Schermlijst** en druk op **OK**. Eerder ingestelde timers worden weergegeven indien beschikbaar.

Druk op de **Grote** knop om een timer toe te voegen terwijl het menu **Schermlijst** verschijnt op het scherm. U kunt het type timer definieren door de optie Schermlijst te selecteren in de TV opties. Als de andere parameters zijn ingesteld, drukt u op de **Groene** knop. De timer wordt toegevoegd aan de lijst.

De afstandsbediening van de TV kan het apparaat automatisch bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geselecteerd. Hoeveel niet elk apparaat doorgestuurd naar het apparaat. Elk apparaat die

op de mobiele app entik op het pictogram. Beschikbare apparaten worden gedetecteert en gerangschikt.

Selecteer uw TV in de lijst en druk op uw TV om het scherm te beginnen te spelen.

Entek projectoren op het TV scherm...

Open een app die Google Cast ondersteunt op uw smartphone of tablet.

Omwerkings:

1. Open een app die Google Cast ondersteunt op uw smartphone of tablet.

2. TIK op het Google Cast pictogram

Google Cast werkt op Android en iOS. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als uw TV.

3. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.

4. De app die u hebt geselecteerd moet beginnen met de menu-opties en benamingen voor de Google Cast functie op uw Android apparaat kunnen verschillen van merk en model. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor de meest recente informatie over de Google Cast functie.

HBB-TV-systeem

Met de ingebouwde Google Cast technologie, kunt u inloggen op uw mobiele apparaat en rechtstreeks weergeven op uw TV. Als uw mobiele apparaat voorzien is van de Google Cast functie kunt u het scherm van uw apparaat draaidraaien op uw TV. Selecteer de optie **Cast screen** op uw Android apparaat. Beschikbare apparaten worden gedetecteerd en getoond. Selecteer uw TV in de lijst en druk op TV om het scherm te beginnen te spiegelen. U kunt de netwerknaam van uw TV optrekken in het menu **Instellingen>Apparaatvoorkeren>Over** in het Startscherm. De **Apparaatnaam** is één van de weergegeven opties. U kunt ook de naam van uw TV wijzigen. Marker **Apparaatnaam** en druk op **OK**. U kunt nu de vooraf gedefinieerde namen selecteren of een zelf gekozen naam invoeren.

Het scherm van uw apparaat weergeven op het scherm van uw TV.

1. Op uw Android apparaat, ga naar "Instellingen" via het meldingspaneel of het startscherm.

2. TIK op "Apparaat connectiviteit"

3. TIK op "Eenvoudige projectie" en schakel "Draadloze projectie" in. De beschikbare apparaten worden geraakt.

4. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.

of

1. Ga naar het meldingspaneel.

2. TIK op "Draadloze projectie"

3. Selecteer de TV waarop u uw scherm wilt projecteren.

Als Cast-functie is ingeschakeld op de mobiele app, zoals YouTube, Netflix, kunt u uw app projecteren op uw TV. Zoek het Google Cast pictogram

De TV reageert niet meer op de afstandsbediening

Het duurt even voor de TV opstart. Tijdens deze periode zal de TV niet reageren op de afstandsbediening of de bediening van de TV. Dit is normaal.

Controleer of de afstandsbediening werkt via de camera van een mobiele telefoon. Schakel de afstandsbediening naar de cameramodus. Als een toets is ingedrukt op de afstandsbediening en er meldt de infra rode LED knippering door de camera wielt dit er op dat de afstandsbediening werkt. De TV moet worden gecontroleerd.

Als er eerder een automatische zoekopdracht is uitgevoerd, zal uw TV nieuwe of ontbrekende digitale kanalen zoeken elke morgen om 05:00 AM in de snel stand-by modus.

En als de optie **Automatische zender update** in het menu **> Zender** is ingeschakeld, zal de televisie onthouden binnen 5 minuten nadat hij is overgeschakeld. De Quick stand-by modus en zenders zoeken. Stand-by LED knippert tientallen seconden. Zodra de stand-by LED stop met knipperen, is het zoekproces voltooid. Alle nieuw gevonden zenders worden opgeslagen in de zenderlijst. Als de zenderlijst wordt bijgewerkt, worden de wijzigingen weergegeven de volgende maal u de televisie inschakelt.

Software update

Uw tv kan de software automatisch zoeken en downloaden via het internet.

Voor een optimale gebruik van uw TV en om te genieten van de laatste verbeteringen moet u ervoor zorgen dat uw systeem altijd up to date is.

Software update via het internet

In het Startscherm gaat u naar het menu **Instellingen>Apparatuur>Over**. Over op uw Android systeem sis bij te werken. Verplaats de focus naar **Systeem update** op de knop en druk op **OK**. Uw wordt ingelicht over de systeemstatus en de tijd waarop het apparaat de laatste maal werd gecontroleerd voor een update wordt weergegeven. De **Controleer voor update** optie wordt gemarkeerd. Druk op **OK** als u wilt controleren of er een update beschikbaar is.

Opmerking: Verbind het toestel niet met de stopcontact tijdens het herstarten van de computer. Als de TV niet inschakelt na de upgrade, verwijder u de stekker, wacht u twee minuten en daarna voert u de oplader opnieuw in.

Probleemplossen & tips

De TV schakelt niet in

Zorg ervoor dat het toestel stevig in het stopcontact is gevoerd.

Verwijder het netstekker uit het stopcontact. Wacht een minuut en voer het opnieuw in.

Druk op de knop **Stand-by/Aan** op de TV.

Geen geluid / Zwak geluid

Zorg ervoor dat de geluidsstellingen correct zijn geconfigureerd.

Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn verbonden.

- Controleer of het volume niet is gedempt of ingesteld op nul, verhoog het volume om dit te controleren.
- Zorg ervoor dat de TV geluidsuitgang op dit externe geluidsysteem is verbonden.
- Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers. Controleer de balansinstellingen in het **Geluid** menu.

Invoerbronnen – kunnen niet worden geselecteerd

- Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met de TV.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn verbonden.
- Zorg ervoor dat de correcte invoerbron selecteert die is toegewijd aan het verbonden apparaat.
- Zorg ervoor dat de correcte invoerbron niet is verborgen van het menu **Ingangen**.

AV en HDMI-signaal compatibiliteit

Bron Ondersteunde signalen

Zide AV

HDMI

NTSC/SECAM

Geen zenders

Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn verbonden en dat het correcte netwerk is geseleecteerd.

- Zorg ervoor dat de correcte zenderlijst is geseleecteerd.
- Zorg ervoor dat u de correcte zenderfrequentie hebt ingevuld als u een handmatige afgestemming hebt uitgevoerd.

Geen beeld/Vervormd beeld

- Zorg ervoor dat de antenne is verbonden met de TV.
- Zorg ervoor dat de kabel van de antenne niet is beschadigd.
- Zorg ervoor dat het correcte apparaat is geseleecteerd als de invoerbron.
- Zorg ervoor dat het externe apparaat of bron correct is verbonden.
- Zorg ervoor dat de beeldinstellingen correct zijn geconfigureerd.
- Luidsprekers, niet-geaarde geluidsapparaten, neehanpen, hoge gebouwen en andere grote voorwerpen kunnen de kwaliteit van de ontvangst beïnvloeden. Probeer de positie van de antenne te wijzigen of door de richting van de antenne te bewegen door de achterkant van de televisie te verplaatsen.
- Schakel over naar een ander beeldformaat als het beeld niet op het scherm past.

In bepaalde gevallen kan een signaal op de TV incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het bronapparaat (DVB, set-top-box, etc.). Indien een dergelijk probleem zich voordeelt, neemt contact op met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.

Zorg ervoor dat uw PC de ondersteunde resolutie en verhoudingsfrequentie gebruikt.

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Videoencoder

Video encoder						
Video Codec	Resolutie	Bitsnelheid	Profiel	Container	Max. resolutie	Max. bitsnelheid
					Zender	Decoder
V/P0	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (4:2:0 8-bit) Profil 2, (4:2, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)	H.264 1920x1080@30fps	12Mbps
HVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Mat (B+H) Main 10 (10-bit) Profil, Hoog niveau @ Level 5.1	MPEG (mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp2, 265), MP4 (mkv) (wmv), AVI (.avi), H265 (avc)	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv), M4A (.mp4), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programmastroom (.ts, trp, tp), MPEG (mp4), MPEG, FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.sgm)	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv), M4A (.mp4), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programmastroom (.ts, trp, tp), MPEG (mp4), MPEG, FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.sgm)
MP/EGL2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	NONE	MPEG 1/2, Layer 1	16kHz ~ 48kHz
MP/EGL4	1920x1080@60fps	40Mbps	N/A	NONE	Maximal	32Kbps ~ 448Kbps
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi)	MPEG 1/2, Layer 2	8Kbps ~ 384Kbps	Container
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Enkel basislijn profiel	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)	Maximal	8Kbps ~ 320Kbps
H.264	4096x2304@60fps	138Mbps	Netspanning/HuHoog profiel tot niveau 2	MPEG 1/2, Layer 3	8Khz ~ 48kHz	Container
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profiel @ Level Niveau 6.0	AC3 (3.0)	32Kbps ~ 64Kbps	Container
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Uitbreidings profiel @ Level 6.0	AC3 (3.0DD)	32Kbps ~ 64Kbps	Container
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Nam (B+H) Main 10 Profiel @ Level 6.0	AV/S2 (.avz)	32Khz, 44.1kHz, 48kHz	Container
WVM3	1920x1080@30fps	40Mbps	N/A	AVI (.avi), MP4 (.mp4), AVS (.avs), AVS (.avz)	Maximal	32Kbps ~ 64Kbps
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	Geavanceerd profiel @Level 3	AAC-LC, HE-AAC	5.1	Container
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps	Eenvoudig profiel	AVI (.avi), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (.mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp2), M4A (.mp4, mov), WebM (.webm), FLV (.flv), MKV (.mkv), OGM (.sgm), AVI (.avi), VC1 (.vc1)	AAC-LC, AAC (nac), AVI (.avi), MKV (.mkv), M4A (.mp4, mov, m4a), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programmastroom (.ts, trp, tp), MPEG (mp4), MPEG, FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wave), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.sgm)	Container
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps	N/A	AVI (.avi), M4A (.mp4, mov), WebM (.webm)	AVI (.avi), MP4 (.mp4, mov), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (.mp4, mov, m4a), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (mp4, mov, m4a), 3GP (3gp, 3gp2), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG programmastream (.ts, trp, tp), MPEG (mp4), MPEG, FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wave), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.sgm)	Container
RV30, RV40	1920x1080@60fps	40Mbps	Netspanning profiel @ Level 5.1	NONE	5.1	Container
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	N/A	NONE	5.1	Container

Audio codec	Sample rate	Zender	Bitsnelheid	Container	Opmerking				
WMA	8kHz - 48kHz	2	Maximal 128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard	Tot 16 core	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	-1.2 Mbps	3GP (3pp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
WMA 10 Pro M0	8kHz - 48kHz	2	< 192Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)		Furnahelder NP EC-H TV geluidssysteem	zenters t. 5.1	12.2Kbps	3GP (3pp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
WMA 10 Pro M1	8kHz - 48kHz	5,1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB	8kHz	1	4.75~	3GP (3pp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
WMA 10 Pro M2	8kHz - 96kHz	5,1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-WB	16kHz	1	6.1~	3GP (3pp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
VORBIS	Tot 48kHz	2	Maximal	Beeld	Afbeelding	Foto		23.89Kbps	Resolutie (breedte x hoogte)
DTS	Tot 48kHz	5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MPEG programstream (.ts, .tp), VOB, MPG, MP4, WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGK (.ogm, .ogg), ASF (.asf, .asx)	JPEG	Basislin		15360 x 8640	Programsleif
DTS LBR	128kHz - 22kHz	5,1	tot 2Mbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MPEG programstream (.ts, .tp), VOB, MPG, MP4, WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGK (.ogm, .ogg), ASF (.asf, .asx)	PNG			1024 x 768	
DTS XL	Tot 36kHz	6	Maximal	M4A (.m4a, .m4b), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp)	BMP			9600 x 6400	
DTS Master Audio	Tot 48kHz	6	Maximal	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp), enkel DTS core decoderen	GIF			6400 x 4800	
LPCM	8kHz - 48kHz	5,1	6.123Mbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp)	WebP			3840 x 2160	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz - 48kHz	2	32Kbps ~ 384Kbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp), enkel DTS core decoderen	HEIF			4000 x 3000	
G711 A/mu-law	8kHz - 22.5kHz	1	64Kbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp)	TS				DVB+ondertiteling
LBR (cook)	8kHz - 44.1kHz	5,1	68Kbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (3pp, .3gp), enkel DTS core decoderen	MP4				CCE(46.08)
FLAC	8kHz - 96kHz	7,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)	ASS				PGS
OPUS	8kHz - 48kHz	6	Maximal	68Kbps ~ 510Kbps	SRT				VobSub
AC4	44.1kHz, 48kHz	To 5.1	152.1Kbps	MPEG transportstream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AC4 (.ac4)	SSA/ASIS				SSA
		To 7.1	Per Presentatie		SAMI				SRT
		(MS12 v2.x)			sub				VobSub
					txt				TMPlayer

Ondersteunde DVI-resoluties

Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met A-DVI naar HDMI convertorkabels (niet geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x			x		x
800x600	x	x		x		x
1024x768	x		x	x		x
1280x768	x			x		x
1280x960	x					
1360x768	x					
1368x768	x					
1280x1024	x		x	x		x
1400x1050	x					
1600x900	x					

naleven). Gebruik in het openbaar is onderhevig aan een algemene toelating door de respectieve service provider.

Specificaties

TV-Uitzending	PAL/BG/IDK/ SECAM BG/DK
Kanalen ontvangen	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND I+J) - HYPERBAND
Digitale ontvangst	Volledig geïntegreerde digitale aardisulkebel-TV (DV-B/T-C) (in overeenstemming met DV-B/2)
Aantal instelbare kanalen	2 200
Kanaalindicator	Weergave op het scherm
RF Antenne-Input	75 Ohm (niet gebladuroid)
Werkingsspanning	220-240V AC, 50 Hz.
Geluid	Duits+Niem Sie eeo
Geluiduitgang stroom (WRMS.) (0%, THD)	2x8
Stroomverbruik (W)	75W
Netwerk stand-by energieverbruik (W)	< 2
TV afmetingen BxDxH (net voet) (mm)	235 x 902 x 570
TV afmetingen BxDxH (zonder voet) (mm)	53,87 x 902 x 517
Bekleidingshem	40°
Operatieve temperatuur en operationele vochtigheid	0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid

Licenties

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI handelsmerk en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator Inc.



Draadloze LAN-transmitter specificaties

Frequentiebereik	Max uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5475 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Beperkingen volgens land

De draadloze LAN-apparatuur is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik in kantoren in alle EU-landen, het VK en Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn naleven). De 5,15 en 5,35 GHz band is bedoeld voor gebruik binnenlands in de EU-landen, in het VK en in Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn

naleven). Gebruik in het openbaar is onderhevig aan een algemene toelating door de respectieve service provider.

Land	Beperking
Russische Federatie	Enkele gebruik binnenlands

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft distributeursmaatschappij.

Vervuilingsinformatie

[Europese Unie]

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische uitrusting en de batterij met dit symbool niet met het gewone huishuishouden weggegooid kunnen worden. De producten dienen naar een verzamelpunt te worden waar de recyclage, correcte behandeling, verzameleing van elektrisch en elektronisch apparaat en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU en 2013/56/EU.

Doen de correcte afvalverwerking van deze producten draagt bij tot het behoud van het milieu en helpt u de toekomst van potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recycling van deze producten, geïfleve contact op te nemen met uw stadhuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product kocht.

Boeven kunnen van toepassing zijn voor het onjuist vervoeren van dit afval, in navolging met de nationale wetgeving.

(Zakelijke gebruiker(s))

Als u dit product wilt weggoeden, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract verifiëren.

[Andere landen buiten de Europese Unie]


Deze symbolen zijn uitstekend geldig in de Europese Unie.

Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plaatelijke recyclepunt worden gebracht.

Samme recyclepunt aanvarden deze producten gratis.

Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij lood bevat.



1. Producten

Inhoudsverzeichnis

2. Batterij	39
Technische Daten	39
Lizenzen	39
Sicherheitsinformationen	39
Informationen zur Entsorgung	40
doch nicht im Lieferumfang	4
Erteilung	4
StandortInstallation & Wandmontage	4
Anschluss der Antenne	5
Ein-/Ausschalten des TV-Geräts	7
TV-Steuerung & Betrieb	7
Fernbedienung	9
Ersteinrichtungsservice	10
Startbildschirm	12
Menübaum des Live-TV-Modus	13
Kanälen	13
TV-Optionen	13
Aufnahme	14
Netzwerk und Internet	15
Kanal	15
Konten & Anmelden	17
Apps	18
Geräteeinstellungen	18
Fernbedienungs-Zubehör	23
Kanäle	23
Programmführer	24
Anschluss an das Internet	24
Multimediaspieler	26
Über die USB-Verbindung	28
USB Auto-Play-Funktion	28
USB-Aufzeichnung	29
Instantaufnahme	29
Aufgenommene Sendungen ansehen	29
Innenaufnahme	29
Festplatteformat	29
Zeitplanliste	30
CEC	30
Google Cast	30
HDTV-System	31
Softwareaktualisierung	32
Fehlerbehebung & Tips	32
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	33
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	34
Video Decoder	34
Video Encoder	35
Audio	35
Bild	37
Unterfile	37
Deutsch	- 1 -

Sicherheitsinformationen



VORSICHT

STROMSCHÄDIGEFAHR

NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO DER EINER ELEKTRISCHEM SCHOCK AUF DICHEN DENGENDEN KABELN ODER DAS RÜCKTEIL NICHT ENTFERNEN, DAS GERÄT VOM NETZ IN DIESEM GEÄR BEFINDEN SICH KEINE TEILE, KÖNNEN WIEDERHOLEN SICH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremer Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschläge) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den Anschluss vom Netz. Der Akkumulator wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht genutzt wird, wird es auch in Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen. **Hinweis:** Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die instruktionen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

WANDELN: Diese Richtlinie ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbearbeitet umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 1000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischen Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Haushaltgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzteil (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Beschädigungen am Netzteil/Kabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzteil immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel mit dem Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzteilkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine geschulte Fachkraft für TV-Geräte ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichstens tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Sonneninstrahlung) des TV-Geräts ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt in Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben dem TV-Gerät.

Stellen Sie keine Heizzelemente, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffteile aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Standar sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Standar s Schrauben fest gemacht werden müssen Sie die Schrauben fest machen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummidistanzstücke vorschriftsmäßig.

Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WARNING

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Dieses Gerät ist zum Gerät mitgliederte Zubehör. Einheit möglicherweise eine Knopfzelle befindet. Wenn die Knopfzelle im Bauteil verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todessige. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriegehäuse nicht sicher geschlossen ist, verhindern Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendwelchen Körperpartien platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

WANDELN:

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendeine Art von Druck oder Schläge auf den Bildschirm oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.

WANDELN:

Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwenden. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutz seiner (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährdende Klammer: Die markierten(n) Symbole(n) sind in normalen Betriebszustand lebensgefährdend.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedeutungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschen die Knopfzellenbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1. Die unter Voraussetzung einer Isolierung unterhalb eines Sollations) unter Voraussetzung einer Isolierung unterhalb eines Sollations)

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzleitung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über ein Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Verteilung eine Isolierung unterhalb eines Sollations)

Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestoßen, gezogen oder gerissen werden können.

Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne dass das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.

Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten. z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen <2 m geeignet.

Wann Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und die Kinder in Ihrem neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

• Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.

• Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.

• Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildung und Illustrationen in diesen Betriebsanweisungen dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sollten Sie bald Ihr neues TV-Gerät erhalten, bitten wir Sie, bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.


Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Netzanschaltung
- Netzkabel

Eigenschaften

- Fernbedienbares Farbfernsehgerät
- Android™ Betriebssystem
- Google Cast
- Sprachsuche (optional)
- Vollintegriertes digitales terrestrisches Kabel-TV (DVB-T/F2C)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang
- Seiteineingang AV-Eingänge für externe Geräte (wie z.B. DVD-Player, PVR, Videospiel usw.)
- Stereo-Audiosystem
- Teilext
- Kopfhörerauschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- EIN-/AUS-Timer
- Timer ausschalten
- Bild-Aus-Funktion
- Keine automatische Abschaltfunktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-Unterstützung
- HDTV

- High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):
Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungsstreifen
- Entfernen Sie den/die Standfuß/Standfüße.
Bei Verwendung der Wandhalterung
Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.
- Entfernen Sie den/die Standfuß/Standfüße.
Bei Verwendung der Wandhalterung
Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erweitern.



Standinstallation & Wandmontage

Montage / Entfernen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Standfuß und das TV-Gerät aus dem Verpackung und legen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche mittler der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt wurde (Decke usw.).

Die Ablagefläche muss groß genug als das TV-Gerät sein.
• Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmschicht.
• Achten Sie darauf, das TV-Gerät weiter zu zerbrechen noch zu kratzen.

Montage der Standfüße

- Positionieren Sie den/die Standfuß/Standfüße auf das die Montagemutter(n) auf der Rückseite des TV-Geräts.
- Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie diese vorsichtig an, bis der/die Standfuß/Standfuß/e richtig montiert ist/ist.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät

- Achten Sie darauf, das Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.
- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie die unteren Sockel über die Kante der Oberfläche hinausragen.
 - Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen der/die Standfuß/Standfüße fixiert ist.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Beleuchtungsstreifen

A	MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG		
	Lochabstand	W	H
B	Größe (mm)	100	100
C		Schrägbewehrungen	
D	Länge [mm]	min. (mm)	F G
E	Gewinde (M)	max. (mm)	
		10	6
		M4	

Anschluss der Antenne

Schließen Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker an die Buchse ANTENNE/ENGANG (ANT) auf der Rückseite des TV-Gerätes an.



⚠ Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angegeschaltet haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Andere Verbindungen

A Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, um gewisse Funktionen zu erweitern, können Sie die entsprechende Karte aus dem Gerät ausschalten. Gehen Sie auf das externe Gerät, um es auszuschalten.

Ein-/Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (wenn Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir, dass Sie das TV-Gerät an die Rückwand des Kabels anschließen, bevor Sie es an der Wand montieren. Sie dürfen nur den Teil des C-Kabels einsetzen oder herausholen, wenn das TV-Gerät abgeschaltet ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modell. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 2000 MHz. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500MHz beträgt, kann zu Schäden führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Habes an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie am Gerät gewisse Absicherungen treffen und für eine richtige Übertragung der HDMI-Signale, bitte einen Schutzring (Gleitkabel) mit sicherer Abschirmung aus Ferrit benutzen.




Schnell-Standby-Modus

Um das TV-Gerät entweder in den Schnellbereitschaftsmodus zu versetzen; • Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren. • Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren. • Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

TV-Steuerung & Betrieb



Mit der Steuertaste können Sie die Quick Standby-On-Funktion des TV-Geräts steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Quick Standby): Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät in den Schnellbereitschaftsmodus zu schalten.

So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby): Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden.

So schalten Sie das TV-Gerät ein (Standby-Modus): Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus: Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum Ausschalten wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie die Taste OK. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV-Gerät ausschalten Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

Bedienung mit der Fernbedienung

Drücken Sie die Menü-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um in Live-TV-Modus das Live-TV-Einstellungsmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Home-Taste, um den Startbildschirm von Android TV anzuzeigen oder zum Startbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen, und OK zu drücken, um eine Auswahl zu treffen, um Anleitungen vorzunehmen. Ihre Einstellungen festzulegen, ein Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die Zurück

Zurückkehren , um vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.

Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssquellen wechseln. Drücken Sie die **Source-Taste** auf Ihrer Fernbedienung nacheinander oder verwenden Sie die Richtungstasten und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um zu verschiedenen Quellen zu wechseln. Oder rufen Sie das Menü **Einstellung** auf dem Startbildschirm auf, wählen Sie die gewünschte Quelle aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.


Programme und Lautstärketasten ändern

Sie können die Lautstärke mit den Knöpfen im Live-TV-Modus mit den **Programmstäben** +/ auf der Fernbedienung ändern. Halten Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung und drücken Sie **OK**.

Programmstäben +/- auf der Fernbedienung ändern

Sie können die Lautstärke mit den Knöpfen im Live-TV-Modus mit den **Programmstäben** +/- auf der Fernbedienung ändern. Halten Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung und drücken Sie **OK**.

Fernbedienung



1. **Standby:** Schenkt/Standby / Standby / Ein
2. Nummerntasten: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
3. Sprache: Schaltet zwischen den Tonmodi um und ändert sie (digitales Fernsehen), zeigt die Autospaache an und sendet verfügbare (digitales Fernsehen)
4. Stummstummschaltung: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
5. Lautstärke +/-: Erhöht / verringert die Lautstärke des Geräts ganz aus
6. Guide: Zeigt den elektronischen Programmplaner für Live-TV-Sendungen
7. Bildschirmrotator: Navigiert durch Menüs, um verschiedene Optionen zu wählen und setzt den Fokus der Cursor auf die entsprechende Option. Drücken Sie die linke Tasten der Cursorsteuerung und ziehen Sie die Rechts- oder Linkstaste drücken. Fügen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Fügen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Fügen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.
8. OK: Bestätigt die Auswahl, tut Untermenüs auf, zeigt die Kanäleliste am (im Live-TV-Modus)
9. Zurückdrücken: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Video-Modus)
10. Netflix: Startet die Netflix-App.
11. Google Play: Startete die Google Play Store-Anwendung an (bei anderen Quellen als Andere-TV-Home) zeigt verfügbare Inhalte an
12. Menü: Zeigt das Hauptmenü der Google Play Store-Anwendung an
13. Bildschirmdrehung: Drehen Sie den Bildschirm
14. Stoppt die wiedergegebenen Medien wie Filme
15. Aufzeichnen: Nur mit Sendungen im Live-TV-Modus aufgenommen
16. Farbe Tasten: Führen Sie die Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
17. Pause: Unterbreicht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-Modus
18. Wiedergabe: Setzt die Wiedergabe der ausgewählten Medien fort
19. Text: Offnet und schließt Videotext (sofort im Live-TV-Modus verfügbar)
20. Schneller Vorlauf: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen
21. MyButton: Offnet das Einstellungsmenü für den Bildschirm für verfügbare Quellen
22. Amazon Prime Video-App: Startet die Amazon Prime Video-App
23. YouTube: Startet die YouTube-App
24. Verlassen: Schaltet den Bildschirm aus und verlässt die Haupteinstellungsseite bei anderen Quellen als Android (TV Home), schaltet den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingesetzten Quelle, verzerrt jede laufende Anwendung oder jedes Menü oder OSD-Banner
25. Info: Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte
26. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sende- und Inhaltsquellen an, wird auch bei dem Pausen-Prozess der Fernbedienung verwendet
27. Startbildschirm: Offnet den Startbildschirm
28. Unterhalt: Schaltet die Untertitel ein und aus, öffnet das Menü für die Untertitelleinstellungen (sofern verfügbar)

5. Schnelles Setup

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und das Google-Konto Ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Bevor Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und Ihres Telefons, um den Vorgang abzuschließen, können Sie diesen Schritt auch überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass Sie verbunden sind. Sie können Ihre **Netzwerk ändern** und drücken Sie **OK**, wenn Sie eine drahtlose Verbindung anstelle einer kabellgebundenen Verbindung verwenden möchten.

6. Netzwerkschluss

Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle über Ethernet mit dem Internet verbunden. Wenn Sie noch keine drahtlose Netzwerke gesucht und im nächsten Bildschirm aufgelistet, wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wann das Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie die Option **Anderes Netzwerk** aus der Liste aus, wenn Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eine versteckte SSID hat (Netzwerkname). Wenn Sie zuletzt eingezeichnete Internetverbindung herstellen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen. Sie können über die Menüoptionen **Netzwerk** und **Internet** im Menü **Einstellungen** auf dem Startbildschirm oder über das Menü **TV-Opti**n im Live-TV-Modus eine Verbindung zum Internet herstellen.

3. Erstes Setup

Nach der Region-**Länderauswahl** markieren Sie den Ersteinrichtungsassistenten, um fortzufahren. Sobald Sie Weiter und drücken Sie **OK**, um fortzufahren, kann Sie nicht zurückkehren um die Sprache und die Region des Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region-Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, damit der Einstellungsvorgang beim nächsten Einschalten des TV-Geräts von neu beginnt. Halten Sie dazu die **Standby-Taste** gedrückt. Ein Dialog wird angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

4. Zubehör suchen

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach Zubehör gesucht. Belegen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung) und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernsehgerät zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Zurück/Zurückdrücken**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und fortzufahren.

Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps für Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen von Apps wie You-Tube, die neuesten Eltern- und Shows auf Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen. Sprechen Sie einen eindeutigen Code auf diese Weise mit Ihnen, können sich Dienste während eines Gesprächs Dinge wie Ihre Präferenzen merken. Sie können die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihrer Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben oder ein neues Konto erstellen.

Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Ihrem Google-Konto anmelden möchten, können Sie diese Schritte überspringen, indem Sie die Option **Überspringen** auswählen.

8. Nutzungsbedingungen

Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen wird als Nächster angezeigt. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie den Nutzungsbestimmungen von Google, den Datenschutzbestimmungen von Google und den Nutzungsbestimmungen von Google Play zu. Markieren Sie die **Akzeptieren** und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Auf diesem Bildschirm können Sie auch die Nutzungsbestimmungen und die **Datenschutzbestimmungen** von Google lesen. Zur **Nutzungsbedingungen** von Play anzeigen. Zur Absicherung Ihrer persönlichen Daten und die möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein mögliches Passwort (PIN) zu definieren. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf einer anderen Google-Dienstes einzuloggen. Wenn Sie sich eingeloggt, kann Sie eine Menüoperation aufrufen, um die Eingabe einer PIN für eine Menüoperation abhängig von der im vorherigen Schritt vorgenommenen Länderauswahl werden. Sie möchten eine weitere Anwendung, die auf Ihre Google-Konto angemeldet haben, können Sie die Freigabe ihrer Anträge für die Apps Ihres Familienmitglieds erlauben, und auch persönliche Ergebnisse für Assistant aktivieren, indem Sie auf **Aufordnung nachehmender OK**, um fortzufahren. Drücken Sie **OK**. Als Nächstes werden Informationen zu Google-Dienstes und deren entsprechende Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt.

10. Google Assistant

Wenn Sie sich in den vorherigen Schritten bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie auch die Freigabe ihrer Anträge für die Apps Ihres Familienmitglieds erlauben, und auch persönliche Ergebnisse für Assistant aktivieren, indem Sie auf **Aufordnung nachehmender OK**, um fortzufahren. Drücken Sie **OK**. Als Nächstes werden Informationen zu Google-Dienstes und deren entsprechende Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt.

11. Passwort

Abhängig von der im vorherigen Schritt vorgenommenen Länderauswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein mögliches Passwort (PIN) zu definieren. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf einer anderen Google-Dienstes einzuloggen. Eine Menü, initiale oder gespeiste Kanäle, Quellen usw. zuzugreifen. Sie müssen sie eingeben, wenn Sie später zur Eingabe einer PIN für eine Menüoperation aufrufen.

12. Wählen Sie den TV-Modus

Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie den Betriebsumodus des TV-Geräts auf **Private** oder **Einzelhandel** einstellen. Mit der Option **Einzelhandel** wird die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

13. Chromecastcastingmodus immer verfügbar

Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wenn die Option **An Ihrem TV-Gerät eingestellt** ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihren Fernseher aufdecken, um auf Cast-Bedienelemente zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

14. Kanaleinstellungsmodus

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Kanäle. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren.

später über das Menü **Einstellungen->Geräteinstellungen->Verwendung und Diagnose** ändern.

Menüinhalt des Live-TV-Modus

Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den Live-TV-Modus und drücken Sie dann die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um die Optionen des Live-TV-Menüs anzuzeigen. Um in den Live-TV-Modus wechseln, können Sie entweder die **Exit-Taste** drücken oder die **Live-TV-App** aus der **Apps-Zeile** auf dem Startbildschirm markieren und OK drücken. In einigen Ländern befindet sich die **Live-TV-App** auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet.

Kanäle

Programmführer: Offnen Sie den elektronischen Programmführer. Ausführliche Informationen finden Sie im Programmheft.

Kanalmenü: Offnen Sie das **Kanalmenü**. Sie können die Kanalmenü Optionen verwenden, um nach Senderkategorien zu suchen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Kanal**.

TV-Optionen

Einstellung> Geräteneinstellungen> Fernbedienung: Offnen Sie den elektronischen Programmführer. Ausführliche Informationen finden Sie im Programmheft.

Die erste Zeile ist in den Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und TV-Sender anzusehen.

Multi Media Player-Apps werden zusammen mit anderen Lebend-Apps verfügbaren sein. Wenn nicht, markieren Sie die Option **App zu Favoriten hinzufügen** (Pluszeichen) in der **Apps-Reihe** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die App aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie diesen Vorgang für jede App, die Sie hinzufügen möchten. Wählen Sie **OK**, um die Markierungen zu entfernen. Wählen Sie **Live-TV** und drücken Sie die **Exit-Taste** auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln. Wenn die **Kabel, Satellit oder Antenne** Option ausgewählt ist, wählen Sie **Antenne**.

Quelle: Zeigt die Liste der Eingangsquellen an. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**, um zu dieser Quelle zu wechseln.

Klang: Offnen Sie das **Menü Bild**. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt **Gerateinstellungen**.

Netzstrom

Ausschattimer: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechselt. Zum **Ausschalten** auf **Aus** stellen Sie die **Zeit** ein. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie eine Taste auf dem Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **VOLUME +/-, Mute** und **Standby** ausschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Kanal Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Kehlignal des TV-Geräts ein, wenn von der aktuell eingesetzten Empfangssquelle kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren Sie es durch Ausschalten**.

Automatischer Ausschalter: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechselt. Es stehen **Optionen für 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden** zur Verfügung.

eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder die Sprachsuche starten, wenn Ihre Fernbedienung über eine eingebaute Mikrofon verfügt. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Sie werden um Ihre Einwilligung zur Erteilung Ihrer Daten gebeten. Seien Sie den Text auf dem Bildschirm für detaillierte Informationen. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Zustimmung zu erhalten und fortzufahren. Um ohne Ihre Zustimmung zu überprüfen, wählen Sie **Nichts**. Sie können diese Einstellung später über **Einstellungen> Geräteneinstellungen> Hersteller Verwendung und Diagnose** ändern.

Der **Exit-Taste** auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und TV-Sender anzusehen.

Startbildschirm

Um die Vorteile Ihres Android-Fernsehgeräts nutzen zu können, muss Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. Weitere Informationen zum **Anschließen Ihres TV-Geräts an das Internet** finden Sie in den **Netzwerk und Internet** sowie **Herstellen einer Verbindung zum Internet**.

Das Home-Menü ist die Mitte Ihres TV-Geräts. Über das Home-Menü können Sie eine beliebige Anwendung starten, zumeist Fernsehsender wechseln, einen Film anschauen oder einem angeschlossenen Fernseher wechseln. Um auf dem Bildschirm anzuzeigen, Sie können auch die **Home-Taste** auf dem Fernseher anwählen. Um auf dem Bildschirm zu wechseln, um im Internet zu surfen, benötigen Sie eine Internetbrowser-Anwendung. Führen Sie eine Suche durch oder starten Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser und laden Sie ihn herunter.

Für einige Länder wird der Startbildschirm in mehreren Registerkarten unterteilt. Die Registerkarte **Startseite**, **Entdecken** und **Apps** werden verfügbar sein. Sie können mit den Richtungstasten durch die Registerkarten scrollen. Auf jeder Registerkarte befindet sich oben eine Zelle mit empfohlenen Inhalten. Auf der Registerkarte **Startseite** gibt es Reihen für Liebling-Apps, aktuelle Live-TV-Programme und empfohlene Streaming-Apps. Im **Entdecken** werden Empfehlungen von Streaming-Diensten angezeigt. Auf der Registerkarte **Apps** alle auf Ihrem Fernseher installierten Apps angezeigt und Sie können mit der entsprechenden Option weitere aus dem Play Store installieren. Abhängig von Ihrem TV-Setup und Ihrer Landerauswahl bei der Einrichtung können die Registerkarten auf dem Startbildschirm unterschiedliche Elemente enthalten.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine anlegenden Sender hat, werden einige Sender möglicherweise nicht zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine anlegenden Sender hat, werden einige Sender möglicherweise nicht zur Verfügung gestellt.

Oben links auf dem Bildschirm werden Suchschwierige angezeigt. Sie können entweder ein Wort eingeben, um

Aerial: **Kabeloptionen** sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um fortzufahren. Wenn Sie **Keine Tuner-Scan durchführen** möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Wenn der Sandernderschaufeld mit dem ausgewählten Tuner abgeschlossen ist, führt Sie der Installationssuchlauf zu diesem Schritt zurück. Falls Sie den Sandernderschaufeld mit einem anderen Tuner fortsetzen möchten, können Sie unten beschrieben vorgehen, wenn Sie nicht fortfahren möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Antenne

Wenn die Option **Antenne** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen Terrestrischen und analogen Sendungen suchen. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan durchspringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen Sendungen hat, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen Kabel- und analogen Sendungen suchen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Operatoroptionen auf dem Bildschirm **Operator auswählen** aufgelistet. Ansonsten wird dieser Schritt übersprungen. Wenn Sie die Optionen auswählen möchten, wählen Sie einen Operator aus der Liste aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan überprüfen**, um fortzufahren. Wenn Sie die Optionen auswählen möchten, wählen Sie einen Operator aus der Liste aus, markieren Sie **OK** und drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Markieren Sie **Scan-Modus** in der Konfigurationsleiste angezeigt. **Scan-Modus, Frequenz (KHz), Modulation, Symbolrate (Ksym/s), Netzwerk-ID-Optionen** müssen möglichst eingesetzt werden. Um einen vollständigen Scan durchzuführen, stellen Sie den **Scan-Modus** auf **Erweitert**, **Schnell Vollsicht** ein, falls verfügbar. Je nach den Optionen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine anlegenden Sender hat, werden einige Sender möglicherweise nicht zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig sind, drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Stunden zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf neie einstellen.
Chi-Karte: Zeigt die verfügbaren Menüoptionen der verwendeten CT-Karte an. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Erweitere Optionen

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach ausgewählter Eingangsquelle ändern und/oder ausgetauscht werden.
Audiospalte: Stellen Sie Ihre Spracheingabe für Audio ein. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Untertitel

Zweiiale Audiospalte: Stellen Sie eine der ausgewählten Sprachoptionen als zweite Audiospracheinstellung ein.
Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Tonspur-Präferenz ein.
Blau Mute: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren Wünschen ein/aus. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfübar ist.

Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardanzeileitung für den Startkanal fest. Wenn der **Auswahlmodus** auf Benutzerauswahlwähleinstellung ist, wird die Option **Kanäle anzeigen** verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um die Kanäle anzuzeigen. Markieren Sie und drücken Sie dann **OK**, um eine Sache zu starten, die auf der gewählte Kanal wie jedes Mal angezeigt, wenn das TV-Gerät einen beliebigen Schaltmodus wieder eingeschaltet wird. Wenn der **Auswahlmodus** auf **Letzter Kanal** gesetzt ist, wird der zuletzt gesehene Kanal angezeigt.

Interaktionskanal: Schalten Sie die Interaktionskanal-Funktion ein oder aus. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.
MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die MHEG-PIN-Schutzfunktion ein oder aus. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.

Teletext

Digitale Teletextsprache: Stellen Sie die Videotextsprache für digitale Sendungen ein.
Dekodierung der Seitenanschrifte: Stellen Sie die Sprache der Dekodierungseinstellung für die Videotextanzeige ein.
Systeminformationen: Zeigt detaillierte Systeminformationen zum aktuellen Kanal an, z.B. Signalegel, Signalkualität, Frequenz usw.

Aufnahme

Aufnahmeliste: Die Aufzeichnungen werden angezeigt; sofern verfügbar. Markieren Sie eine Aufnahme Ihrer Wahl und drücken Sie die **grüne** Taste, um sie zu löschen, oder drücken Sie die **blaue** Taste, um dies hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für HBTTV-Dienste fest.

Cookele Einstellungen für HBTTV-Dienste fest: Einstellungen für HBTTV-Dienste fest.

Dauerspeicher: Schalten Sie die Dauerspeicher-Funktion ein oder aus. Bei Einstellung auf Einwählen Cookies mit einem Ablaufdatum im dauerhaften Speicher des TV-Geräts gespeichert.

Tracking-Sites blockieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion "Tracking-Sites blockieren".

Gefährte-ID: Schalten Sie die Gefährte-ID-Funktion ein oder aus.
Gefährte-ID zurücksetzen: Setzen Sie die Gefährte-ID für HBTTV-Dienste zurück. Der Bestätigungsdialog wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Zurück, um abzubrechen.

Aus/Aus: Stellen Sie diese Option auf aus. Ein oder Stumm. Wenn die Option **Stumm** ausgewählt ist, wird der analoge Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt; die Lautsprecher werden jedoch gleichzeitig stummgeschaltet.

Digitale Untertitel: Stellen Sie diese Option auf Aus. Ein oder Stumm.
Untertitelspuren: Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Untertitelspur-Präferenz ein.
Digitale Untertitelsprache: Stellen Sie eine der unterstützten Sprachoptionen als erste digitale Untertitelsprache ein.

Zweite digitale Untertitelsprache: Stellen Sie eine der aufgezählten Sprachoptionen als zweite digitale Untertitelsprache ein. Wenn die in der Option **Digitale Untertitelsprache** ausgewählte Untertitelsprache nicht verfügbar ist, werden die Untertitel in dieser Sprache angezeigt.

Untertiteltyp: Stellen Sie diese Option auf Normal oder Hörgerätschädigt ausgerechnet ist. Wenn die Option **Hörgerätschädigt** ausgewählt ist, werden Gehörlösen und schwerhörigen Zuschauern Untertitelende mit zusätzlichen Beschreibungen angeboten.

Teletext
Verfügbare Netzwerke
Sie können die Netzwerk-einstellungen Ihres TV-Geräts mit den Optionen dieses Menüs konfigurieren. Sie können auch das Symbol Verbinden/Abbrechen auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen.
Wi-Fi: Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

Deutsch - 14 -

Scannen immer verfügbar: Sie können den On-Ungesättigten Bereich mit verteilten SSIDs hinzu Netzwerken hinzufügen. Fügen Sie Netzwerke hinzu.

Scannen immer verfügbar: Sie können den On-Ungesättigten Bereich mit verteilten SSIDs hinzu Netzwerken hinzufügen. Fügen Sie Netzwerke hinzu.

Geräte-Info: Angeschlossene USB-Speichergeräte werden angezeigt. Markieren Sie das Gerät Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um es ein- und auszuschalten.

TimeShift einsetzen: Markieren Sie das ausgewählte Gerät für die zeitversetzte Aufnahme. PVR einstellen: Konventionelle Siedos ausgewählte USB-Speichergeräte oder eine Partition PVR.

Format: Formmieren Sie das ausgewählte USB-Speichergerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB Aufnahme**.

Geschwindigkeitstest: Starten Sie einen Geschwindigkeitstest für das ausgewählte USB-Speichergerät. Das Testergebnis wird nach Abschluss angezeigt.

Zeitplanliste: Fügen Sie Erinnerungen hinzu oder zeichnen Sie Timer über das Menü Zeitplanliste auf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USB Aufnahme**.

Einstellungen
Sie können auf das Menü Einstellungen über den Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

Netzwerk und Internet

Eintragungsquelle - Antenne
Die Optionen dieses Menüs können sich je nach terrestrischen Kanälen, die Sie die Tasten Zurück/Zurückdrücken drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundene Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Kanalsuche: Starten Sie einen Scan nach digitalen terrestrischen Kanälen. Sie können sich je nach digitalen terrestrischen Kanälen, die Sie die Tasten Zurück/Zurückdrücken drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundene Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Scan aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu gespeicherte.

Scan-RF-Scan: Wählen Sie den RF-Kanal mit den Richtungstasten Rechts / Links. Der Signalegel und die Signalkualität des ausgewählten Kanals werden angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf auf dem ausgewählten RF-Kanal zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Manuelles Service-Update: Starten Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare

Netzwerke hinzufügen. Fügen Sie Netzwerke hinzu.

Deutsch - 15 -

Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (Wennerverfügbar).

Kanaltyp-Typ: Legen Sie Ihre Scan-Type-Einstellungen fest.

Kanal-Sicherheityp: Stellen Sie Ihre Geschäftstyp-Preferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überprüfen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den Programmtasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal umschalten: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanaliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **ja**. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position eines anderen Kanals ersetzt.

Einzelf-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. Die Signalfrequenz und die Signalausplitude der gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option Scan und drücken Sie **OK**, um die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gelben Schaltern werden in der Senderliste gespeichert.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl OK. Wählen Sie das zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die blaue Taste drücken und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Beistellungsdialog erscheint, markieren Sie **ja** und drücken Sie **OK**.

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanaliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Markieren Sie **Abrühen** und drücken Sie **OK**, um die Funktion zu aktivieren.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und zeigen Sie **Nutzervariable**, **Modus**, **Kanälfreq** und **Frequenzinformation** zu diesem Kanal, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die gelbe Taste, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Markieren Sie die blaue Taste drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Kanal löschen: Löschen Sie den Namen und die Kanalnummer des Kanals, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie den Kanal, den Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Diese Meldung ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle umschalten möchten. Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e-Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wennerverfügbar).

Kanal Typ: Legen Sie Ihre Scan-Type-Einstellungen fest.

Kanal Spezartyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-TP-Preferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Meldung ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal bearbeiten: Kanale in der Kanaliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und zeigen Sie **Nutzervariable**, **Modus**, **Kanälfreq** und **Frequenzinformation** zu diesem Kanal, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie **OK** oder die gelbe Taste, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Markieren Sie die blaue Taste drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Deutsch - 16 -

Kanal löschen: Markieren Sie den gewünschten Sender in der Liste und drücken Sie **OK**, um die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt. Sie können die **gelbe** Taste, um den ausgewählten Kanale zu löschen. Wenn Sie die PIN nach der Ersteinrichtung festgelegt haben, verwenden Sie diese PIN. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung keine PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Kinderabsicherung: Einige Optionen muss zuerst die PIN eingegeben werden. Verwenden Sie die PIN, die Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben. Wenn Sie die PIN nach der Ersteinrichtung festgelegt haben, verwenden Sie diese PIN. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung keine PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Positionen anderer Kanäls. Wählen Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie **OK**, um zu zweitem Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die **blaue Taste drücken** und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Beistellungsdialog erscheint, markieren Sie **ja** und drücken Sie **OK**.

Eingangsquelle - Kabel: Starten Sie einen Scan nach digitalen Kabelkanälen. Sofern verfügbar, werden die Bedienelemente aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte aus und drücken Sie **OK**. **Scan-Modus**, **Frequenz** und **Netzwerk-ID**-Optionen können verfügbar sein. Die Optionen können je nach Bediener und Auswahl des Scanners variieren. Stellen Sie den Scan-Modus auf "TV", wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen annehmen sollen. Markieren Sie **Scan** und drücken Sie **OK**, oder die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Sie können die Taste zurück/Zurückkehren drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits freigesetzten Sender werden in der Sendeliste gespeichert.

Einzelf-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert ein. Die Signalfrequenz und die Signalausplitude der gewählten Frequenz werden angezeigt. Markieren Sie die Option Scan und drücken Sie **OK**, um die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gelben Schaltern werden in der Senderliste gespeichert.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e-Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wennerverfügbar).

Kanal Typ: Legen Sie Ihre Scan-Type-Einstellungen fest.

Kanal Spezartyp: Stellen Sie Ihre Geschäfts-TP-Preferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Meldung ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu überspringenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle umschalten möchten. Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbar e-Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummernsequenz organisiert (wennerverfügbar).

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanaliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu löschen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den ausgewählten Kanäle zu löschen. Wenn der Beistellungsdialog erscheint, markieren Sie **ja** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanaliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu löschen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den ausgewählten Kanäle zu löschen. Wenn der Beistellungsdialog erscheint, markieren Sie **ja** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienerauswahl und benutzereingaben Einstellungen aufgefordert.

Automatische Kanalaktualisierung: Schalten Sie die automatische Kanalaktualisierung ein oder aus.

Kanalaktualisierungsnachricht

Schalten Sie die Kanalaktualisierungsfunktion ein oder aus.

Kinderabsicherung

Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienerauswahl und benutzereingaben Einstellungen aufgefordert. Verwenden Sie die PIN, die Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben. Wenn Sie die PIN nach der Ersteinrichtung festgelegt haben, verwenden Sie diese PIN. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung keine PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Kanal blockieren: Wählen Sie die zu sperrenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie einen Kanal aus dem Sie verschiedene möchten, und drücken Sie **OK**, um ihn auszusperren oder die Auswahl aufzuheben. Um einen gesperrten Kanal zu auswählen, müssen Sie zuerst eine PIN eingegeben werden.

Kanal bearbeiten: Wählen Sie die zu bearbeitenden Optionen in einem gesperrten Kanal aus. Drücken Sie **OK**, um zu bearbeiten. Um zu einer gesperrten Option auszuweichen, müssen Sie eine Einschränkung aktivieren oder deaktivieren. Bewertungssysteme und Altersgrenzen festlegen, und/oder bewertete Programme blockieren.

Eingangsquelle - gesperrt: Verhindern Sie den Zugriff auf den ausgewählten Inhalt der Eingabequelle. Markieren Sie die gewünschte Eingabequelle und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Um zu einer gesperrten Eingabequelle zu wechseln, muss zuerst eine PIN eingegeben werden.

PIN ändern: Ändert die PIN, die Sie in der Ersteinrichtung festgelegt haben. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**. Sie müssen die zuvor eingegebene PIN eingeben. Dann wird der Bildschirm für die Eingabe eines neuen PINs angezeigt. Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung zweimal ein.

Open Source Lizzen: Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Konten & Anmelden

Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

Google: Sie können Ihre Einstellungen für die Datensynchronisierung konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf dem TV-Gerät entfernen. Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt „Synchronisierte Apps“ ausgewählt wurde. Drücken Sie **OK**, um die entsprechende Option zu deaktivieren. Markieren Sie **Jetzt aktivieren**.

Konten löschen: Löschen Sie alle in der Kanaliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu löschen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den ausgewählten Kanäle zu löschen.

Hinweis: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienerauswahl und benutzereingaben Einstellungen aufgefordert.

Deutsch - 17 -

Spezieller App-Zugang: Konfigurieren Sie einige App-Funktionen und drücken Sie **OK**, um alle aktiven Dienste gleichzeitig zu synchronisieren.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Konto hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps: Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwalten.

Kürzlich geöffnete Apps: Markieren Sie **Alle Apps anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, die Ausführung der App öffnen oder erneut einen neuuntergeladenen App deinstallieren, die Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren, Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Speicherort einer App ändern Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Speicherplatz für Ihren TV-Gerätes zu erwählen, können Sie die App auf dieses Gerät verschieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherort ändern**.

Markieren Sie die Option, die Sie verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann die Option **Speicherort verwenden** und drücken Sie **OK**. Wenn die ausgewählte App fratisch ist, wird ihr USB-Speicherort als Option zum Speichern dieser App angezeigt. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die App zu verschieben.

Beachten Sie, dass die Apps, die auf ein angeschlossenes USB-Speichergerät verschoben wurden, nicht verfügbar sind, wenn dieses Gerät getrennt wird. Umwande das Gerät mit dem TV-Gerät als Wechselspeicherformatieren, vergessen Sie nicht, die Apps mit der entsprechenden Option zu sichern. Andernfalls sind die auf diesem Gerät gespeicherten Apps nach der Formateierung nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherort im Menü Einstellungen->Geräteverteilung**.

Berechtigungen: Verwählen Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

App-Berechtigungen: Die Apps, werden nach Berechtigungstypen sortiert. Sie können die Dekaktivierungs-Erlaubnisse für die Apps in diesen Kategorien aktivieren.

Bild

Es werden weitere Informationen angezeigt. Wählen Sie **Alles löschen**, um das Fernsehgerät auf die Konferenzstellungen zurückzusetzen.

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus hat auf eine dieser Optionen eingestellt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiele**. Einige der Bildinstellungen werden entsprechend dem gewählten Bildmodus angepasst.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung ein. Der Bildmodus ist auf eine dieser Optionen eingestellt. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Einzelne Bildinstellung: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung manuell ein. Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn die **automatische Hintergrundbeleuchtung** nicht ausgeschaltet ist.

Helligkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms ein.

Farbe: Passen Sie den Farbsättigationswert des Bildschirms an.

Farbtiefe: Passen Sie den Farbtonton außerhalb des Bildschirms an.

Schärfe: Passen Sie den Schärfewert für die auf dem Bildschirm angezeigten Objekte an.

Gammaw: Stellen Sie Ihre Gamma-Präferenz ein. Es stehen die Optionen **Dunkel**, **Mittel** und **Hell** zur Verfügung.

Farbtemperatur: Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur als **Benutzer**, **Kühl**, **Standard** und **Warm**-Optionen sind verfügbar. Sie können die Verstärkungswerte für Rot, Grün und Blau manuell anpassen. Wenn einer dieser Werte manuell geändert wird, wird die Option **Farbtemperatur** in **Benutzer** geändert, sofern sie nicht bereits als **Benutzer** festgelegt wurde.

Anzeigemodus: Stellen Sie das Seitenverhältnis des Bildschirms ein. Wählen Sie eine der vordefinierten Optionen nach Ihren Wünschen.

Ermitteltes Video

Die dynamische Rauschunterdrückung (DNR) ist der Prozess zum Entfernen von Rauschen aus digitalen oder analogen Signalen. Stellen Sie Ihre DNR-Präferenz auf **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**, **Aus** oder deaktivieren Sie, indem Sie auf **Sie** aufsetzen.

MPEG NR: Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Blockrauschen um Emissions und Hintergrundrauschen. Stellen Sie Ihre **MPEG-NR**-Vor-

Auto

legten Zeit in der unter stehenden Option **Auto Power On Time**.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der Einschlafzeittyp aktiv ist. Stellen Sie den Bildmodus nach der gewünschten Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Ausschlafzeit: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung eines Ausschlaf-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Für die Einstellung einer einmaligen Ausschlafzeit müssen Sie auf **Einmal** schalten, um die neue eingestellte Zeit in der folgenden Option für die **automatische Ausschaltzeit** aus.

Automatische Ausschaltzeit: Verfügbar, wenn der **Ausschlafzeitzeityp** aktiv ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, zu der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Sprache: Stellen Sie Ihre Spracheneinstellung ein.

Tastatur: Wählen Sie Ihre Tastatortyp und verwalten Sie die Tastatureinstellungen.

Eingabe: Ein- oder Ausblenden eines Eingangsanschlusses. Und Konfigurieren der Optionen für die CEC-Funktion (Consumer Electronic Control) und zögern Sie die CEC-Cerataleite an.

Strom

Auswuchtschalter: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt, solange kein Tastendruck auf die Tasten **Power** oder **Mute** stattfindet.

Bild aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie auf der Fernbedienung die am TV-Gerat, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volume +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Kein Signal Auto Power Off: Stellen Sie die Verhaltensweise des TV-Geräts ein, wenn kein der aktuell eingesetzten Eingangssignale kein Signal erkannt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät aus schalten soll, oder deaktivieren Sie es durch Ausschalten.

Automatischer Aus schütterung: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt. Stellen Sie diese Optionen für **4 Stunden**, **8 Stunden** und **8 Stunden** zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Einschaltzeit: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung einer Einschaltzeit-Timer zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zur festge-

einstellung auf **Niedrig, **Mittel**, **Stark** ein oder schalten Sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.**

Max (lebendig): Manipuliert Kontrast und Farbwahrnehmung, wandelt im Grunde Standard-Bildnamen-Ränge-Bildern in High-Dynamic-Range-Bildern um. Zum Aktivieren auf **Aus** setzen.

lokale Kontraststeuerung: Die lokale Kontraststeuerung unterteilt Bild in definiete kleine Regionen, die die Möglichkeit, für jede Region eine unabhängige Kontraststeuerung vorzunehmen. Diese Option ist für jede Region eine unabhängige Kontraststeuerung. Bei Einstellung auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Stark** einstellen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Stark** ein oder schalten Sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.

adaptive Luma Steuerung: Die adaptive Luma-Steuerung passt die Kontrasteinstellungen global an das Inhaltsdiagramm an, um eine feierliche Schwarz- und Weißwahrnehmung zu ermöglichen. Stellen Sie Ihre Adaptive Luma Control-Voreinstellung auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Stark** ein oder schalten Sie aus, indem Sie auf **Aus** setzen.

Farbraum: Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigten Farbraum nach Ihren Wünschen ändern. Bei Einstellung auf **Aus** wird standardmäßig die Farben entsprechend dem Quelldriversignal eingestellt. Bei der Einstellung **Auto** entscheidet das Fernsehgerät, diese Funktion je nach Quellensignallage dynamisch ein- oder ausschalten. Bei Einstellung auf **Aus** wird standardmäßig die maximale Farbkapazität des Fernsehgeräts verwendet.

Farbtuner: Farbsättigung, Farbtön und Helligkeit können für Rot-, Grün-, Blau-, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hauttöne einzeln gesteuert werden, um ein lebendigeres oder natürlicheres Bild zu erzielen. Stellen Sie die Werte für **Farben**, **Farbe**, **Brightness**, **Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichskorrektur: Die Weißabgleichskorrektur kalibriert die Farbtemperatur des FTV-Geräts in die präzisen Graustufen. Durch visuelle Darstellung oder Messung kann die Graustufeneigenschaftigkeit verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot**, **Grün** und **Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Aut Standardeinstellung zurücksetzen: Setzen Sie die Videoanstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängig von der aktuell eingestellten Eingangsquelle sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Systemton: Systemton ist der Ton, der beim Navigieren oder Auswählen eines Elements auf dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**.

Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die ALLM-Funktion ein- oder auszuschalten.

Klangstil: Zur einfachen Klinganpassung können Sie eine Voreinstellung auswählen. **Benutzer**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film**, **Musik** und **Nachrichten** sind verfügbar. Die Soundeinstellungen werden entsprechend dem ausgewählten Soundstil angepasst. Einige andere Klinganoptionen stehen zur Verfügung. Dieser Punkt ist nicht verfügbar, wenn diese Option nicht mehr verfügbar.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Laufschwellenwerte für Lautsprecher und Kopfhörer an.

Sound Surround: Schalten Sie die Surround-Klang-Eigenschaften ein oder aus.

Equalizer-Detail: Stellen Sie die Equalizer-Werte nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprecheranzugabe: Passen Sie den Volumengewichtungswert für Lautsprecher an.

Digitalausgabe: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto**, **Dynaps**, **P.CM**, **Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Digitalausgangsverzögerung: Passen Sie den **Automatische Lautstärkeregelung:** Mit der automatischen Lautstärkeregulation können Sie das TV-Gerät so einstellen, dass plötzliche Lautstumme oder Lautstärke automatisch ausgeglichen werden. Normalerweise zu Beginn einer Werbung oder wenn Sie den Kanal wechseln. Schalten Sie diese Option zu den Drücken von **en** / **aus**.

Downmix-Modus: Stellen Sie Ihre Präferenz ein, um Mehrkanal-Audiosignale in Zweikanal-Audiosignale umzuwandeln. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo**- und **Surround**-Optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Werbeführung: Mit Dolby Audio Processing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts verbessern. Drücken Sie **OK**, um die Optionsanzeige und -festzulegen. Einige andere Soundoptionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abgeändert. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn diese Option nicht aktiviert ist.

Tommodus: Wenn die Option **Dolby-Audioverarbeitung** aktiviert ist, kann die Option **Tommodus** eingesetzt werden. Markieren Sie die Option **Klangmodus** und drücken Sie **OK**, um die vordefinierten Klinganpassungen zu ändern.

Smart und Benutzer-Optionen werden verfügbar sein. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn diese Option nicht auf **Benutzer** eingesetzt ist.

Laufstarkenausgleich: Es ermöglicht Ihnen, die Schallpegel auszugleichen. Auf diese Weise werden Sie nur minimal von abnormalen Tonanfällen und -abfällen beeinflusst. Schalten Sie diese Eigenschaft durch Drücken von **OK** ein.

Dialogue Enhancer: Diese Funktion bietet Rückgratbearbeitungsoptionen für die Verarbeitung von sprachgesteuerten Diologen. Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hinweis: Diese Funktion wirkt sich nur aus, wenn das Beleuchtungsdesigner AC4 ist. Der Dolby-Audioverarbeitung aktiviert ist. Dieser Effekt gilt nur für die TV-Lautsprecher ausgeschaltet.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzt die Toninstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Speicher: Falls verfügbar, zeigen Sie den gesamten Speicherplatz des **TV-Geräts** und der angeschlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen zu den Verwendungen abzulesen, markieren Sie und drücken Sie **OK**. Es gibt auch Optionen zum Auswerfen und Einrichten der angeschlossenen USB-Speichergeräte als Gerätespeicher.

Auswerfen: Um Ihre Inhalte zu schützen, werfen Sie Ihr USB-Speichergerät aus, bevor Sie es von Ihrem TV-Gerät trennen.

Als Gerätespeicher löschen und formatieren: Sie können das angeschlossene USB-Speichergerät verwenden, um die Speicher Kapazität Ihres TVs zu erweitern. Danach kann dieses Gerät noch mit dem TV-Gerät verbunden werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Durch das Formmachen des angeschlossenen Speichergeräts wird es als **formatiert** in den Daten geschoben. Geben Sie die Dateien, die Sie benötigen möchten, bevor Sie *im* der Formmache des Geräts fortfahren.

Deutsch - 21 -

Deutsch - 20 -

zu formalisieren, um es mit anderen Geräten zu verwenden. Bevor Sie mit der Formalisierung fortfahren, sollen Sie die Daten auf Ihrem Gerät mit den Optionen **Auswählen** im infernen-Speicher Ihres TV-Geräts als oder auf einem anderen USB-Speichergerät sichern. Außerdem funktionieren einige Apps nicht von der Formalisierung möglicherweise nicht richtig. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Durch das fortführen des angelegten Speichers werden alle Daten, die Sie vorher gespeichert haben, gelöscht. Statten dem, dass Sie Ihre Daten auf einem anderen Gerät speichern, bevor Sie mit der Formalisierung des Geräts fortfahren.

Auswählen: Gleich wie oben beschriebene Optionen zum Löschen und Formatieren als Gerätepeicher.

Startbildschirm: Passen Sie Ihr Startbildschirm an. Wählen Sie die Kanäle aus, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, aktivieren Sie die Video- und Audio-Verbindungen. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie deren Reihenfolge oder entfernen Sie sie nach Ihren Wünschen ein.

In einigen Ländern ist der Startbildschirm in mehrere Registerkarten unterteilt und dieses Menü enthält zusätzlich die Optionen zum Anpassen des Inhalts dieser Registerkarten. Markieren Sie die Einträge aktivieren Sie **OK**, um sich bei einem Google-Konto anzumelden, damit Sie auf der Registerkarte **Entdecken** auf dem Startbildschirm nach persönlichen Empfehlungen für Ihr Google-Konto suchen können. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie mittels der entsprechenden Optionen in diesem Menü Ihre Kontaktaktivitäten anpassen und Inhaltsseiteneinstellungen definieren, um bessere Empfehlungen zu erhalten.

Shop-Modus: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie um Ihre Bestätigung gebeten werden. Lassen Sie die Einstellung bestätigt, markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **EIN** zum Aktivieren oder **AUS** zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts für die Geschäftsaufgabe konfiguriert und die unterstützten Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Ladennachrichten** verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Hintergrund zu aktivieren.

Google-Assistent: Markieren Sie **EIN** und drücken **OK**, um diese Eigenschaft ein- oder ausschalten. Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter und zeigen Sie Open-Source-Lizenzen an.

Chronosec Integriert: Legen Sie Ihre Benachrichtigungsseiteneinstellungen für die Fernbedienung fest. Markieren Sie **Anderen Benutzern die Kontrolle über Ihre Cast-Medien** und drücken Sie **OK**, immer **Ja** zum Casting und **NEIN** stehen die Optionen zur Verfügung. Sie können Open-Source-Lizenzen anzeigen und die Versionsnummer und Seriennummer im Abschnitt **Info** anzeigen.

Bildschirmschoner: Seien Sie ein. Sie können einen Bildschirmschoner auswählen, die Wartezeit für den Bildschirmschoner einstellen oder den Bildschirmschoner-Modus starten.

Energieeinsparmodus: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr Fernseher zum Einschlafen automatisch ausschaltet. Zum Deaktivieren auf **NIE** einstellen.

Standort: Sie können die Verwendung der traktierten Verbindung zu lassen, um den Standort zu schätzen und die aktuellen Standortanforderungen anpassen und die entsprechenden Apps die Verwendung ihrer Standorteinformationen zu erlauben oder einzuschränken.

Verwendung und Diagnose: Nutzungs- und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hersteller Verwaltung & Diagnose: Wenn Sie dies akzeptieren, senden Ihr TV-Gerät Diagnoseinformations (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software und Firmware-Versionen, Bootloader-Versionen, Herkunft und Marke des Fernsehgeräts und Verbindungsstyp) von Ihrem Gerät an einen Server in Irland. Diese Daten werden heruntergeladen und gespeichert, um den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts zu gewährleisten.

Zugänglichkeit: Konfigurieren Sie **Audiotyp**, **Sehbehindernde**, **Unterl. Text**-**Sprache**-Einstellungen und/oder schalten Sie **Text mit hohem Kontrast** ein/aus. Einige der Beschreibungseinstellungen werden möglicherweise nicht angewendet.

Audiobschreibe: Legen Sie den **Audiotyp** als **Audiobschreibe** fest, um diese Option zu aktivieren. Digitale Fernsehsender können spezielle Audiomitschriften ausstrahlen, während die Bildschirmaktionen, Körperspuren, Ausdrücke und Bewegungen für Menschen mit Sehbehinderungen beschreibend.

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar über die TV-Lautsprecher hören möchten.

Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Ton des Audiokommentars zum Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts leiten möchten.

Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Audiokommentars an.

Pan und Fader: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar klarer hören möchten, wenn er per Sendung verfügbare ist.

Audio für Sehbehinderte: Stellen Sie den **Audio für Sehbehinderte** ein. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Sendung ab.

Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärkerverhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts (Main) und dem Audiokommentar (AD) ein.

Neustart: Eine Bestätigungsanmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Neustart** mit dem Neusterntotfizial-Button. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus. Wählen Sie **Abrüchen**, um den Bildschirmstart wieder zu beginnen.

Fernbedienungen Zubehör

Sie können drahtlos Zubehör wie Fernbedienungen, Tastaturen oder Gamecontroller mit Ihrem Android-TV-Gerät verbinden. Entfernen Sie die Geräte hintzum TV-Gerät zu kopieren. Wenn verfügbare und drücken Sie mit Ihrem TV-Gerät zu verwenden. Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die Suche nach verfügbaren Geräten zu starten und diese mit Ihrem TV-Gerät zu kopieren. Wenn verfügbare und drücken Sie die Option **Zubehör hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten. Setzen Sie Ihr Gerät in den Paarungsmodus. Verfügbar Geräte werden erkannt und aufgelistet, oder die Paarungs-Anträge sind für die Kopplung zu starten, wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und drücken Sie **OK** oder markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, wenn die Fernbedienungsanfrage angezeigt wird.

Angeschlossene Geräte werden ebenfalls hier aufgelistet. Markieren Sie das Gerät und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie die Option **Paarung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um das Gerät vom Menü **TV-Optionen** zu entfernen.

Sie können die Kanäle und der Kanaliste

Sie können die Kanäle und die Kanaliste mit den Optionen Kanal überspringen, Kanalaustauschen, Kanal verschieben, Kanal bearbeiten und Kanal löschen. Menü **Erststellung** > **Kanal-Kanäle** bearbeiten. Sie können auf das Menü **Erststellung** über den Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

Hinweis: Die Optionen Kanalaustausch, Kanal verschieben, Kanal bearbeiten und Kanal löschen sind nur in bestimmten Regionen verfügbar und werden in nach Bedarf neu ausgewählt und benutzerbezogenen Einstellungen abweichen.

Hinweis: Wenn im Menü **Typ auswählen** eine andere Option als **Alle Kanäle ausgewählt** ist, können Sie nur mit dem Programm **←→-Tasten** auf den Kanäle scrollen, die derzeit in der Kanaliste aufgeführt sind.

Kanalliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in eine **Programmliste**. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste im Live-TV-Modus zu öffnen. Sie können die Richtungstaste nach links drücken, um die Liste Seite nach oben zu scrollen, oder die Richtungstaste nach rechts drücken, um nach unten zu scrollen.

Um den Kanal zu sortieren oder einen Kanal in der Kanaliste zu suchen, drücken Sie die grüne Taste, um die Kanaltriebwerke anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Sortieren und Suchen. **Sortieroptionen** ist **LE** nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar. Um die Kanale zu sortieren, markieren Sie **Sortieren** und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen und drücken Sie **OK**. Die Kanäle werden nach Ihrer Auswahl sortiert. Um einen Kanal zu suchen, markieren Sie **Suchen** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die virtuelle Bildschirmtastatur wird angezeigt. Geben Sie den Namen oder die Nummer des zu suchenden Kanals ganz oder teilweise ein, markieren Sie das Häkchen-Symbol auf der Tastatur und drücken Sie **OK**. Pessene Ergebnisse werden aufgelistet.

Favoritenlisten verwalten

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten nur die Namen der markierten Kanäle. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanäle anzuzeigen.

Um einen Kanal aus einer Favoritenliste zu entfernen, öffnen Sie die Favoritenliste und markieren Sie diesen Kanal und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Listen, denen der Kanal hinzugefügt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird zur ausgewählten Favoritenliste hinzugefügt.

Um einen Sender aus einer Favoritenliste zu entfernen, markieren Sie den Sender in der Senderliste und drücken Sie die **blaue** Taste. Das Auswählen Sie für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Listen, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der in ausgewählten Favoritenliste entfernt.

Um einer Ihrer Lieblingskanäle als Hauptkanaliste hinzuzufügen, Sie können den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan** als **Erinnerung** oder **Aufremde** festlegen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, drücken Sie die **grün** Taste. Der Timer wird der Zeitanstelle hinzugefügt unter das Menü **Aufnahme**.

Anschluss an das Internet

Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband System anschließen. Die Netzwerkverbindungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Internetanwendungen zu nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen > Netzwerk und Internet** konfiguriert werden. Sie können auch das Symbol Verbinden/Netzwerk auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.

Programmführer

Mithilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsschema der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsehen. Es fängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Der elektronische Programmführer ist im Live-TV-Modus verfügbar. Um in den Live-TV-App zu wechseln, können Sie entweder die **Echt-Taste** drücken oder die Live-TV-App aus der **App-Zeile** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken.

In einigen Ländern befindet sich die **Echt-Taste** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken. Der Registerkarte **Start** mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet. Um auf den Programmführer zugreifen, drücken Sie die **Taste Führer** auf Ihrer Fernbedienung.

Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Sie können die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstasten oder die **Programmführer** +/– verwenden, um zum vorherigen / nächsten Kanal in der Liste zu wechseln, und die Rechts-/ Links-

Richtungstasten, um ein gewünschtes Ereignis des aktuellen markierten Kanals auszuwählen. Sofort, wenn der vollständige Name der Sender und Ersteller sowie das Datum, das Genre des markierten Ereignisses und eine kurze Information darüber auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die **blaue** Taste, um die Ereignisse zu filtern. Durch die große Auswahl an Filteroptionen können Sie Veranstaltungen des gewünschten Typs schneller finden. Drücken Sie die **gelbe** Taste, um detaillierte Informationen zum markierten Ereignis anzeigen. Sie können auch die **rot** und **grünen** Tasten verwenden, um Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzusehen. Die Funktionen werden den farbigen Tasten auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue Tastenfolgen zu erhalten.

Drücken Sie die **Aufnahmetaste**, um einen Timer für das markierte Ereignis im Programmführer hinzuzufügen. Sie können den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan** als **Erinnerung** oder **Aufremde** festlegen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, drücken Sie die **grüne** Taste. Der Timer wird der Zeitanstelle hinzugefügt unter das Menü **Aufnahme**.

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie Ihr TV Gerät mit Ihrem Modem / Router über eine Ethernet Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV Geräts befindet sich ein LAN Anschluss.

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden** in **Verbunden** in Verbindung geändert.

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **WLAN** im Menü **Netzwerk und Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK** um die Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.


Breitband ISP Verbindung

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11b/g/n) mit den simulären Frequenzbändern von 2,4- und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine großflächige Bandbreite zu ermöglichen. Optimal für zügiges und schnelles HD Video Streaming, schnelle Dateübertragung sowie Wireless Gaming.


Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von


der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenen Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT Telefonie oder anderen WLAN 11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtweite der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.



1. Breitband ISP Verbindung
1. Breitband ISP Verbindung



2. LAN (Ethernet)-Kabel
2. LAN (Ethernet)-Kabel



3. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts
3. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts
3. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts

4. WLAN Wandtelekope
4. WLAN Wandtelekope
4. WLAN Wandtelekope

5. Netzwerk am Ende anrücken Sie OK.
5. Netzwerk am Ende anrücken Sie OK.
5. Netzwerk am Ende anrücken Sie OK.

Ein Netzwerk mit verborgener SSID (Name des Netzwerks) kann nicht durch andere Geräte erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit verborgener SSID herstellen wollen, markieren Sie im Menü **Neues Netzwerk hinzufügen** unter dem Menü **Netzwerk und Internet**. Fügen Sie das Netzwerk hinzu, indem Sie seinen Namen eingeben und den Sicherheitstyp manuell auswählen.

Deutsch - 25 -

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die **Wireless** Funktion des TV Geräts unterstützt Modelle des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videoübertragung zu vermeiden. Sie müssen die SSID ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst kommen Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, wenn Sie Probleme mit einer drahtlosen Verbindung haben. Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine statische Verbindungs geschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Multimediaplayer

Scrollen Sie auf der Startseite zur Zeile Apps, wählen Sie **Multimedia Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste **OK**. Wenn diese App nicht verfügbar ist, markieren Sie die Option **App zu FAVORITEN hinzufügen** (Pluszeichen) in der Apps-Liste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die **Multimedia Player (MMP)** App und drücken Sie zum Hinzufügen auf **OK**. In einigen Ländern befindet sich die **Multimedia Player**-App auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zeile mit dieser App wird als **FAVORITEN-Apps** bezeichnet.

Wählen Sie die **Medien** auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Auf dem Bildschirm können Sie die **Menutaste** drücken, um auf eine Liste der Menüoptionen zuzugreifen, während der Fokus auf einem Ordner oder einer Mediendatei liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie den Medientyp ändern, die Dateien sortieren, die Thumnbail-Größe ändern und ihren TV-Gerät in einen dichten Fotogitter verwandeln. Sie können die Medienstellen auch mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs kopieren, wenn ein FA32-fähiger Medien-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, entfernen und löschen. Außerdem können Sie den **Normaler Parser** oder **Rekursiver Parser** auswählen. Im **normalen Parser** Modus werden die Dateien mit Ordnern angezeigt; sofern verfügbar. Dafür wird nur der ausgewählte Medienordner im Stammdossier oder im ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine Medienstellen des ausgewählten Typs vorhanden sind, wird der Ordner als leer angesehen. Im **rekursiven Parser** Modus wird die Quelle nach allen verfügbaren Medienmedien des ausgewählten Typs durchsucht und die gefundenen Dateien werden aufgelistet. Drücken Sie die **ZURÜCK/ZURÜCKKETTEN** Taste, um dieses Menü zu schließen.

Um die Fotrahmenfunktion zu aktivieren, wählen Sie **Foto** als Medientyp. Drücken Sie die **Menü-Taste** und markieren Sie **Fotorahmen** und drücken Sie **OK**. Wenn Sie die Option **Ein** auswählen und **OK** drücken, wird das Bild, das Sie zuvor als Fotorahmen festgelegt haben, angezeigt, wenn die Fotrahmenfunktion aktiviert ist. Wenn Sie die Option **USB-Speichergerät auswählen**, wird dieserseite **Datum (im rekursiven Parser-Modus)** angezeigt. Um das Fotorahmenbild einzustellen, drücken Sie die **Menü-Taste**, während die Fototafel Ihrer Wahl angezeigt wird, markieren Sie das **Fotorahmenbild** und drücken Sie **OK**.

Darüber hinaus können Sie durch Drücken der blauen Taste zwischen den Browsermodi wechseln. Es stehen die Modi **Listenansicht** und **Rasteransicht** zur Verfügung. Während der Suche nach Video-, Foto- und Textdateien wird die Vorschau der markierten Datei in einem kleinen Fenster auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn der Suchmodus auf Listenansicht eingesetzt ist. Sie können auch die Tasten **Programm +/-** verwenden, um direkt zum ersten und letzten Bereich der zu letzten Datei zu springen, wenn der Ansichtslist auf Rasteransicht eingestellt ist.

Sie können die automatische USB-Wiedergabefunktion oder durch Drücken der gelben Taste aktivieren oder deaktivieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Fernseher so einstellen, dass die Wiedergabe der auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät installierten Medien Inhalte automatisch beginnt, sobald die Wiedergabe auf dem Bildschirm aufgestartet ist. Wählen Sie **Wiedergabe** auf der herangehobenen und der zuletzt aufgelisteten Datei an. Drücken Sie die Taste **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Dashow anzustellen oder fortzusetzen. Die Dashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgelistete Datei abgespielt wurde und der Mediaplayer-Bildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie die Info-Leiste, Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Automatische USB-Wiedergabefunktion: Drücken Sie **OK**, um die markierte Videodatei wiederzugeben. Drücken Sie **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Dashow anzuhalten. Rucklauf: Starten der Rückwärtswiedergabe. Drücken Sie nacheinander, um die Rücklaufgeschwindigkeit einzustellen. **Schnelllaufwiedergabe:** Starten Sie die Schnelllaufwiedergabe. Drücken Sie nacheinander, um die Vorwärtswiedergeschwindigkeit einzustellen. **Stopp:** Stopp die Wiedergabe.

Programm +: Zur vorherigen Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Drücken Sie **OK**, um die markierte Musikdatei wiederzugeben. **Info:** Zeigen Sie die erweiterten Informationen und die nächste Datei an.

Pause/Wiedergabe: Pause und Fortsetzen der Wiedergabe. **Rücklauf:** Halten Sie gedrückt, um schnell vorzuspulen. **Stopp:** Stopp die Wiedergabe. **Programm +:** Zur vorherigen Datei wechseln. **Programm -:** Zur nächsten Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Schneller Vorlauf: Halten Sie gedrückt, um schnell vorzuspulen. **Stop:** Stoppt die Wiedergabe. **Programm +:** Zur nächsten Datei wechseln. **Programm -:** Zur vorherigen Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Stoppen Sie die Dashow und kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Richtungstasten (unten oder rechts / oben oder links): Zur nächsten Seite wechseln. Zur vorherigen Seite wechseln. **OK oder Paus/Wiedergabe:** Pausieren Sie die Dashow an und setzen Sie fort. **Programm +:** Zur nächsten Datei wechseln. **Programm -:** Zur vorherigen Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Markptionen: Drücken Sie die **Menü-Taste**, um die verfügbaren Optionen während der Wiedergabe oder Anzüge von Mediendateien anzuzeigen. Der Inhalt dieses Menüs unterscheidet sich je nach Medientyp. **Pause/Wiedergabe:** Halten Sie die Wiedergabe oder Dashow an und setzen Sie fort.

Wiedergabe: Stellen Sie die Wiedergabesoption ein. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Wenn die Option **Eine Wiedergabe** ausgewählt ist, wird die aktuelle Mediendatei wiederholt wiedergegeben oder angezeigt. Wenn die Option **Alle wiedergeben** ausgewählt ist, werden alle Medienmedien desselben Typs im aktuellen Ordner oder auf dem Speichergeraten abhängig vom Anzeigestil, wiederholt wiedergegeben oder angezeigt.

Stopp/On/Off: Schalten Sie die Zufallsfahrtswiedergabe oder aus. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. **Dauer:** Intervall zwischen den Folien einstellen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen der grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashow angehalten wird. **Drehen:** Drehen Sie das Bild. Das Bild wird bei jedem Drücken von **OK** um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Sie können auch die grüne Taste drücken, um sich zu drehen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashow angehalten wird.

Effekt: Wenden Sie verschiedene Effekte auf die Dashow an. Markieren Sie eine Option und drücken

auf dem Speichergerat werden je nach Anzeigestil der Reihe nach angezeigt. Wenn die Option **Wiedeholen** auf **Keine** gesetzt ist werden nur die Dateien zwischen den herangehobenen und der zuletzt aufgelisteten Datei angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Dashow anzuhören oder fortzusetzen. Die Dashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgelistete Datei angezeigt wurde und der Mediaplayer-Bildschirm wird angezeigt.

Info: Anzeigen der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen. **OK oder Paus/Wiedergabe:** Pausieren Sie die Dashow an und setzen Sie fort. **Programm +:** Zur nächsten Datei wechseln. **Programm -:** Zur vorherigen Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

richtungstasten (unten oder rechts / oben oder links): Zur nächsten Seite wechseln. Zur vorherigen Seite wechseln. **OK oder Paus/Wiedergabe:** Pausieren Sie die Dashow an und setzen Sie fort. **Programm +:** Zur nächsten Datei wechseln. **Programm -:** Zur vorherigen Datei wechseln. **Zurück/Zurückkehr:** Stoppen Sie die Dashow und kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

markptionen: Drücken Sie die **Menü-Taste**, um die verfügbaren Optionen während der Wiedergabe oder Anzüge von Mediendateien anzuzeigen. Der Inhalt dieses Menüs unterscheidet sich je nach Medientyp. **Pause/Wiedergabe:** Halten Sie die Wiedergabe oder Dashow an und setzen Sie fort.

Wiedergabe: Stellen Sie die Wiedergabesoption ein. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Wenn die Option **Eine Wiedergabe** ausgewählt ist, wird die aktuelle Mediendatei wiederholt wiedergegeben oder angezeigt. Wenn die Option **Alle wiedergeben** ausgewählt ist, werden alle Medienmedien desselben Typs im aktuellen Ordner oder auf dem Speichergeraten abhängig vom Anzeigestil, wiederholt wiedergegeben oder angezeigt.

Stopp/On/Off: Schalten Sie die Zufallsfahrtswiedergabe oder aus. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. **Dauer:** Intervall zwischen den Folien einstellen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen der grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashow angehalten wird. **Drehen:** Drehen Sie das Bild. Das Bild wird bei jedem Drücken von **OK** um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Sie können auch die grüne Taste drücken, um sich zu drehen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashow angehalten wird.

Effekt: Wenden Sie verschiedene Effekte auf die Dashow an. Markieren Sie eine Option und drücken

Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die **gelbe** Taste drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashrow angehalten wird.

Zoom: Vergrößert Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**. Um die Einstellung zu ändern, können Sie zum Vergroßen oder zur Verkleinerung scrollen. Wenn Sie die **gelbe** Taste drücken, diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dashrow nicht angehalten ist.

Schriftart: Stellen Sie die Schriftartoption ein. Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Zugang Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen an.

Fotorahmehinweis: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild als Fotorahmenbild ein. Dieses Bild wird angezeigt, wenn die Option **Fotomodus** ausgewählt ist, während die Fotorahmenfunktion aktiviert ist. Andernfalls werden alle Bilder als Dashrow wiedergegeben, wenn die Fotorahmenfunktion aktiviert ist.

Spektrum aus-/einblenden: Falls verfügbar, Spektrum aus-/einblenden.

Lyrische Optionen: Zeigen Sie Lyric-Optionen an, falls verfügbar.

Bild auf: Öffnen Sie das Power-Menü ihres TV-Geräts. Sie können hier die Option **Bild** auswählen, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Bildschirm-Modus: Stellen Sie die Option für das Sesselverhältnis ein.

Bildschirm-Einstellungen: Zeigen Sie das Toneinstellungs menü an.

Tonanwendung: Zeigen Sie die **Aus**, **Ein**, **Wiederholen** oder **Stille** Optionen an.

Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie die Soundtrack-Option ein, wenn mehr als eine verfügbar ist.

Letzte Erinnerung: Stellen Sie die **Zeit** ein, wenn Sie die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen möchten, die sie beim nächsten Öffnen derselben Videodatei gestoppt wurde. Bei Einstellung auf **Aus**, beginnt die Wiedergabe von vorne. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Suchen: Springt zu einer bestimmten Zeit der Richtungstasten. Verwenden Sie die Ziffern tasten und die Richtungstasten, um die Uhrzeit einzugeben, und drücken Sie **OK**.

Untertitel-Codierung: Untertitel-Kodierungsoptionen anzeigen, falls verfügbar.

Über die USB-Verbindung

WICHTIG: Sichern Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten, bevor Sie anderes Fassungsmedium einsetzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, unter Umständen wird beschädigte Daten oder Datenverluste. Unter Umständen wird beschädigte Daten auf USB-Geräten (z.B. MP3-Player) oder USB-Festplattenlaufwerken-Speichergeräten mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt die Formattierung von FAT32-Festplatten. NTFS wird nicht unterstützt. FAT32-formatted Geräte mit einer Speicherkapazität von mehr als 2TB werden nicht unterstützt. Dateien mit mehr als 4 GB werden nicht unterstützt.

Sie können Ihre Fotos, Textdokumente anzeigen oder Ihre Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät am TV-Gerät installiert sind. Schließen Sie das USB-Speichergerät an einen einer der USB-Eingänge (falls mehrere Eingänge vorhanden sind) des TV-Geräts an. Wählen Sie im Hauptbildschirm des Media Playens den gewünschten Medientyp aus. Markieren Sie im nächsten Bildschirm einen Dateinamen in der Liste der verfügbaren Medientypen und drücken Sie die **Taste OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Informationen zu anderen verfügbaren Tastenfunktionen zu erhalten.

Hinweis: Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen des Antriebs, ehe Sie die entsprechenden Daten auf dem Bildschirm ansehen. Sie können die entsprechenden Daten während des Aufrennens des Geräts heraus.

USB Auto-Play-Funktion

Diese Funktion wird verwendet, um die Wiedergabe auf einem Wechseldatenträger installieren Medienlaufwerk automatisch zu starten. Sie verwenden die Anwendung Multi-Media Player. Die verschiedenen Typen an Medienformaten besitzen unterschiedliche Prioritäten in der Wiedergabereihenfolge. Die absteigende Priorität lautet: Video, Audio und Text.

Dies bedeutet, wenn es einen Foto- Inhalt im Stammverzeichnis des Wechseldatenträgers gibt, wird der Multi Media Player die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge (nach Dateinamen) statt der Video- oder Audio-Daten wiedergeben. Wenn nicht, wird er nach Video-Inhalten und zum Schluss nach Audio-Dateien suchen.

Sie können die Funktion **USA Auto Play** in der Multi Media Player App aktivieren. Starten Sie die Anwendung mit dem Startbildschirm und drücken die **gelbe** Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, während das USB-Gerät bereits angeschlossen ist, trennen Sie das Gerät und schließen Sie es dann wieder an, um die Funktion zu aktivieren.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Funktion USB-Auto-Play ist aktiviert

• Das USB-Gerät ist eingeschaltet

• Auf dem USB-Modus sind abspielbare Inhalte installiert

Wenn mehr als ein USB-Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, wird das zuletzt angeschlossene Gerät als Inhaltsquelle verwendet.

Timeshift-Aufnahme

Um die Timeshift-Aufnahmefunktion nutzen zu können, muss zuerst die Option **Timeshift-Modus** im Menü **USB-Aufnahme** **Timeshift-Modus** aktiviert werden. In Timeshift-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung empfangen, um die Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste erneut, um das angehängte Programm an die Satellitenfortsetzung, an der Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird die **Disk Setup**-Funktion angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, markieren Sie Ihr USB-Speichergerät im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz, der für die Timeshift-Funktion verbraucht wird. Wenn das Setup abgeschlossen ist, wird die Disk-Setup-Ergebnisse angezeigt. Drücken Sie zum Verlassen die **OK**-Taste.

Die Timeshift-Funktion ist für Radiosendungen nicht freigegeben.

Festplattenformat

Wenn Sie ein neues USB-Speichergerät verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnahme** **Geräteinfo** im Live-TV-Modus zu formatieren. Markieren Sie das verbundene Gerät auf dem Bildschirm **Geräteinfo** und drücken Sie die **Richtungstaste OK** oder **Rechts**, um die Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann **Format** und drücken Sie **OK**, um fortzuhören. Ein Beleuchtungsdiagramm wird angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um die Formattierung zu starten.

WICHTIG: Durch das Formattieren Ihres USB-Speichergeräts werden ALLE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können Sie so Laufwerkfehler repariert werden, aber nach der Formattierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

Instantaufnahme

Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme eines Sendungsabschnitts sofort zu starten. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Sondertonaufnahme zu stoppen und zu speichern.

Sie können in Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln.

Aufgenommene Sendungen ansehen

Wählen Sie im Live-TV-Modus im Menü **Aufnahme** die Option **Aufnahmen** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon

eine Aufnahme durchgeführt haben), Drücken Sie zum Ansehen die **OK**-Taste.

Drücken Sie die **Stop**- oder **Zurück-Zurück**-Taste, um eine Wiedergabe zu stoppen.

Die Aufnahmen werden im folgenden Format benannt: Kanalname _ Datum (Jahr/Monat/Tag) ... Programmname.

USB-Aufzeichnung

Um die Timeshift-Aufnahmefunktion nutzen zu können, muss zuerst die Option **Timeshift-Modus** im Menü **USB-Aufnahme** **Timeshift-Modus** aktiviert werden. In Timeshift-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät gespeichert. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste, während Sie eine Sendung empfangen, um die Timeshift-Modus zu aktivieren. Drücken Sie die **Pause-Wiedergabe**-Taste erneut, um das angehängte Programm an die Satellitenfortsetzung, an der Sie gestoppt haben. Drücken Sie die **Stop-Taste**, um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln.

Wenn diese Funktion zum ersten Mal verwendet wird, wird die **Disk Setup**-Funktion angezeigt, wenn die **Pause/Wiedergabe**-Taste gedrückt wird. Sie können entweder den **automatischen** oder den **manuellen** Einrichtungsmodus auswählen. Wenn Sie möchten, markieren Sie Ihr USB-Speichergerät im **manuellen** Modus formatieren und den Speicherplatz, der für die Timeshift-Funktion verbraucht wird. Wenn das Setup abgeschlossen ist, wird die Disk-Setup-Ergebnisse angezeigt. Drücken Sie zum Verlassen die **OK**-Taste.

Die Timeshift-Funktion ist für Radiosendungen nicht freigegeben.

Festplattenformat

Wenn Sie ein neues USB-Speichergerät verwenden, wird empfohlen, es zuerst mit der Option **Format** im Menü **Aufnahme** **Geräteinfo** im Live-TV-Modus zu formatieren. Markieren Sie das verbundene Gerät auf dem Bildschirm **Geräteinfo** und drücken Sie die **Richtungstaste OK** oder **Rechts**, um die Liste der verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie dann **Format** und drücken Sie **OK**, um fortzuhören. Ein Beleuchtungsdiagramm wird angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um die Formattierung zu starten.

WICHTIG: Durch das Formattieren Ihres USB-Speichergeräts werden ALLE darauf gespeicherten Daten gelöscht und das Dateisystem wird in FAT32 konvertiert. In den meisten Fällen können Sie so Laufwerkfehler repariert werden, aber nach der Formattierung sind ALLE Ihre Daten gelöscht.

- Markieren Sie die **HDMI-Steuerungsoption** und drücken Sie **OK**, um sie ein oder auszuschalten.
- Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen von unterschiedlichen Marken.
- Menü Aufnahme auf die Zeitplanliste zugreifen.**
- Markieren Sie **Zeitplanliste** und drücken Sie **OK**.
- Zuvor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **gelbe**, um einen Timer hinzuzufügen, während die Menü **Zeitplaniste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nehmen Sie den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan als Erinnerung oder Aufnahme festlegen**. Wenn andere Parameter eingesetzt sind, drücken Sie die **grüne Taste**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt.

Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Typ ihrer Wahl und drücken Sie die **rote Taste**. Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Kabel, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audionoche (AV-Receiver oder Lautsprechersystem) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Audioausgänge automatisch stumm. Sie hören also nur Audio von einem angegeschlossenen Audiogerät. Die Lausitzstärke des angegeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstz.

CEC

Mit den CEC-Funktionen Ihres TV-Geräts können Sie ein angeschlossenes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet HDMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät.

Um die Verbindung angeschlossen sein, sollte die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist:

- Ohren Sie das Menü **Einstellungen > Gerätekennstungen > Eingänge auf dem Startbildschirm oder TV-Optionen > Einstellung > Geräteneinstellungen > Eingänge in Live-TV-Modus**.
- Sprechen Sie nach unten zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Überprüfen Sie, ob die **HDMI-Steuerungsoption** aktiviert ist.

- Markieren Sie die **HDMI-Steuerungsoption** und drücken Sie **OK**, um sie ein oder auszuschalten.
- Sie können Erinnerungen hinzufügen oder Timer aufzuleisten, indem Sie das Menü **Zeitpläne** verwenden. Sie können im Live-TV-Modus über das Menü **Aufnahme auf die Zeitplanliste** zugreifen.

Markieren Sie **Zeitplaniste** und drücken Sie **OK**. Zuvor eingestellte Timer werden aufgelistet, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **gelbe**, um einen Timer hinzuzufügen, während die Menü **Zeitplaniste** auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nehmen Sie den Typ des Timers definieren, indem Sie die Option **Zeitplan als Erinnerung oder Aufnahme festlegen**. Wenn andere Parameter zu speichern, markieren Sie die **grüne Taste**. Der Timer wird der Liste hinzugefügt. Sofern verfügbar, können Sie die Timer in dieser Liste auch bearbeiten oder löschen. Markieren Sie den Typ ihrer Wahl und drücken Sie die **rote Taste**. Ein Dialog wird angezeigt, wenn sich die Zeittabelle zweier Timer überschneiden. Sie können nicht mehr als einen Timer für dasselbe Zeitintervall erstellen. Um den alten Timer durch einen neuen zu ersetzen, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die **EXIT**-Taste, um die Zeitplanliste zu schließen.

Google Cast

Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihren Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts dank des TV-Geräts spiegeln. Wählen Sie die Option Bildschirmsichtstellung auf Ihrem Android-Gerät. Verfügbare Geräte werden erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und drücken Sie die **rote Taste**.

Um die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein, sollte die entsprechende Option im Menü eingeschaltet sein.

- Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- oder ausgeschaltet ist:

- Markieren Sie die **Zeitplanliste** und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie **Gerätekennstungen** und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie **Gerätekennstungen** und drücken Sie **OK**.
- Entweder einen der voreingestellten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingegeben.
- So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm.**

- Gehen Sie auf Ihrem Android-Gerät im Startbildschirm zu **Benachrichtigungsfeld** oder auf dem Startbildschirm zu **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf "Geiteverbindung".
- Tippen Sie auf "Empfängnis Projektion" und aktivieren Sie "Drahtlose Projektion". Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
- oder
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten.
- Tippen Sie auf "Drahtlose Projektion".
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
- Von der App **Google Cast** wird die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, DailyMotion, Netflix).
- Markieren Sie Ihre mobile App, die Sie übertragen möchten, und wechseln Sie zu einer anderen Quelle.
- Die TV-Fernbedienung kann das Gerät automatisch steuern, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Es werden jedoch nicht alle Tasten an das Gerät weitergeleitet. Nur Geräte, die CEC-Funktionalität unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.
- Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Kabel, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audionoche (AV-Receiver oder Lautsprechersystem) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

- Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.
- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App, die Google Cast unterstützt.
- Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
4. Von Ihnen ausgewählte App sollte im TV-Gerät abgespielt werden

- Anmerkungen:**
- Wenn die mobile App die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, DailyMotion, Netflix), können Sie Ihre mobile App übertragen. Sie können die mobile App, die Sie übertragen möchten, und wechseln Sie zu einer anderen Quelle.
 - Die Steuerung einzelner Apps auf dem Fernseher ist nicht möglich.
 - Wenn Sie die App **Google Cast** auf dem Fernseher ausführen, kann es zu Problemen kommen, wenn Sie die App auf dem Fernseher ausführen.

- Schnelle Standby-Modus**
- Wenn die Option **Automatische Kanalkontaktierung** im Menü **Einstellungen > Kanal** aktiviert ist, wird das TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Um-schalten in den Schnellbereichsmodus und der Sucher nach Kanälen aktualisiert. Die Standby-LED blinkt während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED nicht mehr blinkt, ist der Suchvorgang abgeschlossen.
- Hinweis:** Wenn Sie die Kanäle aktualisieren, werden die neu gefundenen Kanäle wieder in der Kanalliste hinzugefügt. Wenn Sie die Kanäle aktualisieren wird, werden Sie die Kanäle aktualisieren.

- HbbTV-System**
- HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) ist ein neuer Industriestandard, der nahtlos über den Fernseher auf der Startseite abrufen. Der Gerätename ist einer

- Markieren Sie die **HbbTV-Dienste** mit soischen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf keine Internetseiten über die angeschlossenen TV-Dienste und Sat-Top-Boxen ermöglicht. Über HbbTV angebotenen Diensten können Sie können entweder einen der voreingestellten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingegeben.
- So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm.**

- Gehen Sie auf Ihrem Android-Gerät im Startbildschirm zu **Benachrichtigungsfeld** oder auf dem Startbildschirm zu **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf "Geiteverbindung".
- Tippen Sie auf "Empfängnis Projektion" und aktivieren Sie "Drahtlose Projektion". Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
- oder
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten.
- Tippen Sie auf "Drahtlose Projektion".
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
- Von der App **Google Cast** wird die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, DailyMotion, Netflix).
- Markieren Sie Ihre mobile App, die Sie übertragen möchten, und wechseln Sie zu einer anderen Quelle.
- Die TV-Fernbedienung kann das Gerät automatisch steuern, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Es werden jedoch nicht alle Tasten an das Gerät weitergeleitet. Nur Geräte, die CEC-Funktionalität unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.
- Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Kabel, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audionoche (AV-Receiver oder Lautsprechersystem) zu ersetzen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

- Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.
- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App, die Google Cast unterstützt.
- Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
- Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten
4. Von Ihnen ausgewählte App sollte im TV-Gerät abgespielt werden

- Anmerkungen:**
- Wenn die mobile App die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, DailyMotion, Netflix), können Sie Ihre mobile App übertragen. Sie können die mobile App, die Sie übertragen möchten, und wechseln Sie zu einer anderen Quelle.
 - Die Steuerung einzelner Apps auf dem Fernseher ist nicht möglich.
 - Wenn Sie die App **Google Cast** auf dem Fernseher ausführen, kann es zu Problemen kommen, wenn Sie die App auf dem Fernseher ausführen.
- Hinweis:** Sie können diese Funktion über das Menü **TV-Optionen > Erweiterte Optionen > HbbTV-Einstellung** im Live-TV-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Softwareaktualisierung

Ihr TV kann automatisch Aktualisierungen für die Software über das Internet finden und aktualisieren. Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu erzielen und von den neuesten Verbesserungen zu profitieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System immer auf dem neusten Stand ist.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Smartbildschirm das Menü **Einstellungen > Geräteneinstellungen > Info** auf, um Ihre Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option **Systemaktualisierung** und drücken Sie auf die Tasten.

Hinweis: Warten Sie während des Neustarts nicht den einschlafen. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung einschlief, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder an.

Fehlerbehebung & Tipps

TV lässt sich nicht einschalten

• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesetzt ist.

• Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

• Warten Sie eine Minute und schließen Sie dann wieder an.

• Drücken Sie die **Standby/On**-Taste am TV-Gerät.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

• Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal!

• Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kamerabieklett. Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.

• Wenn Sie das Flackern nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

Diese Methode zur Überprüfung der Fernbedienung ist bei Fernbedienungen, die drahtlos mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Keine Kanäle

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Kanal-/Frequenz eingeben haben, wenn Sie manuell abgestimmt haben.

Kein Bild / verzerrtes Bild

• Stellen Sie sicher, dass die Antennenkabel nicht beschädigt ist.

• Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Empfangsquelle ausgewählt ist.

• Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.

• Stellen Sie sicher, dass die Bildinstellungen korrekt sind.

Fehlerbehebung & Tipps

TV läuft nicht

• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesetzt ist.

• Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose. Warten Sie eine Minute und schließen Sie dann wieder an.

• Drücken Sie die **Standby/On**-Taste am TV-Gerät.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

• Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal!

• Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Telefon in den Kameramodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kamerabieklett. Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.

• Wenn Sie das Flackern nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt und muss überprüft werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle für das angeschlossene Gerät ausgewählt.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle nicht im Menü Eingänge ausgewählter ist.

AV- und HDMI - Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale
Seiten-AV	PAL SECAM NTSC4.43
HDMI	NTSC3.58 480i 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz, 60Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem TV angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Blu-ray etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

Kein Ton / schlechter Ton

• Stellen Sie sicher, dass die Toninstellungen korrekt sind.

• Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gesetzt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.

• Stellen Sie sicher, dass der Audiodausgang des TV-Geräts mit dem Audioteil des externen Soundsystems verbunden ist.

• Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im **Ton**-Menü.

Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.

Audio-Codec	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Betätiler	Hinweis				
WMA	8kHz - 48kHz	Bis zu 2	128Kbps - 320Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA7, WMA 8, WMA 9, Standard				
WMA 10 Pro M0	8kHz - 48kHz	Bis zu 2	< 192Kbps	AVI (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .mka)	32KHz, 44.1kHz, 48kHz	-1.2 Mbps		
WMA 10 Pro M1	8kHz - 48kHz	Bis zu 5.1	< 384Kbps	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)	AVI (.avi), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB	8kHz	1	4.75- 12.2Kbps
WMA 10 Pro M2	8kHz - 96kHz	Bis zu 5.1	< 768Kbps	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps
VORBIS	Bis zu 48kHz	Bis zu 2				Bild	Bild	Foto	Auflösung (Breite x Höhe)
DTS	Bis zu 48kHz	Bis zu 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts), cts	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts), cts	Unterstützt nur Steckende codierung	Baseline	15360 x 8640	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 44kHz, 48kHz	Bis zu 5.1	Bis zu 2Mbps	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	ASF (.asf), AVI (.avi)	Progressiv	1024 x 768	
DTS XLL	Bis zu 96kHz	Bis zu 6	6.123Mbps	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)	MP4 Transportteam (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gp)			9600 x 6400	
DTS-Master-Audio	Bis zu 48kHz	Bis zu 6	Bis zu 24.537Mbps	nur DTS-Core dekodeieren					
LPCM	8kHz - 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps - 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), MPEG Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MPEG (.mpeg), OGM (.ogm), ASF (.asf), FLV (.flv)	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), MPEG Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MPEG (.mpeg), OGM (.ogm), ASF (.asf), FLV (.flv)	ts, tp, tp	TS		DVB-Linienteil, TeleSign, CCE(6488)
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz - 48kHz	Bis zu 2	32Kbps - 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), MPEG Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MPEG (.mpeg), OGM (.ogm), ASF (.asf), FLV (.flv)	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), MPEG Transportteam (.ts, .tp), MPEG Programmteam (.dat, .tp), MPEG WMA (.wma), MPEG (.mpeg), OGM (.ogm), ASF (.asf), FLV (.flv)	mp4	MP4		VobsatD TXAG ASS SSA SRT VobsatB PGs
G711 A/mu-law	8kHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), FLV (.flv)	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mov, mka), FLV (.flv)	mkv	MKV		
LBR (cook)	22.05kHz, 44.1kHz	Bis zu 5.1	128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	RM (.rm, .rmvb, .ra)				
FLAC	8kHz - 96kHz	Bis zu 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)					
OPUS	8kHz - 48kHz	Bis zu 6	6Kbps ~ 51.0Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)					
AC4	44.1kHz, 48kHz	Bis zu 5.1 (MS12 v1.x)	152.1Kbps pro Präsentation (MS12 v2.x)	MP4 Transportteam (.ts, .tp), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), AC4 (.ac4)		art	SubRip		
		Bis zu 7.1 (MS12 v1.x)			ssai / ass		SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha		
		Bis zu 7.1 (MS12 v2.x)			smi		SAMI		
					sub		MicroDID Subtitle (VobSub)		
					txt		TMPPlayer		

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzergeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungswerte verwenden.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x				x	
800x600	x	x			x	
1024x768	x		x	x	x	
1280x768	x			x		
1280x960	x					
1366x768	x					
1366x960						
1400x1050	x			x		
1600x900	x					

Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Rechtlinien folgen) bestimmt. Das 5.15-5.35-GHz-Band wird in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Rechtlinien folgen). Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter



Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Rechtlinien folgen) bestimmt. Das 5.15-5.35-GHz-Band wird in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die den einschlägigen EU- und/oder UK-Rechtlinien folgen). Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter

Technische Daten

TV-Übertragung	PAL/BG/DK SE CAM BG/DK
Empfang von Kanälen	VHF (BAND I/II) – UHF (BAND I/II) – HYPERBAND
Digitaler Empfang	Volumentriggertes digitale Fernsehsignals eines Kabel-TV (DVB-T/C) (DVB-T2-kompatibel)
Anzahl der vor eingestellten Kanäle	2 200
Kanalanzige	Bildschirmanzige
Rf-Antennensteigung	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220V-240V AC, 50Hz.
Audio	German-Nicam Stereo
Audio-Ausgangsleistung	2x8
Leistungsaunahme (W)	75W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Abmessungen (mm)	225 x 902 x 570
TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	53/87 x 902 x 517
Bildschirm	40"
Betriebstemperatur und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH1100 - CH140)	< 200 mW

Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhalteigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PayReady durchzuführen, um auf ihre Inhalte


Table of Contents

Picture	31
Subtitles	31
Supported DV Resolution	32
Specification	33
Licenses	33
Disposal Information	34
Accessories included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	5
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	8
Initial Setup Wizard	9
Home Screen	11
Live TV Mode Menu Content	11
Channels	11
TV Options	11
Record	11
Settings	13
Network and Internet	13
Channel	13
Accounts & Sign In	15
Apps	15
Device Preferences	15
Renders and Accessories	19
Channel List	19
Programme Guide	20
Connecting to the Internet	20
Multi Media Player	22
From USB Connection	22
USB Auto Play Feature	24
USB Recording	24
Instant Recording	24
Watching Recorded Programmes	24
Timeshift Recording	24
Disk Format	25
Schedule List	25
CEC	25
Google Cast	25
HDTV System	26
Quick Standby Search	26
Disk Format	26
Software Update	26
Troubleshooting & Tips	27
AV and HDMI Signal Compatibility	27
Supported File Formats for USB Mode	28
Video Decoder	28
Video Encoder	29
Audio	29

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku bei einem



1. Produkte
2. Batterie



Open Source Project at git.tie-advance.org

Informationen zur Entsorgung

(Europäische Union)

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen abgegeben werden.

Indem diese Produkte richtig entsorgt, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu verhindern, die andernfalls durch ungerechtmäßige Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detaillierte Informationen über die Wiederverwendung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Aufstellungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht. (Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

zuziegen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung der Vertriebsrechte dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Safety Information

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

• Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.

• Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.

• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.

• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.

• Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

NOTE: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

A. WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 500 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not upturn the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

• Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning and long inactivity periods (going on holiday)) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

NOTE: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

A. WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 500 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

• The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not upturn the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

• Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

WALL MOUNTING WARNINGS

• Read the instructions before mounting your TV on the wall.

• This product uses accessories supplied with the product which may contain a combination battery. If the coin/button cell battery is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

• Use the specified wall mounting screws and other accessories.

Figure and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

• Always use furniture that can safely support the television set.

• Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

• Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

• Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

• Never place a television set in an unstable location.

• NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

• NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

• NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

• The equipment is only suitable for mounting at heights <2 m.

If the existing television set is going to be retained and rebranded, the same considerations as above should be applied.

Caution, See Operating Instructions. The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable foreseeable conditions of operation.



Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying new features of your TV. Please read the instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features


- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVBT/T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Side AV input for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off function
- Picture off function
- No signal auto power off function
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. It is not supplied with your TV, contact your dealer to purchase the recommended wall mount bracket. Holes and measurements for the wall mount bracket installation:



Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

- Remove the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal from the TV

- Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or unpacking the TV.
- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.
 - Unscrew the screws that fix the pedestal(s).
 - Remove the pedestal.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket located on the rear side of the TV. **Rear side of the TV**



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



Other Connections


⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
HDMI	Connection (back & side)		
SPI/DIF (Coaxial Out) Connection (side)			
Side AV (Audio/Video) Connection (side)			
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
USB Connection (side)			
CI Connection (side)			
LAN	Ethernet Connection (back)		

When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting or the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details on the switching. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have a current value higher than 500mA may damage the TV. When connecting a equipment, insert a HDMI cable between your TV to gain more sufficient immunity against static/cosmic frequency radiation and noise-free transmission of high definition signals. You have to use a high speed standard (High grade) HDMI cable with ferrites.

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-on function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into the standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.
Operation with the Remote Control
Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, see your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

Input Selection
Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.


Changing Channels and Volume
You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Quick Standby Mode
In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is

Remote Control



1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number the text box on the screen
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-: Increases/Decreases the volume level
6. Guide: Displays the electronic programme guide for Live TV channels
7. Directuttons: Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, and displays the subpages from the TV options menu in Live TV mode.
8. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views channel list in Live TV mode)
9. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes telext (in Live TV/Telext mode)
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. Google Play: Launches the Google Play Store application
12. Menu: Displays the main settings menu (on other sources than Android TV Home) displays available setting options such as sound and picture
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Stop: Stops the media being played
15. Record: Records programmes in live TV mode
16. Coloured Buttons: Hold the on-screen instructions for coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
18. Text: Resumes playing the paused media
19. Fast forward: Moves frames forward in media such as movies
20. My Sources: Opens the picture mode setting menu on available sources
21. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Exit: Closes and exits from the main settings menus (on other sources than Android TV Home), closes the Home Screen and switches to last set source, exits from any running application or menu or OSD banner
24. Info: Displays information about on-screen content
25. Source: Shows all available broadcast and content sources it is also used in pairing process of the remote
26. Programme +/-: Increases/decreases channel number in Live TV mode
27. Home: Opens the Home Screen
28. Subtitles: Turns subtitles on and off, opens the subtitle settings menu (where available)

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is secured previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V "size AAA" batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (ensuring correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number the text box on the screen
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-: Increases/Decreases the volume level
6. Guide: Displays the electronic programme guide for Live TV channels
7. Directuttons: Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, and displays the subpages from the TV options menu in Live TV mode.
8. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views channel list in Live TV mode)
9. Back/Return: Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes telext (in Live TV/Telext mode)
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. Google Play: Launches the Google Play Store application
12. Menu: Displays the main settings menu (on other sources than Android TV Home) displays available setting options such as sound and picture
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Stop: Stops the media being played
15. Record: Records programmes in live TV mode
16. Coloured Buttons: Hold the on-screen instructions for coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
18. Text: Resumes playing the paused media
19. Fast forward: Moves frames forward in media such as movies
20. My Sources: Opens the picture mode setting menu on available sources
21. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Exit: Closes and exits from the main settings menus (on other sources than Android TV Home), closes the Home Screen and switches to last set source, exits from any running application or menu or OSD banner
24. Info: Displays information about on-screen content
25. Source: Shows all available broadcast and content sources it is also used in pairing process of the remote
26. Programme +/-: Increases/decreases channel number in Live TV mode
27. Home: Opens the Home Screen
28. Subtitles: Turns subtitles on and off, opens the subtitle settings menu (where available)

If you did not priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the Internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password-protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect to has a hidden SSID(network name).

If you prefer not to connect to the internet at this point, you can skip this step by selecting the **Skip** option. You can connect to the Internet later using the **Network and Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if an internet connection has been established in the previous step.

7. Sign in to Your Google account

If the connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed into a Google account to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you are already signed in to your Google account in the Quick Setup step.

8. Initial Setup

After the region/country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. To do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

9. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depending on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press the **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

10. Quick Setup

Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you didn't priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy, and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy**, and **Play Terms of Service** on the screen. To display the content of an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the website address on

which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

9. Google Services

Select each to learn more about each service such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Location status** option in the **Settings>Device Preferences>Location** menu.

Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. Highlight **Help improve Android** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu.

Services and your privacy

Google Assistant sends services talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at [googleassistant.com](#).

10. Google Assistant

If you have signed in to your Google account in the previous steps, you may also allow sharing your requests with your TV's apps and turn on personal data for Assistant by choosing the related options when prompted. Press **OK** consecutively to proceed. Information on Google services and some features of your TV will be displayed next.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, content or to release locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or **Store**. The **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake up your TV to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Aerial** and **Cable** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Next** and press **OK**. When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below. If you don't want to continue and finish the setup highlight **Next** and press **OK**.

If the **Aerial** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, *analogue channels* may not be searched. Cable

If the **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency (KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate (Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Advanced**, **Quick** or **Full** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Note: If the country selected does not have analogue

broadcasts, *analogue channels* may not be searched. Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts. When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen **OK** to give your consent and proceed. To skip without giving your consent, select **Next**. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu.

The next step will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network and Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet.

The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home Screen. You can also select the **Android TV Home** from the **Inputs** menu to switch to the Home Screen. To open the **Inputs** menu, press the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network and Internet** (will be named as **Connected or Disconnected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multimedia Player** apps will be available alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app to favourites** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the app you want to add and press **OK**. Repeat this procedure for each app. **Highlight Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. To be able to play through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV, to browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For countries in the Home Screen will be organised into several tabs. **Home**, **Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab there will be recommendations for streaming TV programmes and recommendations from streaming apps. In the **Discover** tab, recommendations from all the streaming services will be displayed. In the **Apps** tab, all the apps installed on your TV will be displayed and you can find more from Play Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to open the **Live TV menu** options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the **Home Screen** and the **TV Options** app will be named as **Favourite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel

Open the Channel menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.
Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.
Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.
Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or turn the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/+, Mute and Standby** buttons. These buttons will function normally.
No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signals are detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.
Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours / Hours and 4 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.
Advanced Options

The options of this menu may change and/or appear as greyed out depending on the selected input source.

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Second Audio Language: Set one of the listed language options as a second audio language preference.

Sound Tracks: Set your sound track preference, if any available.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, the **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed every time the TV is turned back on, from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the interaction Channel function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBT services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed. **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off** or **On** or **Mute**. If the **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as a digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If the **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency**, etc.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Blue** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device.

Refer to the **USB Recording** section for more information.

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. Refer to the **USB Recording** section for more information.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to the **Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the **Home Screen** or from the **TV Options** menu in **Live TV** mode.

Network and Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Disconnected** icon on the **Home screen** and press **OK** to access this menu.

WiFi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Selected one and press **OK** to connect to any network. You may be asked to enter a password to connect to the selected network. In case the network is password protected.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSIDs (network name).

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when the WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network. **Wol:** Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. The channels that have already been found can be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference. **Home Store Type:** Set your store type preference. **avourite Network Select:** Select your favourite network. **Network Selection:** Set your scan type preference. **One network** will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/–** buttons

on the remote. Highlight the desired channel on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edits channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Nework Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button to go to the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cance** and press **OK** to cancel.

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system in that a recognisable channel broadcasts in accordance with the initial number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference. This menu option will be active, if more than one networks are available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via a **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edits channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Nework Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cance** and press **OK** to cancel.

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system in that a recognisable channel broadcasts in accordance with the initial number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your store type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference. This menu option will be active, if more than one networks are available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via a **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edits channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Nework Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cance** and press **OK** to cancel.

sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Recent opened apps: Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app open or force to stop the running of the app. Uninstall a downloaded app. See the permissions and turn them off/on, turn on/off the notifications, clear data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see to see the details.

Changing the storage location of an app. If you want to move and press **OK** to move your USB storage device to another port. If the device is not connected, you can use the **USB** slot to extend the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage used** option and press **OK**. If the selected app is convenient for you, you can move the app to your USB storage device as option for this app. If you want to move the app to another port, highlight that option and press **OK** to move the app.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selected and operator related settings.

Auto Channel Update: Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message:

Turn the channel update message function on or off.

Parental Controls

To enter this menu you should be entered first. Use **PIN** that you chose the PIN after the initial setup process. If you have chosen the PIN after the initial setup, use **Initial setup** and **Enter PIN** to enter the initial setup. If you didn't set a PIN, you can use the default PIN. The default PIN is 1234. Some users may not be able to store or copy any device configuration during the initial setup. The related options of this menu may not be available or copied correctly if the channel list is not compiled and no channels are installed.

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN OK to select/unselect. Should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, age limits, and block unrated programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input OK to select/unselect that will be entered later.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences

Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions:

The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permission for the apps from within these categories.

Special app access:

Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display

system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display leans information, manage advertising, display your advertising ID, reset and turn on/off the personalised advertising based on your interests.

Factory Reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory** **reset** and press **OK**. Information on this operation will be displayed, select **Factory** **reset** to proceed with resetting. Further information will be displayed, select **Do everything to factory reset the TV**. The TV will switch off and the initial setup will start.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, the default PIN is 1234. You can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Network (ESN): Displays your ESN number. This number is a unique ID number for Netix, created especially to identify your TV.

TV Life Time: Your TV's lifetime information is displayed.

Date & Time: Set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set **corresponding to your environment** and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date and time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to the screen, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.
Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.
Inputs: Show or hide an input terminal, change the name of an input terminal, and configure the options

for HDMI CEC (Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently selected source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable. **Auto Sleep:** Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. **Never** as Never to disable.

Picture

The changes made in this menu will be applied to the current picture mode. You can use the **Reset to Default** option to reset all options to their factory default settings.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**.

Some of the picture settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off** **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values

is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction clears up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Max Vivid: Manipulates contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast perception. It makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

Gain Tone: Adjusts the skin tone brightness. Set your preference as **Low**, **Medium**, **High** to enable. Set as **Off** to disable.

DI Film Mode: It is the function for 3D or 2D cadence detection. For 2D film content and improves the side effects (like interlacing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

ALLM: ALLM (Auto Low Latency Mode) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on playback content. Highlight this option and press **OK** to turn the ALLM function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be addressed according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-255) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item is not set as HDMI.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to eye problems over time. To reduce the effect of blue light set your preference as **Low**, **Middle**, or **High**. Set as **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as **On** colours are set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function on or off dynamically, according to source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in different deep levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Notes: Depending on the currently selected input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music**, **Game** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers. **Headphone:** Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary. **Pane and Fade:** Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast. **Audio for the Visually Impaired:** Set the audio for visually impaired. Options will be available on the selected broadcast.

Pader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (Main) and audio commentary (AD).

Restart: A confirmation message will be displayed, select Restart to proceed with restarting. The TV will switch off first. Select Cancel to exit.

Remotes and Accessories

Store Mode: Highlight Store mode and press OK. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight Continue and press OK if you want to proceed. Then highlight On and press OK to deactivate and press OK. In store mode TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, the **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight On and press OK to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select what apps to include in search results, activate safe search filter, and view open source licences.

Chromecast & Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight Let others control your cast media and press OK. Always, While Casting and Never options will be available. You can display open source licences and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as Never to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, set the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send personal data (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, biocloudserver version, the source and brand of the TV and connection type) from your device to a server located in Ireland. This data is collected and stored to ensure your device operates properly.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept,

Google account, so you can browse personalised recommendations for that account in the **Discover** tab on the Home Screen. After signing in, using the related options in this menu, you can view your account activity controls and permissions, customise services and define content preferences to get better recommendations.

Store Mode: Highlight Store mode and press OK. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight Continue and press OK if you want to proceed. Then highlight On and press OK to deactivate and press OK. In store mode TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, the **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight On and press OK to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select what apps to include in search results, activate safe search filter, and view open source licences.

Chromecast & Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight Let others control your cast media and press OK. Always, While Casting and Never options will be available. You can display open source licences and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as Never to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, set the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send personal data (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, biocloudserver version, the source and brand of the TV and connection type) from your device to a server located in Ireland. This data is collected and stored to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure Audio Type, Visually Impaired, Captions, Text to Speech settings and turn High-contrast Text on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Set the **Audio Type** as Audio Description to enable this option. Digital TV dio Description to enable this option. Digital TV

Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 or Dolby audio processing is enabled. This effect only applies to TV loudspeaker output.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press OK. There will also be options for ejecting and setting up the connected USB storage devices as device storage. **Eject:** To keep your content safe, eject your USB storage device before you unplug it from your TV.

Delete and format as device storage: You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the one-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

Delete and format as removable storage: If you did priority to make your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with the formatting, you may consider backing up the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up apps** option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

You can also go to the **Notifications** section on the Home Screen after connecting your USB device to your TV to see the available options. Highlight the function-related to your connected USB device and press OK.

Browse: Opens the Storage menu. **Set up as device storage:** Has the same functionality as the **Disk and format as device storage** option described above.

Elect: Same as described above. **Home Screen:** Customise your Home Screen. Select channels which will be displayed on the Home Screen, enable/disable video and audio previews. Organise apps and games, change their order or get more of them. Delete open source licences.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound fees and falls. Turn this feature on/off by pressing OK.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound postprocessing options for speech-based dialogue enhancement. **Off, Low, Medium and High** options will be available. Set according to your preference.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs and this menu will contain additional options to customise the content of these tabs. Highlight **Set up** and press OK to sign in to a

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto, Bypass, Dolby Digital Plus and Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press OK to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sound volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing OK.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio. Press OK to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press OK to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press OK to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. Turn the **Dolby Audio Processing** option off if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option if sound option is turned on. Highlight the **Sound Mode** option to available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press OK to see the preset sound modes. **Game, Movie, Music, News, Stadium, Smart and User** options will be available. Highlight the option you prefer and press OK to set. Some options may not be available if this option is not turned on.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on, highlight the **Sound Mode** option to available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press OK to see the preset sound modes. **Game, Movie, Music, News, Stadium, Smart and User** options will be available. Highlight the option you prefer and press OK to set. Some options may not be available if this option is not set to user.

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in live TV mode. You can press the left directional button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Green** button to display the **Channel Operation** options. Available options are **Sort** and **Find**. The **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK**. The channels will be sorted according to your selection. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the **Keyboard** and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Yellow** button. The **Select Favorites** option will be displayed. You can select among the **All channels** option to see all installed channels in the channel list, **Selected list**, **For selection** or, **Selected Type** options. If any option except **All channels** is selected in the **Selected Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme ←→ buttons** on the remote.

Editing the Channels and the Channel List
You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings>Channel>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the **Home Screen** or from the **TV Options** menu in **Live TV** mode.

Note: The options **Channel Swap**, **Channel Move**, **Edit** and **Delete** may not be available and/or appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN setting** in the **Settings>Channel>Channels** menu, as it prevents the channel ordering. This option might be set to **On by default** depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists
You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the **Lists** you want the channel to be added and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the lists you want the channel to be removed and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

Connecting to the Internet
You can access the internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Yellow** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list, press the **Green** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list, press the **Green** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in **Live TV** mode. To switch to **Live TV** mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the **Home Screen** and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the **Home Screen** and the row with this app will be named as **avourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** direction buttons or **programme ←→ buttons** to switch to previous/next channel on the list and **Right** Left directional buttons to search a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief details about it will be displayed on the screen.

Press the **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press the **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day, and next day. The functions will be assigned to the four buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Raminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in **Live TV** mode.

Wireless Connection
A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.


the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network and Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Disconnected** icon on the **Home** screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network and Internet** section under the title of **Settings**.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV.

The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network and Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.


1. Broadband ISP connection



2. LAN input on the rear side of the TV

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.



3. LAN input on the rear side of the TV


1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection
A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.

Highlight the **Wi-Fi** option in the **Network and Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network and Internet** section under the title of **Settings**.




1. Broadband ISP connection



2. LAN input on the rear side of the TV

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

Some networks may have an authorisation system that requires a second login as such in a work environment. In this case, after connecting to the wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to WiFi network** notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.



A. Wireless-N router (IEEE 802.11abgn/ac)

With simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of those products, the radio wave conditions, the line traffic and also the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & a/r type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems connected with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. If an Ethernet connection of the wireless LAN speed is unusable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)**, and press the **OK** button to launch. If this app is not available, highlight **Add App to favourites** option (only sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the **Multi Media Player (MMP)** app and press **OK**. For some countries, the **Multi Media Player** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Select the media type on the main mediaplayer screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste, and delete the medias files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So, only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo** and press **OK**. If you select **One Photo mode** option and press **OK** the image that you set as photo frame image earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you selected the USB storage device option the first file in **Recursive Parser** mode will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo frame image is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by pressing the **Blue** button. List View and Grid View modes are available. While browsing for the video, photo and text files a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen. If the browse mode is set to List View, you can also use **Programme +/ -** buttons to jump directly to the first and last folder or file if the view style is set to Grid View.

You can also enable or disable the **USB Auto Play** feature by pressing the **Yellow** button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device automatically. Refer to the **USB Auto Play Feature** section for more information.

is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the **OK** button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. You can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** option is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture** off option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Repeat: One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back if displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the point where it was stopped the next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 disk/formating. NTFS is not supported. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4GB are not supported. You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs (if multiple inputs are available) on the TV.

On the main media player screen, select the desired media type. On the next screen, highlight the media file and press the **OK** button. From the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions. **Note:** *Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be recording files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.*

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content installed on a removable device automatically. It uses the Multi Media Player application. The media content types have different priorities in order to be played. The reducing priority order is: Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in the root directory of the photo content device, the Multi Media Player will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If not, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Player app. Launch the application on the Home screen and press the **Yellow** button on the remote to enable or disable this feature. If the feature is enabled, while the USB device is already connected, unplug the device and then plug it back in to activate the feature.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device

If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To record duration programmes such as movies, it is recommended to use USB hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are saved on the connected USB storage device. If desired, you can store copied

recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync recording, occur during the timeshifting. Radio record is supported.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format using the **Format** option in the **Record/Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be fixed to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

Press the **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format **Channel Name_Date_(Year/Month/Day)_Programme Name**.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature the **Time Shift Mode** option in the **Record/Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press the **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press the **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto or Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup related option in the menu should be switched on.

is complete, the Disk Setup Result will be displayed. Press the **OK** button to exit.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

HDMI Control

To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.
- Switch down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI control option** is switched on.
- Highlight the **HDMI control option** and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

Note: ARC is supported only via the **HDMI2** input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology, you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast** screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the

To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu in the **Home Screen**.
- Select **CEC** section. Check if the **HDMI control option** is switched on.
- Highlight the **HDMI control option** and press **OK** to switch on or off.

Record

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format using the **Format** option in the **Record/Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be fixed to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press the **Yellow** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the list.

If you choose to edit or delete a timer, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press the **Red** button to edit. After you edited the timer press the **Green** button to save changes. Highlight the timer of your choice and press the **Blue** button to delete. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A dialogue will be displayed in the time intervals of two timer's overlap. You can not set more than one timer for the same time interval. To replace the old timer with the new one, highlight **Yes** and press **OK**. Press **Exit** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the **CEC** related option in the menu should be switched on.

Home screen. Device name will be one of the shown options. You can also change the name of your TV. Highlight Device name and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

- On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
- Tap on 'Device Connectivity'
- Tap on the 'Easy projection and enable Wireless projection'. Available devices will be listed
- Select the TV you would like to cast to

Or

- Slide down the notification panel
- Tap on 'Wireless projection'
- Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, DailyMotion, Netflix, you can cast your app to your TV.

On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed.

Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

- On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast

- Tap the Google Cast icon

- Select the TV you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV.

The menu options and settings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to Google's manual for latest information on Google Cast function.

cation on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a telext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for platforms. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **Play/pause**, **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **TV Options > Advanced Options > HbbTV Settings menu in Live TV mode**.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Set-times**-Channel menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched off quickly and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated at the next power on, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings**>**Device Preferences**>**About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug for two minutes then plug it back in.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video on demand, electronic programme guide, interactive advertising, personal viewing, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV applica-

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.
- **Input sources - can not be selected**
 - Make sure that the device is connected to the TV.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.
 - Make sure that the right input source is not hidden from the inputs menu.
- **AV and HDMI Signal Compatibility**

Source	Supported Signals
PAL	
SECAM	
NTSC4.43	
NTSC3.58	
HDMI	480i 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Picture						
Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note	
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4a)		
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Up to 5.1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4a)		
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), MP4 (.mp4, .m4a), 3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4a), AVI (.avi, .m4v), ASF (.asf), MP4 (.mp4, .m4a), AVI (.avi)	Supports stereo decoding only	
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 transport stream (.ts, .tp), VOB (.mpg, .mpeg), MP4 (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4v), OGM (.ogm), DTS (.dts)		
Subtitle						
Internal		File Extension		Container	Subtitle Codec	
DTS LBR	24kHz ~ 22kHz, 44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp)	TS	DVB Subtitle TeleText CCE(AOB) PGS
DTS XL	Up to 96kHz	Up to 6	Up to 6.23Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp), 3GP (.3gp, .3gpz)		
DTS Master Audio	Up to 48kHz	Up to 6	Up to 24.53Mbps	MP4 transport stream (.ts, .tp), 3GP (.3gp, .3gpz), MP4 transport stream (.ts, .tp), only decode DTS core	MP4	VobSub PGS TXG
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4v), MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 transport stream (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v), WMV (.wmv), VOB (.mpg, .mpeg), OGGM (.oggm), AC3 (.ac3), FLV (.flv)	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS
External						
IMA ADPCM MS-ADPCM		File Extension		Subtitle Parser	Remark	
G711/Alaw-Jaw	8kHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGGM (.oggm), FLV (.flv)	srt	SubRip
LBR (cock)	8kHz ~ 11.025kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	64Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	.ass / ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha
FLAC	8kHz ~ 96kHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	.smi	SAMI
OPIUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	64Kbps ~ 512Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)	.sub	MicroDVD SubDiv (VobSub)
AC4	44.1kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	Up to 16Mbps (v.1.x)	MP4 transport stream (.ts, .tp), 3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4v), AC4 (.ac4)	.txt	TMP4Player
Fraunhofer MP-G-H TV Audio System	32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz	Up to 16	~1.2Mbps Channels Output	3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4a)		
AMR-NB	8kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4a)		
AMR-WB	16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GP (.3gp, .3gpz), MP4 (.mp4, .m4a)		

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x				x	
800x600	x	x			x	
1024x768	x		x	x	x	
1280x768	x			x		
1280x960	x					
1366x768	x					
1366x960						
1280x1024	x		x	x		
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specification

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



©2010 HDMI Thread Group. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady protected content and/or WMDRM protected content. If the content usage fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you receive an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'C1 Plus' Logo is a trademark of C1 Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.



©2010 HIE Systems Ltd. All Rights Reserved.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recycling and disposal in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU. By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: This sign below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

Table des matières

Sous-titre	35
Spécifications	37
Licences	37
Informations de la disposition	38
Consignes de sécurité	2
Introduction	4
Accessoires inclus	4
Fonctions	4
Installation du support & Fixation murale	4
Branchement de l'antenne	5
Utilisez souffler/s lens de téléviseur	7
Commande et fonctionnement du téléviseur	7
Télécommande	8
Assistant de configuration initiale	9
Écran d'accueil	11
Contenu du menu de mode TV en Direct	12
Chaines	12
Options TV	12
Enregistrement	13
Réseau et Internet	14
Chaîne	14
Complex et Connexion	16
Applications	16
Préférences de l'Appareil	17
Télécommandes et accessoires	22
Liste des chaînes	22
Guide de programme	23
Connexion à Internet	23
Lecteur Multimédia	24
A. partir d'une connexion USB	27
Fonction AutoPlay d'un disque USB	27
Enregistrement USB	27
Enregistrement instantané	28
Regarder les programmes enregistrés	28
Enregistrement du décalage temporel	28
Format de Disque	28
Liste de programme	28
CEC	28
Google Cast	29
Système HbbTV	30
Mise à Jour du Logiciel	30
Dépannage et astuces	30
Compatibilité des signaux AV et HDMI	31
Format de fichiers pris en charge pour le mode USB	32
Décodeur Vidéo	32
Encodeur Vidéo	33
"Audio"	33
Image	35

Consignes de sécurité



ATTENTION :
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE :
NE JAMAIS
OUVREZ PAS !

ATTENTION POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE) DES PIÈCES INTERNES EST CONSERVÉ L'ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester connectée à la prise de courant.

Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces incandescentes.

Pour éviter des risques de surchauffe, tenez les sacs plastiques sous la partie de la tête, enfants et animaux domestiques.

Fiez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

N'meznez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Une pression excessive sur le son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quelqu'un, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

IMPORTANT - Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

A **AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux des nappes de table, des rideaux, etc.

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon flexible d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la partie fine et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le

cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus du téléviseur de l'appareil).

• N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le pas à des flammes nues telles que les bougies allumées au dessus ou à proximité du téléviseur.

• Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

• Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces incandescentes.

Pour éviter des risques de surchauffe, tenez les sacs plastiques sous la partie de la tête, enfants et animaux domestiques.

Fiez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

N'meznez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT : N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

Une pression excessive sur le son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quelqu'un, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

IMPORTANT - Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

A **AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux des nappes de table, des rideaux, etc.

Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon flexible d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la partie fine et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le

sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Terminal Sous Tension Dangereux : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

• L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur < 2m.

Si le téléviseur est alors doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Mise en Garde, Voir Instructions : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie non remplaçables pour l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT : Ne gardez pas la tête. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou ses accessoires, fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures mais aussi le décès. Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le comportement à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées dans l'œsophage, contactez immédiatement un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreux blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

• TOUJOURS utilisez les amarres ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

• TOUJOURS utilisez des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

• TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS informez les enfants des dangers de laisser sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

• Accrochez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.

• Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

• Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque)

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation secteur ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances poser un risque d'incident. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanisé).

• Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

• Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local. Il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• Installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Symboles sur le produit
 Attention Risque de choc électrique Entretien

Blessures graves ou risque de mort
 Risque d'électrocution Entretien

Risque d'entretien important
 Composant d'entretien important

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Système d'exploitation Android™
- Pilotes : 2 x AAA
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- Système d'exploitation Android™
- Google Cast
- Recherche vocale (facultatif)
- TV numérique / par câble entièrement intégrée (DB-F-T2/C)
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Entrées latérales AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD/PVR, les jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Télécritique
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- Minuteur de mise en veille
- Minuterie Marche / Arrêt
- Désactiver la minuterie
- Fonction de coupure de l'image
- Pas d'arrêt automatique du signal :
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 a/b/g/n/ac Support WLAN intégré
- Hdmi-TV

- Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)**
- Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantie une
- meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre le meilleur taux de recherche pour les cinématiques, en prélevant les zones éclairées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché des entrées HDMI, USB et des émissions DVBS-S. Lorsque la source d'émission est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, appuyez sur le bouton Menu et défilez l'option **HDMI EDID Version** dans le menu Options **TV>Paramètres>Préférences de l'appareil>Entrées comme EDID 2.1 ou Auto EDID** afin de regarder le contenu HDR/HLG, si le contenu HDR/HLG est réglé par une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 1.4a.

Installation du support & Fixation murale

Montage/Retrait du socle

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez-le(s) sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couvercle, etc.). Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.

• N'enlez pas le panneau de l'écran.

• Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Montage du socle

1. Installez le(s) socle(s) sur le modèle de montage à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) socle(s) soient correctement fixés.

Retrait du socle du téléviseur


- Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remplacement du téléviseur.
- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le piedestal dépasser du bord de la surface.

- Dévissez les vis qui fixent le(s) socle(s).
- Retirez le(s) socle(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si il n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.



MESURES DU MONTAGE MURAL VESA			
A	B	C	D
Modèle de trou	W	Tailles des vis	H
Tailles (mm)	100		100
B	C	D	E
Tailles des vis		Longueur (M)	min. (mm)
		fil (Y)	7
			5
			M4
C	D	E	
	Longueur (M)	max. (mm)	
		10	6

Branchements de l'antenne

Connectez l'antenne ou une prise de télévision par câble à **TÉLEVISION ANTENNE (ANT)** qui se trouve à l'arrière du téléviseur.

Série arrière de la TV



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont sous tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Montage du socle

1. Installez le(s) socle(s) sur le modèle de montage à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) socle(s) soient correctement fixés.

Retrait du socle du téléviseur

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remplacement du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le piedestal dépasser du bord de la surface.

Autres Connexions

⚠ Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.


Connектор	Câble/fourni (fournis)	Peripherique
Branchemet HDMI (HDMI & Interaire)		
Connexion SPDIF (Sortie coaxiale)		
AV Intéral		
ÉCOUTEUR	Connexion Casque (câble)	
	Connexion USB(télécommande)	
	Connexion CI (câble)	
LAN	Connexion Ethernet (arrière)	

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur éve concurremment pour fonctionner avec une prise de CA. 50Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.



Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation déachable fourni dans l'entrée extérieure du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur s'allume automatiquement à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre le rayonnement parasite et une transmission sans problème des signaux haute définition. Vous pouvez utiliser un câble HDMI haute vitesse utilisant une qualité supérieure avec des fermettes.

Remarque: La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille
Le téléviseur est en mode veille. L'indicateur LED bleu est allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :
• Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur hors tension
Le téléviseur ne peut pas être mis en mode veille à l'aide du bouton de commande de la télécommande. Pour mettre le téléviseur en mode veille rapide soit :
• Appuyez sur le bouton Veille de la télécommande. Nécessite OK en surveillance et appuyez sur le bouton OK. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension
Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation ou arrêtez.

Mode de veille rapide

Pour mettre le téléviseur en mode veille rapide soit :
• Appuyez de nouveau pour retourner au mode de fonctionnement.

• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour revenir au mode de fonctionnement.

Votre TV continue à fonctionner en mode de veille rapide, car elle vérifie régulièrement les mises à jour.

Ce n'est pas un dysfonctionnement, il répond aux exigences en matière de consommation d'énergie. Afin de minimiser la consommation d'énergie, mettez votre téléviseur en mode veille comme expliqué ci-dessus.

Commande et fonctionnement du téléviseur



Le bouton de commande vous permet de contrôler les fonctions de mise en veille Rapide ou téléviseur.

Remarque: La position du bouton de contrôle veille selon le modèle.

Pour éteindre le téléviseur (Veille Rapide):Appuyez sur le bouton de commande pour mettre le téléviseur en mode veille rapide.

Pour éteindre le téléviseur (Veille):Le téléviseur ne peut pas être mis en mode veille à l'aide du bouton de commande.

Pour allumer le TV :Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Remarque: La menu Réglages TV/direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande
Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu Réglages TV en direct une fois dans Mode TV en direct. Appuyez sur le bouton Accueil pour afficher ou retourner à l'écran d'accueil du téléviseur. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK**, pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, ou définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

Selection d'entrée
Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez successivement sur la touche **Source** de votre télécommande ou utilisez les boutons de direction pour appuyer sur le bouton **OK** jusqu'à ce qu'il affiche la source souhaitée. Ouvrez le menu Entrées sur l'écran d'accès et sélectionnez la source souhaitée dans la liste et appuyez sur **OK**.


Changer les chaines et régler le volume
Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

5. Installation Rapide

Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un écran affiche, dans lequel vous pouvez transférer le réseau WLAN et le Compte Google de votre téléphone Android sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur et de votre téléphone pour terminer le processus. Vous pouvez également sauter cette étape en sélectionnant l'option **Sauter**. Certaines étapes peuvent être ignorées en fonction des réglages suffisamment précis pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > À propos**.

1. Veille : Mise en veille rapide / Mise en veille / Marche
2. Boutons numériques : Change de chaîne dans la zone de texte à l'écran
3. Langue : bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio (le cas échéant, en TV numérique)
4. Mute : Réduit complètement le volume du téléviseur
5. Volume +/- : Augmente/diminue le niveau de volume
6. Geste : Le guide électronique de programme pour les chaînes du mode TV Direct.
7. Boutons de rotation : Permet de naviguer entre les menus ou les options, déplace le focus ou entre les lignes ou colonnes et affiche les options de menu sur TV en direct. Tous les boutons sont disponibles sur la télécommande Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran.
8. OK : Confirme la liste des chaînes (en mode TV en Direct) ou la liste des programmes (en mode Live TV/Replay)
9. Précédent/Retour : Retourne au menu précédent ou au menu des options TV en direct.
10. Ferme : Ferme toutes les fenêtres ouvertes, ferme le télétexte (en mode Live TV/Replay)
11. Netflix : Lance l'application Netflix.
12. Google Play : Lance l'application Google Play Store
13. Rénobinette : Lecture rapide en arrière des médias dans les îlots
14. Arrêt : suspend définitivement la lecture du média en cours.
15. Enregistreur : enregistre les programmes en mode TV en direct
16. Boutons de couleur : suivre les instructions qui suffisent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
17. Pause : Suspends la lecture du média et démarre l'enregistrement programmé en mode TV en direct
18. Lecture : Reprend la lecture du média mis en pause
19. Mode TV en Direct : Ouvre et ferme le télétexte (si disponible en mode TV en Direct)
20. Avance rapide : Permet d'avancer la lecture des médias comme les films
21. Non bouton 1 : Ouvre le menu de réglage du mode Prime Video
22. Non bouton 2 : lance l'application Prime Video
23. Retour : Ferme l'application Prime Video
24. Info : Affiche les informations concernant le contenu sur l'écran
25. Source : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles, et également utilisez-le pour le processus d'ajoutage de la télécommande.
26. Programme 4 : Ajoutez rapidement le nombre de chaînes en mode TV en direct.
27. Accueil : Ouvre l'écran d'accueil
28. Boutons : Active l'affichage des sous-titres, ou le remplacement des paramètres des sous-titres (les deux échangent)

Télécommande



Assistant de configuration initiale

Remarque : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever le processus d'activation. Utilisez les boutons de direction et le bouton OK de la télécommande pour sélectionner, confirmer et poursuivre.

Lors de la première mise en marche, un écran de bienvenue s'affiche. Sélectionnez les instructions qui suivent et appuyez sur OK. Suivez les instructions à partir de l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > À propos**.

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil ou du menu des options TV en direct.

1. Message d'accueil et sélection de la langue

Le message « Bienvenue » s'affiche avec les options de sélection de la langue affichées à l'écran. Sélectionnez la langue désirée dans la liste et appuyez sur OK pour continuer.

2. Région/Pays

Dans l'étape suivante, sélectionnez votre région ou votre pays dans la liste et appuyez sur OK pour confirmer.

3. Configuration initiale

Après la sélection de la région/pays, vous pouvez démarrer l'assistant de configuration initiale. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Vous ne pourrez pas revenir en arrière dans les étapes suivantes qui peuvent être modifiées et/ou ignorées.

4. Rétroéclairage d'accessoires

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du commandant des piles, sur laquelle la télécommande (ou l'accès peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà fissé. Retirez ensuite le couvercle du commandant des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+/-) correspondent (respectez la polarité). Ne les mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

5. Installation Rapide

Appuyez sur le bouton **Velle** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le dialogue de mise hors tension s'affiche à l'écran. Mettez OK en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton et relâchez pour faire basculer le téléviseur en mode Veille rapide ou pour basculer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille rapide ou en mode Veille.

Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du commandant des piles, sur laquelle la télécommande (ou l'accès peut être dans un sac séparé).

Retirez la vis, si le couvercle est déjà fissé. Retirez ensuite le couvercle du commandant des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+/-) correspondent (respectez la polarité). Ne les mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

Bouton Velle

Appuyez sur le bouton **Velle** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le dialogue de mise hors tension s'affiche à l'écran. Mettez OK en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton et relâchez pour faire basculer le téléviseur en mode Veille rapide ou pour basculer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille rapide ou en mode Veille.

Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un écran affiche, dans lequel vous pouvez transférer le réseau WLAN et le Compte Google de votre téléphone Android sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur et de votre téléphone pour terminer le processus. Vous pouvez également sauter cette étape en sélectionnant l'option **Sauter**. Certaines étapes peuvent être ignorées en fonction des réglages effectués à cette étape.

Si vous avez déjà connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un message indiquant que vous êtes connecté à l'écran. Vous pouvez choisir de continuer avec la connexion actuelle ou de changer le réseau. Mettez en surbrillance **Modifier réseau** et appuyez sur OK si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil au lieu d'une connexion filaire.

votre consentement et continuer. Pour passer sans donner votre consentement, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Ensuite la recherche des chaines avec le tuner sélectionné est terminée, l'assistant/d'assistant vous souhaite à cette étape. Si vous souhaitez poursuivre la recherche de chaînes avec un autre tuner, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas continuer et terminer la configuration, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Écran d'accueil

Pour profiter des avantages de votre téléviseur Android, votre téléviseur doit être connecté à internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique passant par une connexion Internet à haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur à un routeur sans fil ou via un modem/routeur. Consultez le **Réseau & Internet**, précisément les sections **Connexion à Internet** pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à internet.

Le Menu d'accueil constitue le centre de votre téléviseur. Toute application peut être démarre à partir du Menu d'accueil, passer à une chaîne TV, regarder un film ou ouvrir un périphérique connecté. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Vous pouvez également dans le menu Entrées pour passer à l'écran d'accueil. Pour ouvrir le menu Entrées, appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande ou appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande lorsque le téléviseur est en mode TV en direct. Mettez en surveillance l'option **Source** dans le menu des options TV, puis appuyez sur **OK**. En fonction de la configuration de votre téléviseur et du pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu d'accueil pourrait présenter des éléments différents.

Si l'option **Antenne** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques sur câble et analogiques. Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles s'affichent sur l'écran. **Sélectionnez l'opérateur**. Dans le cas contraire, cette étape est ignorée. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** sur le bouton de direction Droit pour continuer. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour continuer la recherche et sélectionnez **Ignorer la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche. Si une des options de recherche de chaînes numériques est sélectionnée, un écran de configuration s'affiche ensuite. Les options **Mode Recherche**, **Fréquence (kHz)**, **Modulation**, **Débit de symboles (kSym/s)**, **ID de réseau** peuvent être réglées. Pour effectuer une recherche complète, réglez le **Mode Recherche** sur **Avancé**, **Rapide** ou **Complet** les cas échéant. Selon l'opérateur sélectionné et/ou les paramètres de recherche, certaines options peuvent être disponibles.

Remarque : Si le pays sélectionné n'a pas de démises en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Une fois le réglage des options disponibles terminé, appuyez sur le bouton de direction **Droit** pour continuer. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Terminé » s'affiche. Appuyez sur **OK** pour déplacer la mise au point sur l'option **dirière** ou pour appuyez sur **OK** pour continuer.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, les paramètres **Notifications**, **Entrées**, **Réseaux** et **Internet** (nommées **Connexion** ou **Déconnecté** en

souhaiterez pas effectuer la recherche du syntoniseur, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Lorsque la recherche des chaines avec le tuner sélectionné est terminée, l'assistant/d'assistant vous souhaite à cette étape. Si vous souhaitez poursuivre la recherche de chaînes avec un autre tuner, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas continuer et terminer la configuration, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Antenne

Si l'option **Antenne** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques terrestres et analogiques. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche ou sélectionnez **[griser] la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche.

Remarque : Si le pays sélectionné n'a pas démises en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Câble

Si l'option **Câble** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques sur câble et analogiques. Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles s'affichent sur l'écran. **Sélectionnez l'opérateur**. Dans le cas contraire, cette étape est ignorée. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** sur le bouton de direction Droit pour continuer. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour continuer la recherche et sélectionnez **Ignorer la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche. Si une des options de recherche de chaînes numériques est sélectionnée, un écran de configuration s'affiche ensuite. Les options **Mode Recherche**, **Fréquence (kHz)**, **Modulation**, **Débit de symboles (kSym/s)**, **ID de réseau** peuvent être réglées. Pour effectuer une recherche complète, réglez le **Mode Recherche** sur **Avancé**, **Rapide** ou **Complet** les cas échéant. Selon l'opérateur sélectionné et/ou les paramètres de recherche, certaines options peuvent être disponibles.

Remarque : Si le pays sélectionné n'a pas de démises en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Une fois le réglage des options disponibles terminé, appuyez sur le bouton de direction **Droit** pour continuer. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Terminé » s'affiche. Appuyez sur **OK** pour déplacer la mise au point sur l'option **dirière** ou pour appuyez sur **OK** pour continuer.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, les paramètres **Notifications**, **Entrées**, **Réseaux** et **Internet** (nommées **Connexion** ou **Déconnecté** en

L'Assistant Google envoie un code unique aux services auxquels vous partez. De cette façon, les services peuvent se souvenir des éléments, tels que vos numéros de téléphone et votre mot de passe ou créer un nouveau compte.

Si vous souhaitez pas vous connecter à votre compte Google à ce stade, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant l'option **Ignorer**.

2. Conditions d'utilisation

L'écran Conditions d'utilisation s'affiche ensuite. En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google, les Règles de Confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google Play. Sélectionnez **Accepter** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. Vous pouvez également consulter les **Conditions d'utilisation**, la **Politique de Confidentialité** et les **Conditions d'utilisation** de sur cet écran. Pour afficher le contenu, une connexion Internet est nécessaire. Un message sera affiché, mentionnant l'adresse e-mail et le site Web sur lequel ces informations peuvent également être consultées, au cas où il faudra à Internet ne serait pas disponible.

Services Google

Sélectionnez chaque service pour en savoir plus, par exemple pour savoir comment l'activer ou le désactiver entièrement. Les données seront utilisées conformément aux règles de confidentialité de Google. Mettez en surveillance **Accepter** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection des paramètres de ces services Google.

Utiliser l'emplacement Vous pouvez autoriser ou interdire à Google et aux applications tierces d'utiliser les informations de localisation de votre téléviseur. Mettez en surveillance **Utiliser l'emplacement** et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **État de l'empacement** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'appareil>Emplacement**.

Aider à améliorer Android Envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports de crash et des données d'utilisation depuis votre appareil et vos applications. Mettez en surveillance **Aider à améliorer Android** l'emplacement et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **Paramètres>Préférences de l'appareil>Usage & Diagnostics**.

Services et confidentialité

Ensuite l'écran **Connexion** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google en saisissant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe ou créer un nouveau compte.

Si vous souhaitez pas vous connecter à votre compte Google à ce stade, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant l'option **Ignorer**.

Surveillance **Connexion** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google en saisissant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe ou créer un nouveau compte.

Si vous souhaitez pas vous connecter à votre compte Google à ce stade, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant l'option **Ignorer**.

3. Conditions d'utilisation

L'écran Conditions d'utilisation s'affiche ensuite. En continuant, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google, les Règles de Confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google Play. Sélectionnez **Accepter** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. Vous pouvez également consulter les **Conditions d'utilisation**, la **Politique de Confidentialité** et les **Conditions d'utilisation** de sur cet écran. Pour afficher le contenu, une connexion Internet est nécessaire. Un message sera affiché, mentionnant l'adresse e-mail et le site Web sur lequel ces informations peuvent également être consultées, au cas où il faudra à Internet ne serait pas disponible.

Services Google

Sélectionnez chaque service pour en savoir plus, par exemple pour savoir comment l'activer ou le désactiver entièrement. Les données seront utilisées conformément aux règles de confidentialité de Google. Mettez en surveillance **Accepter** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection des paramètres de ces services Google.

Utiliser l'emplacement Vous pouvez autoriser ou interdire à Google et aux applications tierces d'utiliser les informations de localisation de votre téléviseur. Mettez en surveillance **Utiliser l'emplacement** et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **État de l'empacement** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'appareil>Emplacement**.

Aider à améliorer Android Envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports de crash et des données d'utilisation depuis votre appareil et vos applications. Mettez en surveillance **Aider à améliorer Android** l'emplacement et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées et activer ou désactiver cette fonction. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **Paramètres>Préférences de l'appareil>Usage & Diagnostics**.

Services et confidentialité

Ensuite l'écran **Connexion** et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google en saisissant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe ou créer un nouveau compte.

Si vous souhaitez pas vous connecter à votre compte Google à ce stade, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant l'option **Ignorer**.

fonction de l'état de connexion actuel) et l'**heure** actuelle s'affichent. Vous pouvez configurer vos préférences notamment la **Date** et l'**heure** à l'aide des options du menu **Date & Heure** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'appareil**.

La première ligne sera la ligne des **Apps**. Les applications **Tv en direct** et **Multi Media Player** seront disponibles avec d'autres applications préférées. Mettez en surbrillance l'option **Autour d'une application aux favoris** (signe plus) sur la ligne **Apps** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'application que vous voulez ajouter à l'appuyez sur **OK**. Reprendre cette procédure pour chaque application. Mettez en surbrillance l'option **Live TV** et appuyez sur **OK** ou sur la touche **Quitter** de la télécommande pour passer en mode **Live TV**. Si la source a été précédemment réglée sur une option autre que **Antenne**, **Câble**, **Satellite**, ou **ATV**, appuyez sur la touche **Source** et réglez le menu à l'aide de ces options afin de régler la ligne **TV en direct**. Sélectionnez **Multi Media Player** et appuyez sur **OK** pour parcourir les périphériques USB connectés et trier/échanger le contenu multimédia installé sur le téléviseur. Le son peut être diffusé par les haut-parleurs du téléviseur ou par les systèmes de haut-parleurs connectés au téléviseur. Pour naviguer sur internet, vous aurez besoin d'une application de navigateur Internet. Faites une recherche ou lancez l'application Google Play Store, trouvez un navigateur et téléchargez-le.

Pour certains pays, l'écran d'accueil sera organisé en plusieurs onglets. Les onglets **Accueil**, **Découvrir** et **Apps**, seront disponibles. Vous pouvez faire l'écran d'accueil sur la ligne des touches directionnelles. Chaque onglet aura une ligne de couleur verte en haut. Dans l'onglet **Accueil**, vous trouverez des rangées pour vos applications préférées, les récents programmes de télévision en direct et les recommandations des applications de streaming. Dans l'onglet **Découvrir**, les recommandations des services de streaming suffisent. Sur l'onglet **Apps**, toutes les applications installées sur votre téléviseur s'affichent et vous pouvez en installer d'autres depuis Play Store en utilisant l'option correspondante. Selon la configuration de votre téléviseur et la sélection des options dans la configuration initiale, les onglets de l'écran d'accueil peuvent contenir des éléments différents.

Contenu du menu du mode TV en Direct
Commencez par mettre le téléviseur en mode **TV en direct**, puis appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher les options du menu **TV en direct**. Pour passer en mode **TV**, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit mettre en surbrillance l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps** sur l'écran d'accueil et appuyez sur **OK**.

Dans certains pays, l'application **TV en direct** sera située dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la ligne contenant cette application sera appelée **Apps favorites**.

Chaines

Guide de programme : Ouvrez le guide électronique des programmes. Reportez-vous à la section **Guide du programme** pour obtenir des informations détaillées.
Chaine : Ouvrez le menu **Chaine**. Vous pouvez utiliser les options du menu **Chaine** pour rechercher des chaînes de broadcast. Reportez-vous à la section **Chaine** pour plus d'informations.

Options TV

Source : Affiche la liste des sources d'entrée. Sélectionnez la source désirée et appuyez sur **OK** pour passer à cette source.
Image : Ouvrez le menu **Image**. Reportez-vous à la section **Préférences de l'appareil** pour plus d'informations.
Audio : Ouvrez le menu **Son**. Reportez-vous à la section **Préférences de l'appareil** pour plus d'informations.

Puissance

Minute de mise en veille : Définissez une période d'apaissement lorsque vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur **Désactiver** pour désactiver.
Image éteinte : Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran via les boutons **VOLUME +/-**, **Muet** et **Veille**. Ces boutons fonctionnent normalement.

Pas d'arrêt automatique du signal : Réglez le comportement du téléviseur lorsqu'un aucun signal n'est détecté à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement ou qu'il soit réglé sur **Off** pour être réactivé.

Hauts-fleurs Automatique : Définissez un périodiquement après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Les options **4 Heures**, **6 Heures** et **8 Heures sont disponibles**. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Carte CI : Afficher les options disponibles du menu de votre téléviseur et la sélection des options dans la configuration initiale, les onglets de l'écran d'accueil peuvent contenir des éléments différents.

Options Avancées

Contenu du menu du mode TV en Direct
Commencez par mettre le téléviseur en mode **TV en direct**, puis appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher les options du menu **TV en direct**. Pour passer en mode **TV**, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit mettre en surbrillance l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps** sur l'écran d'accueil et appuyez sur **OK**.

Langue audio : Définissez votre préférence linguistique pour l'audio. Cet élément peut ne pas être disponible en fonction du réglage de la source d'entrée.

Deuxième langue audio

Pistes sonore : Définissez votre préférence de suivi des pistes sonores, si cas échéant.

Blue Mute

Chaine par défaut : Définissez vos préférences de chaîne de démarrage par défaut. Lorsque le **Mode de Selection** est réglé sur **Selection de l'utilisateur**, l'option **Afficher les chaines** devient disponible. Mettez en surbrillance et appuyez sur **OK** pour voir la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur **OK** pour faire une sélection. La chaîne sélectionnée s'affiche à partir de ce que le téléspectateur a remis sous tension à partir d'un mode veille précédent. Si le **Mode de sélection** est réglé sur **Dernier état**, la dernière chaîne regardée s'affiche.

Chaines par défaut : Définissez vos préférences de chaîne de démarrage. Cette fonction n'est utilisable qu'au Royaume-Uni et en Irlande.

Support de HBBT

Chaine d'interaction : Activez ou désactivez la fonction **Chaine d'interaction**. Cette fonction n'est utilisable qu'au Royaume-Uni et en Irlande.

Paramètres de HBBT

Langue : Téletexte digital Définissez la langue utilisée pour les diffusions digitales.

Informations sur le système

Informations sur le système : Affiche des informations système détaillées sur le canal actuel, telles que le **Niveau du Signal**, la **Qualité du Signal**, la **Fréquence**, etc.

Enregistrement

Liste d'enregistrement : Les enregistrements seront affichés si sont disponibles. Mettez en surbrillance pour sélectionner de votre choix et appuyez sur le bouton **Jaune** pour le supprimer ou appuyez sur le bouton **Blanc** pour afficher des informations détaillées. Vous pouvez utiliser les boutons **Rouge** et **Vert** pour faire défiler la page vers le haut et vers le bas.

Informations sur l'appareil

Stockage des cookies : Activez ou désactivez la fonction **Stockage des cookies**. Si les sont réglés sur **Activé**, les cookies seront stockés dans la mémoire permanente du téléviseur.

Bloquer le suivit des sites

Activez ou désactivez la fonction Bloquer les sites de suivit.

ID de l'appareil

Activez ou désactivez la fonction ID de l'appareil.

Rajouter le décalage horaire

Marquez le temps de stockage USB sélectionné ou le périphérique de stockage USB.

Réinitialiser l'ID de l'appareil Réinitialisez l'ID de l'appareil pour les services HBBT. Le dialogue de confirmation s'affichera. Appuyez sur **OK** pour continuer. **Retour** pour annuler.

Sous-titre

Sous-titre analogique : Réglez cette option pour **Désactiver**, **Activer** ou **Mute**. Si l'option **Mute** est sélectionnée, le sous-titre analogique sera affiché à l'écran et les haut-parleurs seront désactivés simultanément.

Sous-titre numérique

Sous-titre de sous-titres : Définissez votre préférence de suivi des sous-titres, le cas échéant. Définissez la langue des sous-titres numériques : Définissez l'une des options de langue listée comme première langue de sous-titre préférée.

Deuxième langue des sous-titres numériques : Définissez l'une des options de langue listée comme deuxième langue de sous-titre préférée.

Type de Sous-Titre

Langue : Téletexte digital Définissez la langue utilisée pour les diffusions digitales.

Langue de la page de décodage

Langue de la page de décodage : Définissez la langue de la page de décodage pour l'affichage télexite.

Information sur le système

Informations sur le système : Affiche des informations système détaillées sur le canal actuel, telles que le **Niveau du Signal**, la **Qualité du Signal**, la **Fréquence**, etc.

Enregistrement

Liste d'enregistrement : Les enregistrements seront affichés si sont disponibles. Mettez en surbrillance pour sélectionner de votre choix et appuyez sur le bouton **Jaune** pour le supprimer ou appuyez sur le bouton **Blanc** pour afficher des informations détaillées. Vous pouvez utiliser les boutons **Rouge** et **Vert** pour faire défiler la page vers le haut et vers le bas.

Informations sur l'appareil

Stockage des cookies : Activez ou désactivez la fonction **Stockage des cookies**. Si les sont réglés sur **Activé**, les cookies seront stockés dans la mémoire permanente du téléviseur.

Bloquer le suivit des sites

Activez ou désactivez la fonction Bloquer les sites de suivit.

ID de l'appareil

Activez ou désactivez la fonction ID de l'appareil.

une partition sur celui-ci pour l'enregistrement par décalage horaire.

Régler PVR : Marquez le périphérique de stockage USB sélectionné ou une partition sur celui-ci pour le PVR.

Format : Formatez le périphérique de stockage USB sélectionné. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Test de Vitesse : Démarrer un test de vitesse pour le périphérique de stockage USB sélectionné. Le résultat du test sera affiché une fois terminé.

Liste des programmations : Ajoutez des rappels ou enregistrez des minutes à l'aide du menu **Liste de Programme**. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Mode de décalage temporel : Activez ou désactivez la fonction de décalage temporel avec décalage le temps. Reportez-vous à la section **Enregistrement USB** pour plus d'informations.

Réglages

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil ou du menu des **options TV** en Mode TV en Direct.

Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Vous pouvez également mettre en surveillance option Connexion/Déconnecté sur l'écran d'accueil et appuyer sur OK pour accéder à ce menu.

Wi-Fi : Activez et désactivez la fonction LAN sans fil (WLAN).

Réseaux disponibles

Une fois la fonction WLAN est activée, les réseaux sans fil disponibles sont répertoriés. Sélectionnez **Voit tout** et appuyez sur OK pour voir tous les réseaux. Sélectionnez l'un d' eux et appuyez sur OK pour vous connecter. Si le réseau est protégé par un mot de passe, vous serez appelés à le saisir pour vous connecter.

Autres options

"Ajouter un réseau" Ajoutez des réseaux avec des SSID masqués (nom du réseau).

Rechercher toujours disponible : Vous pouvez laisser le service de localisation et d'autres applications pour rechercher les réseaux, même lorsque la fonction Wi-Fi est désactivée. Appuyez sur OK pour l'allumer et l'éteindre.

Wow : Activer ou désactiver cette fonction. Cette fonction vous permet d'alumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau sans fil.

Ethernet

Connexion/Non connecté : Affiche l'état de la connexion Internet via les adresses Ethernet, IP et port.

Paramètres du proxy : Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.

Paramètres IP : Configurez les paramètres IP de votre téléviseur.

Chaine

Le contenu de ce menu peut changer selon la source d'entrée sélectionnée et selon que l'installation des chaînes est terminée ou non.

Chaines

Les options de ce menu peuvent changer et devenir inactives en fonction de la source d'entrée et de la sélection du mode d'installation de la chaîne.

Source d'entrée... Antenne

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes numériques terrestres. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Analysis à jour : Analyse des mises à jour. Les chaînes précédemment ajoutées ne sont pas supprimées, mais les nouvelles chaînes trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF Unique Sélectionnez la Chaîne RF à l'aide des boutons de direction Droite/Gauche. **L'ensemble et la qualité du signal** de la chaîne sélectionnée s'affichent. Appuyez sur OK pour lancer la recherche de la chaîne RF sélectionnée. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaînes.

Mise à jour Manuelle du Service : Lance une mise à jour de service manuellement.

LCN : Définissez votre préférence pour LCN. LCN est le système de numéro de chaîne logique qui sélectonne les émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence pour le type de balayage.

Type de magasin de chaînes : Définissez votre préférence pour le type de magasin.

Selection du Réseau Favori : Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option est activée lorsque plus d'un réseau est disponible. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial.

Sauve de Chaîne : Reliez les chaînes à sauter lorsque vous parcourrez les chaînes à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner.

Annuler la liste des chaînes : Supprime toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez OK et appuyez sur OK pour annuler.

Source d'autre... Câble

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes câblées numériques. Les options d'opération sont similaires à celles de la source d'antenne. Sélectionnez OK et appuyez sur OK. **Les options Mode Recherche,** **Fréquence** et **ID de réseau** peuvent être utilisées. Les options peuvent varier en fonction de l'opérateur et des sélections du **Mode Recherche**.

Reliez la Mode Recherche sur Compteur : si vous ne savez pas comment configurer d'autres options. Sélectionnez **Recherche**, puis appuyez sur OK ou la touche de direction Droite pour lancer la numérisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF unique Sélectionnez la valeur **Fréquence**, **Le Niveau du Signal** et la **Qualité du Signal** de la **Fréquence** sélectionnée si suffisamment de chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes. Sélectionnez **Opération** et appuyez sur OK pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN** à **Off** pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surveillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur OK pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque la deuxième chaîne est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu pour la déplacer à la position de la première chaîne. lorsque la première chaîne est sélectionnée, elle sera déplacée dans la position de la deuxième chaîne.

Logique de déplacement : Sélectionnez **Oui**, lorsque la fermeture de la chaîne que vous voulez déplacer est sélectionnée. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche jaune et saisir le numéro de la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur OK pour la sélectionner. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

LCN Off : Modifiez les chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro du canal sélectionné et affichez les informations relatives au Nom du réseau. Modifiez les chaînes dans la liste de chaînes.

Modification de Chaîne : Modifiez les chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro du canal sélectionné et affichez les informations relatives au Nom du réseau. Modifiez les chaînes dans la liste de chaînes, d'autres options peuvent également être éditées. Appuyez sur OK ou sur la bouton jaune pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton Bleu pour supprimer la chaîne en surveillance.

(r) Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaînes. Vous devrez appeler la touche jaune pour changer le numéro du canal.

Supprimer une chaîne : Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK ou la touche jaune pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton Bleu pour supprimer la ou les chaîne(s) sélectionnée(s). lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez Oui, puis appuyez sur OK pour se

Annuler la liste des chaînes : Supprime toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez OK et appuyez sur OK pour annuler.

Source d'autre... Câble

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes câblées numériques. Les options d'opération sont similaires à celles de la source d'antenne. Sélectionnez OK et appuyez sur OK. **Les options Mode Recherche,** **Fréquence** et **ID de réseau** peuvent être utilisées. Les options peuvent varier en fonction de l'opérateur et des sélections du **Mode Recherche**.

Reliez la Mode Recherche sur Compteur : si vous ne savez pas comment configurer d'autres options. Sélectionnez **Recherche**, puis appuyez sur OK ou la touche de direction Droite pour lancer la numérisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF unique Sélectionnez la valeur **Fréquence**, **Le Niveau du Signal** et la **Qualité du Signal** de la **Fréquence** sélectionnée si suffisamment de chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes. Sélectionnez **Opération** et appuyez sur OK pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN** à **Off** pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surveillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur OK pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque la deuxième chaîne est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu pour la déplacer à la position de la première chaîne. lorsque la première chaîne est sélectionnée, elle sera déplacée dans la position de la deuxième chaîne.

Logique de déplacement : Sélectionnez **Oui**, lorsque la fermeture de la chaîne que vous voulez déplacer est sélectionnée. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour continuer.

LCN Off : Modifiez les positions des deux chaînes sélectionnées dans la liste des chaînes. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner. lorsque la première chaîne est sélectionnée, elle est remplacée par la deuxième chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur la touche jaune et saisir le numéro de la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur OK pour la sélectionner. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence pour le type de balayage.

Type de magasin de chaînes : Définissez votre préférence pour le type de magasin.

Selection du Réseau Favori : Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option est activée lorsque plus d'un réseau est disponible. Cette option peut ne pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial.

Sauve de Chaîne : Reliez les chaînes à sauter lorsque vous parcourrez les chaînes à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner.

(r) Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaînes. Vous devrez appeler la touche jaune pour changer le numéro du canal.

Supprimer une chaîne : Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK ou la touche jaune pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton Bleu pour supprimer la ou les chaîne(s) sélectionnée(s). lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez Oui, puis appuyez sur OK pour se

Rendre sur cette chaîne que vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Off** pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surveillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque vous sélectionnez la deuxième chaîne, vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** et la première chaîne déplacez-la vers la deuxième chaîne. Vous pouvez également déplacer vers la position de cette chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** puis appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche **Jaune** et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettre ensuite en surveillance **OK** et appuyez sur **OK** pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Off** pour activer cette fonction.

Modification de Chaîne : Modifiez des chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro (*) de la chaîne sélectionnée et affichez le **Nom du réseau**. **Type de canal**, la **Fréquence**, la **Modulation** et le **Type de synchronisation** sont tous disponibles dans la liste de chaînes relatives au canal. Selon la chaîne, d'autres options peuvent également être activées. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surveillance. (* La première du canal sera dérivalement être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaînes. Vous devrez peut-être régler l'option **LCN sur Désactivé** pour changer le numéro du canal.)

Supprimer une chaîne : Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur le bouton **Jaune** pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surveillance. La fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Annuler la liste des chaînes : Supprime toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Remarque : Les options peuvent ne pas être disponibles si apparaissent en grisé selon la sélection de l'opérateur et les paramètres relatifs à l'appareil.

Mise à Jour Automatique de la Chaîne

Activer ou désactiver la fonction de mise à jour automatique des chaînes.

Message de Mise à Jour de la Chaîne

Activer ou désactiver la fonction de message de mise à jour de la chaîne.

Contrôle parental

(*) Pour accéder à ce menu, il faut d'abord entrer le code PIN Entrée à code PIN que vous avez défini pendant la première fois.

Applications récemment ouvertes

Vous pouvez afficher les applications récemment ouvertes. Sélectionnez **OK** pour voir toutes les applications installées sur votre téléviseur. Les applications installées sur votre téléviseur. La quantité d'espace de stockage dont ils ont besoin sera également affichée. Vous pouvez voir la version de l'application, ouvrir ou forcer pour arrêter l'exécution de l'application, ou déinstallier une application téléchargée, voire les permissions et les activer/désactiver, activer/désactiver les notifications, effacer les données et le cache etc. Mettez en surveillance l'application en surveillance et appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles.

Restrictions du programme : Verrouillez les programmes en fonction des informations liées à la classification par âge diffusées à l'écran. Vous pouvez activer ou désactiver les restrictions et bloquer les programmes non évalués en utilisant les options de système d'évaluation, des limites drage et déposez les programmes non évalués dans les options de ce menu.

Entrée de Bloquées: Verrouillez l'accès au contenu de source d'émissions sélectionné. Mettez en surveillance l'option d'entrée de sélection et appuyez sur **OK** pour voir les options de sélection/désélection. Pour passer à une source différente bloquée, il faut d'abord entrer le PIN.

Modifier le PIN : Changez le code PIN que vous avez défini pendant la première installation initiale. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Vous devrez d'abord entrer le PIN actuel. L'écran de saisie du nouveau PIN s'affiche. Saisissez deux fois le nouveau PIN pour confirmer.

Licences Open source

Affiche les informations de licence du Logiciel Libre.

Comptes et Connexion

Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour vous connecter à votre compte Google. Les options suivantes seront disponibles si vous êtes connecté à votre compte Google.

Google : Vous pouvez configurer vos préférences de synchronisation de données ou supprimer votre compte enregistré sur le téléviseur. Mettre en surveillance un service synchronisé et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la synchronisation des données. Sélectionnez **Synchroniser** et appuyez sur **OK** pour synchroniser tous les services en même temps.

Ajouter un compte : Ajoutez un nouveau compte aux comptes disponibles en vous y connectant.

Applications

En vous servant des options de ce menu, vous pouvez gérer les applications sur votre téléviseur.

Préférences de l'Appareil

À propos : Vérifiez les mises à jour du système, modifiez le nom de l'appareil, réinitialisez-le. Le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut et réinitialisez les informations système telles que les adresses réseau, numéros de série, versions, etc. Vous pouvez également effacer des informations légales, gérer les publicités, afficher votre identifiant publicitaire, le réinitialiser et activer/désactiver les publications personnalisées en fonction des intérêts.

Réinitialisation aux paramètres d'usine :

Réinitialisez tous les paramètres du téléviseur à leur valeur par défaut. Sélectionnez **Réinitialiser aux paramètres d'usine** et appuyez sur **OK**. Les informations sur cette opération sont suffisantes, sélectionnez **Réinitialisation aux paramètres d'usine** pour procéder à la réinitialisation. D'autres informations s'affichent, sélectionnez **Effacer tout** pour procéder à la réinitialisation du téléviseur aux paramètres d'usine. Le téléviseur a été mis à jour et d'abord, ensuite à la configuration initiale commence. Sélectionnez **Annuler** pour quitter.

Réinitialisation : Vous pouvez être invité à entrer un code PIN pour confirmer la réinitialisation. Entrez le code PIN que vous avez défini pendant la première installation. Si vous n'avez pas défini de code PIN lors de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code PIN par défaut. Le code PIN par défaut est 1234.

Netfix ESN : Affiche votre numéro ESN. Le numéro ESN est un numéro d'identification unique créé par Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléviseur.

Temps du direct du téléviseur : Les informations sur la durée de vie de votre téléviseur s'affichent.

Temps/Horaire : Réglez les options date et heure de votre téléviseur. Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il mette à jour l'heure et la date automatiquement ou le faire à la main. Réglez le temps en fonction de la zone horaire où il est diffusé. Réglez la date en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez cette option en allant sur **Désactiver** si vous souhaitez modifier la date et l'heure manuellement. Ensuite, définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et les options de format d'heure.

Minuterie

Type de temps de mise sous tension : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'allume tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Uniqne** pour activer la minuterie de mise sous tension. Réglez sur **Désactiver** pour la désactiver. Si l'option **Une fois** est active, le téléviseur ne s'allumera qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option **Heure de mise sous tension automatique**. Disponible si le Type d'Heure de Mise Sous Tension est active. Réglez l'heure à laquelle vous désirez que

gamme dynamique élevée. Définir comme **Activé** pour activer.

Contrôle Luma adaptatif : La commande adaptative Luma ajuste les réglages de contraste globalement en fonction de l'histogramme du contenu afin d'offrir une perception plus profonde du noir et un blanc plus lumineux. Réglez votre préférence Contrôle Luma Adaptatif sur **Fiable Moyen Fort**, ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

Réglage du Contraste Local : La commande de contrôle locale offre chaque image en pattes réglées définies et permet d'appliquer un réglage de contraste indépendant pour chaque région. Cet algorithme améliore les détails fins et fournit une meilleure perception du contre-éclairage. Il donne une impression plus grande d'énergie en relevant les zones sombres et claires sans perte de détails. Réglez votre préférence automatique du Contraste Local sur **Fiable Moyen Elevé** ou désactivez-le en la réglant sur **Désactivé**.

Couleur du peau : Réglez la luminosité pour un teint semblable à celui de la peau. Réglez votre préférence sur **Fiable Moyenne** pour désactiver. Rélezez sur **Fiable** pour désactiver.

Mode Di Film : Cette fonction permet la détection de cadence 3:2 ou 2:2 sur un contenu de film de 24 ips et améliore les effets secondaires (ils ont un effet d'enroulement ou de tremblement) causés par ces méthodes de tirage. Réglez votre préférence pour mode Di Film. Mode ou Auto ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**. Cet élément ne sera pas disponible si le mode Jeu ou le mode PC est activé.

Blur Stretch : L'effet humain perçoit les blancs plus froids comme des blancs plus brillants. La fonction d'Entremêlement va équilibrer la balance des Blancs des niveaux de gris mis à une température de couleur plus froide. Activez ou désactivez la fonction **Blur Stretch**.

Mode Jeu : Le mode Jeu est le mode qui réduit certains des algorithmes de traitement d'image pour suivre le rythme des jeux vidéo qui ont une cadence d'images rapide. Activez ou désactivez la fonction **Mode Jeu**.

ALLM : La fonction ALLM (Mode de Lance Fiable Automatique) permet au téléviseur d'activer ou désactiver les paramètres de latence fiable en fonction du contenu de la lecture. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver cette fonction.

Style de son : Pour faciliter le réglage du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini. Les options Utilisateur, Standard, Vt, Sports, Film, Musique ou Nouvelles seront disponibles. Les paramètres de son seront ajustés en fonction du style de son sélectionné. D'autres options sonores de plage RGB HDMI. Les options Auto, Complet

et Limite seront disponibles. Cet élément ne sera pas disponible si la source d'entrée n'est pas reliée sur HDMI.

Faible lumière bleue : Les écrans d'appareils électroniques émettent une lumière bleue susceptible d'entraîner une fatigue oculaire et, à terme, des problèmes de vue. Pour réduire l'effet de la lumière bleue, réglez vos préférences sur **Faible Faible Moyen Fort**. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Espace chromatique : Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'il est activé, les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur **Auto**, le téléviseur décide d'activer ou de désactiver cette fonction de manière dynamique, en fonction du type de signal source. Lorsqu'il est réglé sur **Désactivé**, la capacité couleur maximale du téléviseur est utilisée par défaut.

Accordure de couleurs : La saturation des couleurs, la taille et la luminosité peuvent être ajustées pour le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, le jaune et le ton charme (tant de la peau) pour avoir une image plus vivante ou plus naturelle. Réglez également les valeurs de teinte, de couleur, de luminosité, de décalage et de gain. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK** pour activer cette fonction.

Correction de la Balance des Blancs en 11 points : La fonction de balance des blancs permet de calibrer la température de couleur du téléviseur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité de l'échelle de gris peut être améliorée visuellement par mesure. Activez manuellement la force des couleurs Rouge, Vert, Bleu et la valeur de Gain. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK** pour activer cette fonction.

Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Rèinitialisez les paramètres vidéo aux valeurs par défaut. Remarque : Selon la source d'entrée actuellement en surbrillance et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver cette option.

Sons du Système : Le son du système est le son joué lors de la navigation ou de la sélection d'un élément sur l'écran de télévision. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver cette fonction.

Style de son : Pour faciliter le réglage prédéfini, les options Utilisateur, Standard, Vt, Sports, Film, Musique ou Nouvelles seront disponibles. Les paramètres de son seront ajustés en fonction du style de son sélectionné. D'autres options sonores de plage RGB HDMI. Les options Auto, Complet

début pour réinitialiser toutes les options à leurs paramètres par défaut.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standard**, **Vf Sport**, **Film** et **Jeu**.

Certains paramètres de l'image seront ajustés en fonction du mode d'image sélectionné.

Rétroéclairage automatique : Définissez votre préférence pour le rétroéclairage automatique. Les options **Désactivé**, **Bas Moyen** et **Eco** seront disponibles. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Rétroéclairage : Réglez manuellement le niveau de rétroéclairage de l'écran. Cet élément ne sera pas disponible si le **Rétroéclairage automatique** n'est pas réglé sur **Désactivé**.

Luminosité : Réglez la valeur de luminosité de l'écran.

Contraste : Réglez la valeur de contraste de l'écran.

Couleur : Ajustez la valeur de saturation des couleurs de l'écran.

TEINTE : Réglez la valeur de teinte de l'écran.

Netteté : Réglez la valeur de netteté des objets affichés à l'écran.

Gamma : Définissez votre préférence gamma. Les options **Foncé**, **Moyen** et **Lumineux** seront disponibles.

Température de couleur : Réglez votre température de couleur pour régler la couleur. Les options **Utilisateur**, **Cool Standard** et **Chaud** seront disponibles. Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs de gain du rouge, du vert et du bleu. Si l'une de ces valeurs est modifiée manuellement, l'option **température de Couleur** devient **Utilisateur**, si elle n'est pas définie comme **Utilisateur**.

Mode d'affichage : Définissez le format de l'image. Sélectionnez l'une des options prédefinies en fonction de vos préférences.

Options video avancées

DNR : La Réduction Dynamique du Bruit (DNR) est le processus de suppression du bruit du signal numérique ou analogique. Réglez votre préférence DNR sur **Fiable Moyen Fort Auto** ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

NPE NR : La Réduction du Bruit MPEG nettoie les bruits de fond. Réglez votre préférence **MPEG NR** sur **Fiable Moyen Fort** ou désactivez-la en la réglant sur **Désactivé**.

Max VrId : Manipule le contraste et la perception des couleurs, convient essentiellement une image à gamme dynamique standard en une image à

voire téléviseur s'allume à partir du mode veille à l'aide des boutons de direction et appuyez **OK** pour enregistrer le nouveau temps défini.

Type de temps d'arrêt : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'éteigne tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Unique** pour arrêter la minuterie de mise hors tension. Réglez sur **Désactivé** pour la désactiver. Si l'option **Une fois** est désactivée, le téléviseur ne s'éteindra qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option **Heure de Mise Hors Tension Automatique**.

Automate : Définissez votre préférence **Inutile**, **Clavier** ou **Prise** pour désactiver.

Heure de Mise Hors Tension Automatique : Disponible si le **Type d'heure de mise hors tension** est activé. Réglez l'heure à laquelle vous désirez que votre téléviseur passe en mode veille à l'aide des boutons de direction et appuyez **OK** pour enregistrer le nouveau temps défini.

Langue : Définissez votre préférence **Inutile**, **Clavier** ou **Prise** pour désactiver.

Entrées : Affiche ou masque un terminal d'entrée, change le nom d'un terminal identique, configure les options de la fonction HDMI CEC (Contrôle Électronique du Consommateur) et affiche la liste des appareils CEC.

Power

Minuterie de mise en veille : Définissez une période après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Image Éteinte : Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran via les boutons **Volume +**, **Muet** ou **Veille**. Ces boutons fonctionnent normalement.

Perd'arêt automatique du signal : Réglez le comportement du téléviseur lorsqu'un aucun signal n'est détecté à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement ou que si il sort régulièrement sur **Off** pour être désactivé.

Veille Automatique : Définissez une période d'inactivité pour laquelle le téléviseur se désactive lorsque vous n'appelez pas une source d'entrée autrement. Définissez un délai à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Les options **4 heures** à **8 heures** sont disponibles.

Image : Réglez sur **Janmais** pour désactiver.

Les modifications effectuées dans ce menu seront appliquées au mode Image actuelle. Vous pouvez utiliser l'option **Réinitialiser aux paramètres par**

peuvent devenir indisponibles en fonction de la sélection.

Balance : Réglez la balance de volume gauche et droite des haut-parleurs et des écouteurs.

Surround : Activez ou désactivez cette fonction de son autour.

Détail de l'égaliseur : Ajustez les valeurs de l'égaliseur en fonction de vos préférences.

Retard des haut-parleurs : Réglez la valeur du retard pour les haut-parleurs.

Sortie numérique : Définissez la préférence de sortie audio numérique, les options **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Digital Plus** et **Dolby Digital**. Sont disponibles. Mettez en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir.

Retard Sortie numérique : Réglez la valeur du retard de la Sortie numérique.

Contrôle du volume automatique : Avec le Réglage Automatique du Volume, vous pouvez régler le niveau pour compenser automatiquement les différences de volume sourdines. Typiquement au début des publicités où lorsque vous changez de chaîne. Activez ou désactivez cette option en appuyant sur **OK**.

Mode Downmix : Définissez votre préférence pour convertir les signaux audio multi-chaines en signaux audio à deux chaînes. Appuyez sur **OK** pour voir les options et régler. Les options **Stéréo** et **Surround** seront disponibles. Mettez en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir.

Traitement Dolby Audio : Avec le Traitement Dolby Audio, vous pouvez améliorer la qualité sonore de votre téléviseur. Appuyez sur **OK** pour voir les options et régler. Certaines autres options sonores peuvent devenir indisponibles et apparaître en grisé selon les réglages effectués ici. Désactivez l'option **Traitement audio Dolby** si vous souhaitez modifier ces paramètres.

Traitement Dolby Audio : Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour activer/ désactiver cette fonction. Certaines options peuvent ne pas être disponibles si cette option n'est pas active.

Mode Son : Si l'option **Traitement Dolby Audio** est activée, l'option **Mode Son** est disponible pour le réglage. Mettez en surveillance l'option **Mode Son** et appuyez sur **OK** pour voir les modifications sonores pré définies. Les options **Jeu**, **Film**, **Musique**, **Actualités**, **Stade**, **Intelligent** et **Utilisateur** seront disponibles. Mettez en surveillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir. Certaines options peuvent ne pas être disponibles si cette option n'est pas définie sur **Utilisateur**.

Niveau de Volume : Vous permet d'équilibrer les niveaux sonores. De cette façon, vous êtes peu affecté par des montées et des chutes sonores anormales. Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur **OK**.

Exhausteur du Dialogue : Cette fonction offre des options post-traitements du son pour familiariser les dialogues à synthèse vocale. Les options **Désactivation**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** seront disponibles. Réglez selon vos préférences.

Remarque : Cette fonction n'a un effet que si le format audio/drivérite est AC-4 ou si l'effet s'applique uniquement à la sorte du haut-parleur du téléviseur.

Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Réinitialise les paramètres de son aux valeurs par défaut.

Stockage : Consultez l'état de l'espace de stockage total du téléviseur et des appareils connectés. Il casse les détails d'identification, de surveillance et pour appuyez sur **OK**. Utilisez également des options pour éjecter et configurer les appareils de stockage USB connectés en tant que périphériques de stockage.

Effectuer et formatez comme espace stockage d'appareil : Vous pouvez utiliser le périphérique de stockage USB connecté pour étendre la capacité de stockage de votre téléviseur. Après avoir fait cela, cet appareil sera utilisable avec l'application de stockage USB, avant de débrancher du téléviseur.

Effacer et formater comme espace stockage de l'appareil : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Effacer et formater comme mémoire stockage amovible : Si vous avez récemment formaté votre périphérique de stockage USB en tant que périphérique de stockage, il ne sera utilisable que avec votre téléviseur. Vous pouvez utiliser cette option pour le formatter à nouveau afin de l'utiliser avec d'autres appareils. Avant de procéder au formatage, vous pouvez envisager de sauvegarder les données de votre appareil sur le stockage interne du téléviseur ou sur un autre périphérique de stockage USB via l'option **Sauvegarder les applications**. Si vous le faites pas, certaines applications, telles que de ne pas fonctionner correctement après le formatage. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Vous pouvez également accéder à la section

Notifications de l'écran d'accueil après avoir connecté votre périphérique USB à votre téléviseur ou vos options **Toujours**, **Tournez** et **Jamais** seront disponibles. Vous pouvez afficher des notifications ou une source et consulter les numéros de version de ses dans la section **A propos**.

Écran de veille : Définissez les options de l'économie d'écran pour votre téléviseur. Vous pouvez choisir l'économie d'écran, régler le délai d'attente de ce dernier.

Economie d'énergie : Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement pour économiser de l'énergie. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Localisation : Vous pouvez autoriser l'utilisation de la connexion sans fil pour estimer l'emplacement, voir les demandes de localisation récentes et autoriser ou restreindre l'utilisation des informations de localisation par les applications listées.

Utilisation et Diagnostics : Envoyez automatiquement les données à Google. Régulez selon vos préférences.

Utilisation et diagnostic du Fabricant : Si vous acceptez, votez le téléviseur envers des données personnelles (tel que l'adresse MAC, le pays, la langue, les versions logicielles et microbiologiques), les versions du chargeur de manomètre, la source et la marque du téléviseur; et le type de connexion) à partir de votre appareil à un serveur situé en Irlande. Ces données sont collectées et stockées pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Pour certains pays, l'écran d'accueil sera organisé en plusieurs onglets et le menu contiendra des options supplémentaires permettant de personnaliser le contenu de ces onglets. Mettez en surveillance l'option **Configurer** appuyez sur **OK** pour vous connecter à un compte Google, afin de pouvoir consulter les recommandations personnalisées pour ce compte dans l'onglet **Découvrir** de l'écran d'accueil. Après vous être connecté, en utilisant les options associées de ce menu, vous pouvez consulter les contrôles et les autorisations de l'acheteur de votre compte, personnaliser les services et définir les préférences de contenu pour obtenir de meilleures recommandations.

Mode Magasin Métier en surveillance à mode de **Mémorisation** et appuyez sur **OK**. Un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre décision. Lisez la description, mettez en surveillance **Continuer** et appuyez sur **OK** si vous voulez continuer. Ensuite, mettez en surveillance **Activé** pour activer ou **Désactivé** pour désactiver et appuyez sur **OK**. En mode de mémorisation, les paramètres de votre téléviseur seront configurés pour l'environnement du magasin et les fonctions prises en charge devront être validées à l'écran. Une fois actives, les paramètres **Messagerie de stockage** seront disponibles. Réglez selon vos préférences. Il est recommandé de ne pas activer le mode de mémorisation pour une utilisation à domicile.

Assistant Google : Mettez l'option **Activé** en surveillance et appuyez sur **OK** pour activer et désactiver cette fonction. Sélectionnez votre compte facile, puis les fonctions prises en charge pour votre téléviseur. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Chromecast intégré : Définissez vos préférences en matière de notification de la télécommande. Mettez en

surlignez l'option **Permettre à d'autres personnes de contrôler vos médias** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également accéder à la section **Options Toujours**, **Tournez** et **Jamais** seront disponibles. Vous pouvez afficher des licences ou une source et consulter les numéros de version de ses dans la section **A propos**.

Écran de veille : Définissez les options de l'économie d'écran pour votre téléviseur, régler le délai d'attente de ce dernier.

Ecran de veille : Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement pour économiser de l'énergie. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Localisation : Vous pouvez autoriser l'utilisation de la connexion sans fil pour estimer l'emplacement, voir les demandes de localisation récentes et autoriser ou restreindre l'utilisation des informations de localisation par les applications listées.

Utilisation et Diagnostics : Envoyez automatiquement les données à Google. Régulez selon vos préférences.

Utilisation et diagnostic du Fabricant : Si vous acceptez, votez le téléviseur envers des données personnelles (tel que l'adresse MAC, le pays, la langue, les versions logicielles et microbiologiques), les versions du chargeur de manomètre, la source et la marque du téléviseur; et le type de connexion) à partir de votre appareil à un serveur situé en Irlande. Ces données sont collectées et stockées pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

Pour certains pays, l'écran d'accueil sera organisé en plusieurs onglets et le menu contiendra des options supplémentaires permettant de personnaliser le contenu de ces onglets. Mettez en surveillance l'option **Configurer** appuyez sur **OK** pour vous connecter à un compte Google, afin de pouvoir consulter les recommandations personnalisées pour ce compte dans l'onglet **Découvrir** de l'écran d'accueil. Après vous être connecté, en utilisant les options associées de ce menu, vous pouvez consulter les contrôles et les autorisations de l'acheteur de votre compte, personnaliser les services et définir les préférences de contenu pour obtenir de meilleures recommandations.

Mode Magasin Métier en surveillance à mode de **Mémorisation** et appuyez sur **OK**. Un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre décision. Lisez la description, mettez en surveillance **Continuer** et appuyez sur **OK** si vous voulez continuer. Ensuite, mettez en surveillance **Activé** pour activer ou **Désactivé** pour désactiver et appuyez sur **OK**. En mode de mémorisation, les paramètres de votre téléviseur seront configurés pour l'environnement du magasin et les fonctions prises en charge devront être validées à l'écran. Une fois actives, les paramètres **Messagerie de stockage** seront disponibles. Réglez selon vos préférences. Il est recommandé de ne pas activer le mode de mémorisation pour une utilisation à domicile.

Assistant Google : Mettez l'option **Activé** en surveillance et appuyez sur **OK** pour activer et désactiver cette fonction. Sélectionnez votre compte facile, puis les fonctions prises en charge pour votre téléviseur. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui y sont trouvées. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Chromecast intégré : Définissez vos préférences en matière de notification de la télécommande. Mettez en

Audio pour les déficients visuels : Définissez le type audio pour les déficients visuels. Les options sont disponibles en fonction de la diffusion sélectionnée.

Contrôle du Fader : Ajustez l'équilibre du volume entre l'audio principal du téléviseur (**Main**) et le commentaire audio (**AD**).
Rédezmarrez : Un message de confirmation s'affiche ; sélectionnez **Rédezmarrez** pour poursuivre le redémarrage. Le téléviseur s'éteint / s'allume d'abord. Sélectionnez **Annuler** pour quitter.

Télécommandes et accessoires

Vous pouvez utiliser des accessoires sans fil, tels que votre télécommande (selon le modèle de la télécommande), des écouteurs, des claviers ou des manettes de jeu avec votre TV. Ajoutez des périphériques et utilisez-les avec votre téléviseur. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour rechercher les périphériques disponibles et utiliser avec votre téléviseur. Si disponibles, sélectionnez l'option **Ajouter un appareil** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Réglez l'appareil à votre téléviseur. Pour commencer l'appairage, Sélectionnez votre appareil dans la liste et appuyez sur **OK** ou mettez **OK** en subillance et appuyez sur **OK** lorsque la demande d'appairage s'affiche. Les appareils connectés seront également listés ici. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez l'option **Dissocier** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour déconnecter le périphérique de votre téléviseur. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil connecté. Sélectionnez **Changer le nom** et appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** et utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom de l'appareil. Si l'appareil prend en charge, les informations sur l'autonomie restante de l'appareil s'affichent ici également.

Les appareils connectés seront également listés ici. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez l'option **Dissocier** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour déconnecter le périphérique de votre téléviseur. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil connecté. Sélectionnez **Changer le nom** et appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** et utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom de l'appareil. Si l'appareil prend en charge, les informations sur l'autonomie restante de l'appareil s'affichent ici également.

Liste des chaînes

Le téléviseur émet toutes les chaînes enregistrées dans la **Liste des chaînes**. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la **Liste des chaînes** en mode TV en direct. Vous pouvez appuyer sur la touche directionnelle gauche pour faire défiler la liste page par page, ou appuyer sur la touche directionnelle droite pour la faire défiler vers la bas.

Pour trier les chaînes, appuyez sur la touche verte pour afficher les options de fonctionnement des chaînes. Les options disponibles sont **Trier** et

Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, sélectionnez cette chaîne dans la liste des chaînes et appuyez sur la touche **bleue**. Le menu de sélection des listes de favoris s'affiche. Sélectionnez la ou les listes dans lesquelles vous souhaitez supprimer la chaîne et appuyez sur **OK**. La chaîne sera supprimée de la ou des listes de favoris sélectionnées.

Pour définir une de vos listes de chaînes favorites comme liste principale de chaînes, appuyez sur la touche **jaune** et réglez l'option **Sélectionner Type de programme** sur **favoris**. Sélectionnez ensuite la liste de favoris souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour modifier la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche **verte**, puis sélectionnez l'option **Déplacer** et appuyez sur **OK**. Utilisez ensuite les boutons de navigation pour déplacer la chaîne à la position souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour supprimer la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche **verte**, puis sélectionnez l'option **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

Guide de programme

Grâce à la Fonction Guide électronique de Programme (EPG) de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'évenements des chaînes actuellement installées dans votre liste de canaux. Il suffit de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit mise en charge ou non.

Le guide électronique des programmes est disponible en mode TV en Direct. Pour passer en mode TV en direct, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit mettre en subillance l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps** sur l'Ecran d'Accueil et appuyer sur **OK**. Dans certains pays, l'application **TV en direct** sera située dans l'onglet **Accueil** de l'écran **Programme**. Pour accéder au guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Vous pouvez utiliser les boutons de direction Haut/Bas ou **Programme +/-** pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons de direction Droite/Gauche pour sélectionner un événement souhaité de la chaîne actuellement en subillance. En cas de disponibilité, le nom complet, l'heure et la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Appuyez sur le bouton **Blu** pour filtrer les événements. En raison de la grande variété d'options de filtre, vous pouvez trouver des événements du type souhaité plus rapidement. Appuyez sur le bouton **Jaune** pour voir les informations détaillées sur l'événement en subillance. Vous pouvez également utiliser les boutons **rouge** et **vert** pour voir les événements de la valle et/ou

tendemain. Les fonctions seront attribuées aux boutons colorés de la télécommande lorsqu'ils seront disponibles. Suivez les informations qui s'affichent à l'écran pour les fonctionnalités prévues des boutons.


Appuyez sur le bouton **Enregistrement** pour ajouter une minute pour l'événement en subillance dans le guide. Vous pouvez définir le type de minuterie en utilisant l'option **Type de programme** sur **Rappel ou Enregistrement**. Lorsque les autres paramètres sont réglés, appuyez sur le bouton **vert**. La minute sera ajoutée à la liste de programme à partir du menu **Enregistrer** en mode TV en Direct.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres > Réseau et Internet**. Vous pouvez également mettre en surbrillance et appuyer sur **OK** pour accéder à la menu **Portail de services**. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.

Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il y a un port LAN à l'arrière de la connexion dans la section **Ethernet du menu Réseau et Internet**. Passez à Non connecté à Connecté.



Connexion FSI à large bande

Connexion LAN à l'arrière du téléviseur

Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous

boutons colorés de la télécommande lorsqu'ils seront disponibles. Suivez les informations qui s'affichent à l'écran pour les fonctionnalités prévues des boutons.


Appuyez sur le bouton **Enregistrement** pour ajouter une minute pour l'événement en subillance dans le guide. Vous pouvez définir le type de minuterie en utilisant l'option **Type de programme** sur **Rappel ou Enregistrement**. Lorsque les autres paramètres sont réglés, appuyez sur le bouton **vert**. La minute sera ajoutée à la liste de programme à partir du menu **Enregistrer** en mode TV en Direct.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres > Réseau et Internet**. Vous pouvez également mettre en surbrillance et appuyer sur **OK** pour accéder à la menu **Portail de services**. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.

Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il y a un port LAN à l'arrière de la connexion dans la section **Ethernet du menu Réseau et Internet**. Passez à Non connecté à Connecté.




Connexion FSI à large bande

Connexion LAN à l'arrière du téléviseur

Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous

pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.



1. Réseau prise murale
2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Selectionnez l'option **Wi-Fi** dans le menu **Réseau et Internet** et appuyez sur **OK** pour activer la connexion sans fil. Les réseaux disponibles seront répertoriés. Sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur **OK** pour vous connecter. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.



1. Connexion FSI à large bande

Un réseau à avec un SSID masqué (nom du réseau) ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID masqué, installez en surveillance l'option **Ajouter un nouveau réseau** à la même **Réseau et Internet** et appuyez sur **OK**. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom et son type de sécurité. Certains réseaux peuvent avoir un système d'autorisation qui nécessite une deuxième connexion comme dans un environnement de travail. Dans ce cas, après que vous soyez connecté au réseau, sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, mettez en surveillance les **Notifications** situées en haut à droite.

de l'**écran d'accueil** et appuyez sur **OK**. Mettez ensuite en surveillance la notification **Se connecter au réseau Wi-Fi** et appuyez sur **OK**. Saisissez vos informations d'identification pour vous connecter. Un routeur sans-fil N (IEEE 802.11abg/n/AC) avec des bandes simulantes de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la bande passante. Ces fonctionnalités sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus stable et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles.

Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration des produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les nombreux appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation. La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modems de type IEEE 802.11a, b, g et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonctionnement pendant que vous visionnez les vidéos. Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est nécessaire pour lire le contenu en ligne. Utilisez une connexion Internet si la connexion à Internet sans fil est instable.

Lecteur Multimédia

Sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à la ligne **Apps**, sélectionnez **Multimedia Player (MMP)** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer. Si cette application n'est pas disponible, mettez en surveillance l'option **Ajouter une application** aux lignes plus (+) sur la ligne **Apps** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'application **Multimedia Player (MMP)** et appuyez sur **OK** pour l'ajouter. Dans certains cas, l'application **Multimedia Player** sera située dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la ligne contenant cette application sera appelée **Apps Favoris**.

Fichiers vidéo
 Sélectionnez le type de support sur l'écran principal du lecteur multimédia. Sur l'écran suivant, vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu** pour accéder à une liste d'options de menu lorsqu'il est sur un dossier ou un fichier multimédia. Lors de l'utilisation des options de ce menu, vous pouvez modifier le type de support, trier les fichiers, modifier la taille des vignettes et transformer tout le téléchargement de cadre photo numérique. Vous pouvez également copier, coller et supprimer les fichiers multimédia à l'aide des options correspondantes de ce menu, si un périphérique de stockage USB formaté en FAT32 est connecté au téléviseur. Pour cela, vous pouvez changer le style d'affichage en sélectionnant **Analyseur normal** ou **Analyseur recursif**. En mode **Analyseur normal**, les fichiers s'affichent avec les options, si disponibles. Ainsi, seul le type de fichiers multimédia sélectionnés dans la boîte racine s'affiche. Si aucun fichier multimédia du type sélectionné n'est présent, le dossier est considéré comme vide. En mode **Analyseur recursif**, la source de tous les fichiers multimédia disponibles du type sélectionné est recherchée et les fichiers trouvés sont affichés. Appuyez sur le bouton **Retour/Précédent** pour fermer ce menu.

Afin d'activer la fonction de cadre photo, sélectionnez le bouton **Menu**, sélectionnez **Cadre Photo** et appuyez sur **OK**. Une fois que vous avez sélectionné l'option **One Photo mode** et que vous avez appuyé sur **OK**, l'image que vous avez définie comme image de cadre photo est active. En cas de sélection de l'option **One Photo mode** de périphérique de stockage USB, le premier fichier (en mode **Analyse recursif**) sera affiché. Afin de définir l'image de cadre photo, appuyez sur le bouton **Menu** pendant que le fichier multimédia ou à vous passez le type de média à **Video**. Si vous appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** sans arrêter la lecture sur le périphérique, la lecture se poursuivra jusqu'à ce que vous navigiez dans le lecteur multimédia. Vous pouvez utiliser les boutons du lecteur multimédia pour contrôler la lecture. La lecture s'arrête si vous quittez le lecteur multimédia ou si vous passez le type de média à **Video**.

Espaces de stockage
Appuyez sur **OK** pour afficher le fichier photo mis en évidence. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK** pour la dézoomer, lorsque vous dézoomez et que vous appuyez sur **Via grille**, démarrez et tous les fichiers photos du dossier en cours ou du périphérique de stockage, selon le style de visualisation, s'affichent dans l'ordre. Si l'option **Rapport** est réglée sur **Aucun**, seuls les fichiers situés entière le fichier mis en évidence et le dernier fichier de la liste seront affichés. Appuyez sur le bouton **OK** ou **Pauses/Lecture** pour mettre le lecteur multimédia installé sur un périphérique de stockage USB connecté. Reportez-vous à la section **Fonction de Lecture Automatique USB** pour plus d'informations.

Fichiers vidéo
 Appuyez sur **OK** pour lire le fichier vidéo mis en évidence.

Info Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois sur **OK** pour afficher l'information étiendre et le tâcher suivant.

Pause/Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rambobiner : Lancez la lecture en sens inverse. Appuyez successivement sur pour régler la vitesse de rebondissement.

Avance Rapide : Lancez la lecture en avance rapide. Appuyez consciencieusement sur cette touche pour régler la vitesse de lecture avant.

Arrête : Arrête la lecture du disque.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur

Info : Affichez les informations étendues et le tâcher suivant.

Pause/Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rambobiner : Appuyez et maintenez pour rebondir.

Avance Rapide : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement.

Dossiers sur la musique : Appuyez sur **OK** pour lire le fichier musical/audio sélectionné.

Info : Affichez les informations étendues et le tâcher suivant.

Pause/Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rambobiner : Appuyez et maintenez pour rebondir.

Avance Rapide : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement.

Dossiers sur la musique : Appuyez sur **OK** pour lire le fichier musical/audio sélectionné.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur

Info : Affichez les informations étendues et le tâcher suivant.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur

multimédia.

Si vous appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** sans arrêter la lecture sur le périphérique, la lecture se poursuivra jusqu'à ce que vous navigiez dans le lecteur multimédia. Vous pouvez utiliser les boutons du lecteur multimédia pour contrôler la lecture. La lecture s'arrête si vous quittez le lecteur multimédia ou si vous passez le type de média à **Video**.

du dernier fichier de la liste et l'écran du lecteur multimédia s'affiche.

Info : Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois pour afficher l'information détaillée et le fichier suivant.

OK ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Bouton vert (Rotation/Déroulé) : Faites pivoter l'image / Réglez l'intervalle entre les dispositifs.

Bouton jaune (Zoom/Rezo) : Zoom sur l'image / Appuyez deux fois au diaporama.

Programme + : Passez au fichier suivant.

Programme - : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur multimédia.

Échiers : Echiers

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK**, le diaporama démarre et tous les fichiers photos du dossier en cours ou du périphérique de stockage, selon le style de visualisation, s'affichent dans l'ordre. Si l'option **Repeater** est réglée sur **Aucun**, seuls les fichiers situés entre le fichier mis en évidence et le dernier fichier de la liste seront affichés. Appuyez sur le bouton **OK** ou **Pause/Lecture** pour mettre en pause ou reprendre le diaporama. Le diaporama va arrêter après l'affichage du dernier fichier de la liste et l'écran du lecteur multimédia s'affiche.

Info : Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois pour afficher l'information détaillée et le fichier suivant.

OK ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Programme + : Passez au dossier précédent.

Boutons directionnels bas ou droite / haut ou gauche : Passer à la page suivante / Passer à la page précédente.

Précédent/Retour : Arrêtez le diaporama et revenez à l'écran du lecteur multimédia.

Options Menu

Appuyez sur le bouton **Menu** pour voir les options disponibles lors de la lecture ou de l'affichage des fichiers multimédia. Le contenu de ce menu diffère selon le type de fichier média.

Pause Lecture : Pause et reprise de la lecture ou du diaporama.

Répétition : Définissez l'option de répétition. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Si l'option **Répéter une fois** est sélectionnée, le fichier multimédia actuel sera lu ou affiché à plusieurs reprises. En cas de sélection de l'option **Répéter tout**, tous les fichiers multimédia du même type dans le dossier en cours ou dans le périphérique de stockage, selon le style

de visualisation, seront lus ou affichés de manière répétée.

Lecture aléatoire activée / désactivée : Activez ou désactivez l'option de lecture aléatoire. Appuyez sur **OK** pour modifier le réglage.

Durée : Définissez l'intervalle entre les dispositifs.

Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Vert** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est mis en pause.

Photor : Faites photor l'image. L'image sera tournée de 90 degrés dans le sens horaire chaque fois que vous appuyerez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Vert** pour effectuer une rotation. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas mis en pause.

Effet : Appliquez divers effets au diaporama. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est mis en pause.

Zoom : Zomm sur l'image qu'il est actuellement affichée. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour faire un zoom avant. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas en pause.

Police : Définissez les options de police. La taille, le style et la couleur peuvent être définis en fonction de vos préférences.

Afficher les informations : Affichez les informations détaillées.

Image de Cadre Photo : Définissez l'image actuellement affichée comme image de cadre photo. Celle image sera affichée si le mode **Une photo** est sélectionnée à la place du périphérique de stockage connecté lors de l'activation de la fonction de cadre photo. Sinon, tous les fichiers seront les comme un diaporama lorsque la fonction de cadre photo est active.

Cacher/ficher le spectacle : Cachez ou montrez le spectacle si disponible.

Options Lyriques : Affichez les options de paroles si elles sont disponibles.

Image en Étende : Ouvrez le menu d'alimentation de votre téléviseur. Vous pouvez utiliser l'option **Détacher l'image** ici pour débrancher l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran.

Mode Écran Définissez l'option de format d'image.

Paramètres d'image : Affichez le menu des paramètres de l'image.

répertoire racine du périphérique amovible contient des photos, le lecteur Multimédia lira les photos en séquence (dans l'ordre des noms de fichiers) au lieu des fichiers vidéo ou audio. Dans le cas contraire, il va vérifier le contenu Vidéo et enfin le contenu Audio.

Vous pouvez activer la fonction de lecture automatique à partir de l'application Multi Media Player. Lancez l'application sur l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton **Jaune** de la télécommande pour activer ou désactiver cette fonction. Si la fonction est activée alors que le périphérique USB est déjà connecté, le périphérique, puis rebranche-le pour activer la fonction.

Cette fonction ne s'active que lorsque tous les cas suivants surviennent :

• La fonction de Lecture Automatique USB est activée

• Le périphérique USB est connecté.

• Un contenu lisible est installé sur le périphérique USB

Si plus d'un dispositif USB est connecté au téléviseur, cette fonction dispositif branché sera utilisée comme source de contenu.

Enregistrement USB

IMPORTANT Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage USB avant de les recopier sur vos périphériques de stockage de l'appareil.

Le fonctionnement de l'enregistrement de l'appareil peut varier en fonction de l'heure ou de certains facteurs. Certains fichiers peuvent être supprimés ou perdus.

Si vous utilisez des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB.

Tous les programmes enregistrés sont sauvegardés dans l'appareil de stockage USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer copie de les enregistrements sur un autre appareil de stockage USB.

Si la capacité d'enregistrement de l'appareil USB est insuffisante, l'enregistrement pourra ne pas être terminé.

Retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge.

Sur l'écran principal du lecteur multimédia, sélectionnez le type de lecture pour l'enregistrement.

Sur l'écran de l'appareil, lorsque l'écran suivant, sélectionnez un nom de fichier dans la liste des fichiers multimédia disponibles et appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir les informations relatives aux fonctions supplémentaires des boutons de couleur.

Remarque : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager l'appareil et le périphérique USB lui-même.

Ne déconnectez pas votre périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

Fonction AutoPlay d'un disque USB

Cette fonction est utilisée pour lancer automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique amovible. Il utilise l'application Multi Media Player. Les types de contenu multimédia ont différentes priorités permettant ainsi leur lecture.

L'ordre de priorité de réduction est identique à Photo, Vidéo et Audio. Cela signifie que si le contenu du

paramètres Sonores : Affichez le menu des réglages du son.

Pistes sonore : Définissez l'option de bande sonore si plus d'une est disponible.

Démarrage sonore : Réglez l'option **Heure** si vous voulez reprendre la lecture à partir de la position où elle a été arrêtée la prochaine fois que vous ouvrirez le même fichier vidéo. Si elle est réglée sur **Arrêter**, la lecture commence au début. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre, puis débranchez le périphérique pour activer ou désactiver cette fonction. Si la fonction est activée alors que le périphérique USB est déjà connecté, le périphérique, puis rebranchez-le pour activer la fonction.

Cette fonction ne s'active que lorsque tous les cas suivants surviennent :

• La fonction de Lecture Automatique USB est activée

• Le périphérique USB est connecté.

• Un contenu lisible est installé sur le périphérique USB

Si plus d'un dispositif USB est connecté au téléviseur, cette fonction dispositif branché sera utilisée comme source de contenu.

Enregistrement USB

IMPORTANT Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage USB avant de les recopier sur vos périphériques de stockage de l'appareil.

Le fonctionnement de l'enregistrement de l'appareil peut varier en fonction de l'heure ou de certains facteurs. Certains fichiers peuvent être supprimés ou perdus.

Si vous utilisez des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB.

Tous les programmes enregistrés sont sauvegardés dans l'appareil de stockage USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer copie de les enregistrements sur un autre appareil de stockage USB.

Si la capacité d'enregistrement de l'appareil USB est insuffisante, l'enregistrement pourra ne pas être terminé.

Retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge.

Sur l'écran principal du lecteur multimédia, sélectionnez le type de lecture pour l'enregistrement.

Sur l'écran de l'appareil, lorsque l'écran suivant, sélectionnez un nom de fichier dans la liste des fichiers multimédia disponibles et appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir les informations relatives aux fonctions supplémentaires des boutons de couleur.

Remarque : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager l'appareil et le périphérique USB lui-même.

Ne déconnectez pas votre périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

Fonction AutoPlay d'un disque USB

Cette fonction est utilisée pour lancer automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique amovible. Il utilise l'application Multi Media Player. Les types de contenu multimédia ont différentes priorités permettant ainsi leur lecture.

L'ordre de priorité de réduction est identique à Photo, Vidéo et Audio. Cela signifie que si le contenu du

Les appareils doivent prendre en charge le HDMI CEC et être connectés à une connexion HDMI.

L'option connexe du menu doit être allumée pour utiliser la fonctionnalité CEC. Pour vérifier, activez ou désactivez la fonction CEC, procédez comme suit :

- Entre le menu **Paramètres** > **Préférences de l'appareil** > **Entrées de l'écran d'accueil** ou les options du **Téléviseur** > **Paramètres** > **Préférences de l'appareil** > **Entrées en mode TV en Direct**.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option **Contrôle Électronique du Consommateur (CEC)**. Vérifiez si l'option **Contrôle HDMI** est activée.
- Mettez l'option **Contrôle HDMI** en surveillance et appuyez sur la touche **OK** pour l'activer ou la désactiver.

Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur le dispositif CEC connecté. La fonctionnalité CEC possède différents noms sur différentes marques. La fonction CEC peut ne pas être disponible sur tous les appareils. Si vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre téléviseur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté. Pour faire fonctionner l'appareil CEC connecté, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans le menu **Entrées** de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur la touche **Source** et sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et commander à nouveau le téléviseur via la télécommande, appuyez sur le bouton **SOURCE** toujours fonctionnelle de la télécommande et passez à une autre source.

La minuteira sera ajoutée à la liste.

Si possible, vous pouvez également modifier ou supprimer les minutes de cette liste. Sélectionnez la minuteira de votre choix et appuyez sur le bouton rouge pour la modifier. Après avoir modifié la minuteira, appuyez sur le bouton vert pour enregistrer les modifications. Sélectionnez la minuteira de votre choix et appuyez sur le bouton bleu pour la supprimer. lorsque vous choisissez de supprimer une minuteira, un dialogue de confirmation s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour supprimer la minuteira sélectionnée.

Enregistrement du décalage temporel

Pour utiliser la fonction d'enregistrement différé, appuyez sur le bouton **Mode Décalage différé** du menu **Enregister**.

Mode Décalage différé doit être activé en premier. En mode d'intérieur temporel, le programme est mis sur pause puis enregistré simultanément dans l'appareil de stockage USB. Appuyez sur le bouton **Pause/Lecture** tout en regardant une émission pour activer le mode de pause/lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pause/lecture pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

Lorsque cette fonction est utilisée pour la première fois, l'assistant de **Configuration du Disque** s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Pause/Lecture**. Vous pouvez choisir le mode de configuration **Auto** ou **Manuel**. En mode **Manuel**, si vous préférez, vous pouvez former votre périphérique de stockage USB et spécifier l'espace de stockage qui sera utilisé pour la fonction **Décalage temporel**. lorsque la configuration est terminée, le résultat de la configuration du disque s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

La fonction de décalage horaire ne sera pas disponible pour les émissions de radio.

Format de Disque

Lorsque vous utilisez un nouveau périphérique de stockage USB, il est recommandé de le formater d'abord à l'aide de l'option **Format** du menu **Enregister**>**Infos appareil en mode TV en Direct**.

Mettez en surveillance le périphérique connecté sur l'écran **Infos sur le périphérique** et appuyez sur le bouton **OK** ou **Droit** pour afficher la liste des options disponibles. Mettez ensuite en surveillance **Format** et appuyez sur **OK** pour confirmer. Utilisez la fonction **Sélection Oui** et appuyez sur **OK** pour commencer le formatage.

IMPORTANT : Le formatage de votre périphérique de stockage USB effacera toutes les données qui contiennent et son système de fichiers sera converti en FAT32. Dans la plupart des cas, des erreurs de fonctionnement dans l'appareil peuvent être résolues après un formatage, mais vous perdrez toutes vos données.

Liste de programme

Vous pouvez ajouter des rappels ou enregistrer des minutes à l'aide du menu **Liste de Programme**. Vous pouvez accéder à la **Liste de Programme** à partir du menu **Enregister** en mode TV en Direct. Mettez en surveillance **Liste de Programme** et appuyez sur le bouton **OK**. Les minutes déjà réglées seront listées et elles sont disponibles.

Appuyez sur le bouton jaune pour ajouter une minuteira lorsque le menu **Liste de Programme** s'affiche à l'écran. Vous pouvez définir le type de minuteira en définissant l'option **Type de programme** sur **Rappel** ou **Enregistrement**. lorsque les autres paramètres sont réglés, appuyez sur le bouton vert. La minuteira sera ajoutée à la liste.

Si possible, vous pouvez également modifier ou supprimer les minutes de cette liste. Sélectionnez la minuteira de votre choix et appuyez sur le bouton rouge pour la modifier. Après avoir modifié la minuteira, appuyez sur le bouton vert pour enregistrer les modifications. Sélectionnez la minuteira de votre choix et appuyez sur le bouton bleu pour la supprimer. lorsque vous choisissez de supprimer une minuteira, un dialogue de confirmation s'affiche à l'écran. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour supprimer la minuteira sélectionnée.

Une fenêtre de dialogue s'affiche si les intervalles de temps de deux minutes se chevauchent. Vous ne pouvez pas définir plus d'une minuteira pour le même intervalle de temps. Pour remplacer l'ancienne minuteira par une nouvelle, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Appuez sur le bouton **Quitter** pour fermer la **Liste du Programme**.

CEC

Grâce à la fonction CEC de votre téléviseur, vous pouvez utiliser un appareil connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction communiquera avec les appareils connectés à l'aide du HDMI CEC (Commande d'électronique grand public).

Sur votre smartphone ou tablette, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast. Si l'application mobile est compatible avec l'affichage, vous pouvez afficher votre application sur votre téléviseur. Sur l'application mobile, appuyez sur l'icône Google Cast. Les appareils disponibles seront détectés et répertoriés. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lancer le casting.

Pour lancer une application sur l'écran du téléviseur...

1. Sur votre smartphone ou tablette, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast.
2. Appuyez sur l'icône de Google Cast.
3. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer la application.

Remarque : La souris ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI2.

Google Cast

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**, le téléviseur sera désactivé et l'enregistrement commencera.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton **Enregister** pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en envoiant un programme. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour arrêter et enregistrer l'enregistrement instantané. Vous ne pouvez pas changer d'émission pendant l'enregistrement.

Regarder les programmes enregistrés

Selectionnez **Liste d'Enregistrements** dans le menu **Enregister** en mode TV en direct et appuyez sur **OK** (si elle précédemment enregistrée). Appuyez sur le bouton **OK** pour regarder.

Appuyez sur le bouton **Arrêter** ou **Précédent/Retour** pour arrêter une lecture.

Les enregistrements seront nommés dans le format suivant : **Chaine Name Date (Year/Month/Day) - Programme Name**.

Enregistrement du décalage temporel

Pour utiliser la fonction d'enregistrement différé, appuyez sur le bouton **Mode Décalage différé** du menu **Enregister**.

Mode Décalage différé doit être activé en premier.

En mode d'intérieur temporel, le programme est mis sur pause puis enregistré simultanément dans l'appareil de stockage USB. Appuyez sur le bouton **Pause/Lecture** tout en regardant une émission pour activer le mode de pause/lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton pause/lecture pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

Lorsque cette fonction est utilisée pour la première fois, l'assistant de **Configuration du Disque** s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Pause/Lecture**. Vous pouvez choisir le mode de configuration **Auto** ou **Manuel**. En mode **Manuel**, si vous préférez, vous pouvez former votre périphérique de stockage USB et spécifier l'espace de stockage qui sera utilisé pour la fonction **Décalage temporel**. lorsque la configuration est terminée, le résultat de la configuration du disque s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

La fonction de décalage horaire ne sera pas disponible pour les émissions de radio.

Format de Disque

Lorsque vous utilisez un nouveau périphérique de stockage USB, il est recommandé de le formater d'abord à l'aide de l'option **Format** du menu **Enregister**>**Infos appareil en mode TV en Direct**.

Remarques :
Google Cast fonctionne sur Android et iOS. Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au même réseau que votre téléviseur.
Les options de menu et les sons des fonctions Google Cast sont disponibles lorsque l'application Google Cast est installée sur votre appareil Android ou lorsque vous lancez l'application Google Cast à partir de l'écran d'accueil de votre appareil pour obtenir les dernières informations sur la fonction Google Cast.

Système HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) est une norme qui combine de manière transparente les services de télévision diffusés par le biais de la radio-diffusion avec les services diffusés par le biais de la large bande et permet également l'accès à des services internet uniquement pour les consommateurs utilisant des éditeurs connectés. Parmi les services fournis par la HbbTV, on peut citer, entre autres, les chaînes de télévision traditionnelles, la vidéo à la demande, le guide de programme électronique, la publicité interactive, la personnalisation, les jeux, le jeu social, ainsi que les autres applications multimédia.

Toutes les applications HbbTV sont disponibles sur des chaînes où elles sont signées par le diffuseur. Les applications HbbTV sont généralement lancées en appuyant sur un bouton de couleur sur la télécommande. Généralement, une petite icône de bouton rouge apparaît à l'écran afin d'informer l'utilisateur qu'il y a une application HbbTV sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton indiqué à l'écran pour lancer l'application.

Toutes les applications HbbTV utilisent les touches de la télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application HbbTV est lancée, le contrôle de certains boutons appartient à l'application. A titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques ne peut pas fonctionner sur une application télétexte ou les chiffres indiquent les pages de télétexte.

HbbTV appelle une capacité de streaming AV sur la plate-forme. De nombreuses applications existent qui fournissent des services de rattrapage et de VOD (vidéo à la demande). Les boutons OK (lecture/ pause), Stop, Avance rapide et Retour/Stop de la télécommande peuvent être utilisés pour intégrer avec le contenu présent.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir du menu Options TV > Options Avancées > Paramètres HbbTV en mode TV en direct.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.

- Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce temps, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. C'est normal.

Recherche en mode de veille rapide

Si une recherche automatique est effectuée plus tôt, votre téléviseur recherchera les chaînes numériques nouvelles ou manquantes à 0:50h tous les matins en mode de veille rapide.

Et si l'option de mise à jour automatique des chaînes dans le menu Paramètres > Chaînes est activée, le téléviseur se réveillera dans les 5 minutes suivant sa mise en veille rapide et la recherche les chaînes. La LED de veille clignote pendant ce processus. Une fois que la LED de veille cesse de clignoter, le processus de recherche est terminé. Toute nouvelle chaîne trouvée sera ajoutée à la liste des chaînes. Si la liste des chaînes est mise à jour, vous serez informé des changements à la prochaine mise sous tension.

Mise à Jour du Logiciel

Votre téléviseur est capable de trouver et de mettre à jour le microprogramme automatiquement via Internet. Pour profiter de la meilleure utilisation de votre téléviseur et bénéficier des dernières améliorations, assurez-vous que votre système est toujours à jour.

Mise à jour du logiciel via Internet
Sur l'écran d'accueil, entrez dans le menu Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos afin de mettre à jour la version de votre système. Appuyez sur le bouton au bas du menu **Mise à jour système** et appuyez sur OK. Vous serez informé de l'état actuel et l'heure de la dernière vérification des mises à jour de l'appareil à l'écran. L'option **Vérifier la mise à jour** mise en surveillance, appuyez sur OK pour vous vous vérifiez la disponibilité d'une mise à jour.

Remarque : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la procédure de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après l'arrêt de l'alimentation, patientez deux minutes, puis redébranchez-le.

Dépannage et astuces

Le téléviseur ne s'allume pas.
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.

Debranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute puis redébranchez-le. Appuyez sur le bouton Veille/Marche du téléviseur.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation de la prise de courant est correctement branché dans la prise de courant.

- Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce temps, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. C'est normal.

Vérifiez si la télécommande fonctionne à l'aide d'un appareil photo de téléphone portable. Mettez le téléphone en mode Appareil photo et pointez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous remarquez, à travers l'appareil photo que la LED infrarouge clignote lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande, alors la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun signal, c'est que les piles seraient épuisées. Remplacez les piles. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, elle peut être cassée et doit être vérifiée.

Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec les télécommandes qui sont connectées sans fil au téléviseur.

Aucune chaîne disponible

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés et que vous avez sélectionné le bon canal.

Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne liste des chaînes.

En cas de réglage manuel, assurez-vous d'entrer la bonne fréquence de la chaîne.

Aucune image / Image déformée

Assurez-vous que l'antenne est correctement branchée sur le téléviseur.

Assurez-vous que le câble d'antenne est bien étayé, branché et que le périphérique approprié est sélectionné comme source d'entrée.

Assurez-vous que le périphérique externe ou la source est correctement connecté.

Assurez-vous que les paramètres de l'image sont correctement définis.

Les haut-parleurs, les appareils audio non mis à la terre, les néons, les immeubles de grande hauteur et d'autres objets éloignés peuvent influer sur la qualité de la réception. Si possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en changeant la direction de l'antenne ou en déplaçant les appareils du téléviseur.

Changez de format d'image si l'image n'est pas adaptée à l'écran.

Assurez-vous que votre ordinateur utilise la même résolution que l'écran et que l'écran est correctement connecté à l'ordinateur.

Aucun son / Faible qualité de son

- Assurez-vous que les paramètres du son sont correctement définis.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Assurez-vous que le volume n'est pas coupé ou mis à zéro ; augmentez le volume pour vérifier.

Assurez-vous que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système audio externe.

Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibrage à partir du menu de Son.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.
Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur.

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée dédiée au périphérique connecté.

Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge
PAL	secam
AV (latéral)	NTSC4_43 NTSC3_58
HDMI	480p 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incompatibilité au niveau des normes de l'équipement source (DVI, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

Assurez-vous que le câble d'alimentation de la prise de courant est correctement branché.

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Décodeur Vidéo

Code vidéo	Résolution	Taux binnaire	Profil	Support	Code vidéo	Résolution Max	Débit Binaire Maximum	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur Vidéo
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420 8-bit) Profile 2, (420, 10-bit)	MKV (*mkv), WebM (*webm)	H-264	1920x1080@30fps	[2 Mbps]	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur vidéo matériel
"Audio"									
HEVC/H.265	41920x2176@60fps	100Mbps	Principal (8-bit) Principal (10-bit) Profile Niveau Étage @Niveau 5.1	MPL (mp4, mov, 3GPP, 3GP, 3GP2, M4V, (mkv), FLV (flv), AVI (avi), H265 (2.265))	MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	22Kbps & 44Kbps	Support
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80 Mbps	MP@HL.	Flux de programme MPEG (DAT, *VOB, *M4V, *MP4, *M4A, flux de transport MPEG (is, trp, 1p), 3GPP (*3pp, *3gp), AVI (avi), MKV (mkv), WebM (webm), ASF (asm), WMV (wmv), OGGM (oggm))	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 384Kbps	Chaine
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Simple * Profil Avancé simple @Niveau 1 * GMC n'est pas à la fois supporté	MPL (mp4, mov, 3GPP, 3GP, 3GP2, AVI (avi), MKV (mkv), AVI (avi), M4V (m4v), FLV (flv), OGGM (oggm))	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 384Kbps	Taux binaire
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi)	FLV (.flv), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv))	MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 320Kbps	Support
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil de Référence Uniquement	FLV (.flv), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv))	AC3(DD)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Chaine
H.264	4096x2204@60fps	150Mbps	Principal et Haut Profil jusqu'à niveau 5.2	Principal et Haut Profil (is, trp, 1p), flux de transport MPEG (AVI (avi), MKV (mkv), OGGM (oggm))	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Taux binaire
AVS	1920x1080@60fps	50 Mbps	Profil de Jitzun @	Profil de adodiffusion	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Support
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	② Niveau 6.0 @ 0.086.60	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVS (.avs)	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Chaine
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Principal (8-bit) Profile @Niveau 6.0	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVS (.avs)	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Taux binaire
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps	AVS (.avs), AVI (.avi), MKV (*mkv), WMV (*wmv), OGGM (oggm)	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVI (.avi), MKV (*mkv), AVI (.avi), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv), OGGM (oggm))	AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	12Kbps ~ 12Kbps ~ 1V1 60Kbps ~ 288Kbps ~ 144Kbps	Support
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Avancé @ Niveau 3 * Profil Simple	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVI (.avi), MKV (*mkv), AVI (.avi), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv), OGGM (oggm))	AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	12Kbps ~ 1V1 60Kbps ~ 288Kbps ~ 144Kbps	Support
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps	AVI (.avi), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov), OGGM (oggm)	AVI (.avi), MKV (*mkv), FLV (flv), MKV (*mkv), WebM (webm), FLV (flv), AVI (avi), OGGM (oggm)	WMA	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	12Kbps & 320Kbps	WMA 7, WMA8, WMA 9, Standard
VFB	1920x1080@60fps	50 Mbps	AVI (.avi), OGGM (oggm)	AVI (.avi), MKV (*mkv), WMV (wmv), OGGM (oggm)	WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	< 192 Kbps	AVI (.avi), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil principal @ Niveau 5.1	MP4 (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MKV (*mkv)					
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps							

Encodeur Vidéo

Code vidéo	Résolution	Taux binnaire	Profil	Support	Code vidéo	Résolution Max	Débit Binaire Maximum	Profil principal, niveau 4.1	Remarque
VPP	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420 8-bit) Profile 2, (420, 10-bit)	MKV (*mkv), WebM (*webm)	H-264	1920x1080@30fps	[2 Mbps]	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur vidéo matériel
HEVC/H.265	41920x2176@60fps	100Mbps	Principal (10-bit) Profile Niveau Étage @Niveau 5.1	MPL (mp4, mov, 3GPP, 3GP, 3GP2, M4V, (mkv), FLV (flv), AVI (avi), H265 (2.265))	MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	22Kbps & 44Kbps	Support
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80 Mbps	MP@HL.	Flux de programme MPEG (DAT, *VOB, *M4V, *MP4, *M4A, flux de transport (is, trp, 1p), 3GPP (*3pp, *3gp), AVI (avi), MKV (mkv), WebM (webm), OGGM (oggm))	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 384Kbps	Chaine
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Simple * Profil Avancé simple @Niveau 1 * GMC n'est pas à la fois supporté	MPL (mp4, mov, 3GPP, 3GP, 3GP2, AVI (avi), MKV (mkv), AVI (avi), M4V (m4v), FLV (flv), OGGM (oggm))	MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 384Kbps	Taux binaire
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi)	FLV (.flv), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv), OGGM (oggm))	MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	8Kbps & 320Kbps	Support
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil de Référence Uniquement	FLV (.flv), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv))	AC3(DD)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Chaine
H.264	4096x2204@60fps	150Mbps	Principal et Haut Profil jusqu'à niveau 5.2	Principal et Haut Profil (is, trp, 1p), flux de transport MPEG (AVI (avi), MKV (mkv), AVI (avi), M4V (m4v), OGGM (oggm))	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Taux binaire
AVS	1920x1080@60fps	50 Mbps	Profil de Jitzun @	Profil de adodiffusion	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Support
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	② Niveau 6.0 @ 0.086.60	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVS (.avs)	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Chaine
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Principal (8-bit) Profile @Niveau 6.0	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVS (.avs)	EAC3(DP)	32KHz 44.1KHz, 48KHz	Jusqu'à 5.1	32Kbps & 640Kbps	Taux binaire
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps	AVS (.avs), AVI (.avi), MKV (*mkv), WMV (*wmv), OGGM (oggm)	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVI (.avi), MKV (*mkv), AVI (.avi), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv), OGGM (oggm))	AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	12Kbps ~ 1V1 60Kbps ~ 288Kbps ~ 144Kbps	Support
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Avancé @ Niveau 3 * Profil Simple	Flux de transport MPEG (is, trp, 1p), AVI (.avi), MKV (*mkv), AVI (.avi), M4V (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov, WMV (wmv), OGGM (oggm))	AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 5.1	12Kbps ~ 1V1 60Kbps ~ 288Kbps ~ 144Kbps	Support
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps	AVI (.avi), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov), OGGM (oggm)	AVI (.avi), MKV (*mkv), FLV (flv), MKV (*mkv), WebM (webm), FLV (flv), AVI (avi), OGGM (oggm)	WMA	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	12Kbps & 320Kbps	AVI (.avi), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov)
VFB	1920x1080@60fps	50 Mbps	AVI (.avi), OGGM (oggm)	AVI (.avi), MKV (*mkv), WMV (wmv), OGGM (oggm)	WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Jusqu'à 2	< 192 Kbps	AVI (.avi), 3GPP (*3pp, *3gp), MP4 (*mp4, *mov)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil principal @ Niveau 5.1	MP4 (*mp4, *mov), 3GPP (*3pp, *3gp), MKV (*mkv)					
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps							

Code audio	Taux d'échantillon	Chaîne	Taux binaire	Support	Remarque				
WMA 10 Pro M1	8kHz à 48kHz	Jusqu'à 5.1	< 384 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB AMR-WB	8kHz 16kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
WMA 10 Pro M2	8kHz à 96kHz	Jusqu'à 5.1	< 768 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB AMR-WB	8kHz 16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
VORBIS	Jusqu'à 48 kHz	Jusqu'à 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm), ASF (.asf), AVI (.avi)	Image	Image	Photo	Photo	Résolution (largeur x hauteur)
DTS	Jusqu'à 48 kHz	Jusqu'à 5.1	< 1.5 Mbps (noyau DTS pur)	Flux de transport MPEG 1, ts, tp, (tp), flux de programme MPEG 1 DAT, VOB, MKV (.mkv, .mp4, .mpe4), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts, .atm)	JPEG PNG BMP GIF WebP HEIF	Base-line Prog-suff	15360 x 8640) 1024 x 768 9600 x 6400 9600 x 6400 6400 x 4800 3840 x 2160 4096 x 3000		
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1		Jusqu'à 260ms	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	Extension du fichier	Support	Sous-titre : Codec	Sous-titre DVB-Télé de CCE(G68) PGS
DTS XL	Jusqu'à 96kHz	Jusqu'à 6		Jusqu'à 6,123Mbps	Flux de transport MPEG 1, ts, tp, MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	ts, tp, tp	TS		VobSub PGS TX2G ASS SSA SRT VobSub PGS
Audio Master DTS	Jusqu'à 48 kHz	Jusqu'à 6	24.537Mbps	Jusqu'à 10, MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), WebM (.mkv, .mka), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm), ASF (.asf), FLV (.flv), GOM (.gomp)	mp4				
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64 Kbps ~ 1.5 Mbps	64 Kbps ~ 1.5 Mbps de transport MPEG 1, ts, tp, flux de programme MPEG 1 DAT, VOB, MP4, MP4G, WMA (.wma, .mp4, .mpe4), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	mkv				
IMA-ADPCM/-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Jusqu'à 2	32Kbps ~ 38Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka)					
G111 A/mulaw	8kHz	1	64 Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)					
LBR (cook)	8kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Jusqu'à 5.1	6Mbps & 12.8Mbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)					
FLAC	8kHz ~ 96 kHz	Jusqu'à 2,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	art				
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Jusqu'à 6	6Mbps & 51.0Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)					
AC4	44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1 (MS12 v1.x)	152 ~ 160 Kbps	Flux de transport MPEG 1, ts, tp, 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AC4 (.ac4)	AMI sub txt				
		Jusqu'à 7.1 (MS12 v2.x)	Flux de transport MPEG 1, ts, tp, 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)						
Système audio	32kHz, 44kHz, 48kHz	Jusqu'à 6 canaux principaux	1.2 Mbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)					
MEG-H TV		5,1 canaux de sortie							
Fraunhofer									

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI-HDMI - non fournis).

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x	x	x	x	x
800x600		x	x	x	x	x
1024x768		x	x	x	x	x
1280x768		x	x	x	x	x
1280x960		x	x	x	x	x
1360x768		x	x	x	x	x
1368x768		x	x	x	x	x
1280x1024		x	x	x	x	x
1400x1050		x	x	x	x	x
1600x900		x	x	x	x	x

Spécifications

Paramètre	Définition	Valeur
Gamme de fréquence	Puissance max de sortie	< 100 mW
Télédiffusion	PAL BG/DK SECAM BG/DK	2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)
Réception des chaînes	VHF (BAND III), UHF (BAND IV), HYPERBAND	5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)
Réception numérique terrestre ou par câble entièrement intégrée (DVBT-T/C)	Télévision numérique terrestre ou par câble entièrement intégrée (DVBT-T/C)	5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)
Nombre de chaînes prédefinies	2 200	5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran	< 200 mW
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)	< 200 mW
Tension de fonctionnement et	220/240V AC, 50Hz.	
Audio	Stereo German + Nicam THD	
Power consumption (W)	2x8	
Consumption électrique (W)	75W	
Consommation d'énergie en mode veille àavec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2	
TV Dimensions DxLxH (avec pied) (mm)	238 x 902 x 570	
TV Dimensions DxLxH (sans pied) (mm)	531,87 x 902 x 517	
Affichage	40"	
Température de fonctionnement et humidité maximale	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale	



HDMI™

High Definition Multimedia Interface

Licences

Le terme HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play et YouTube sont les marques commerciales de Google LLC.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la licence appropriée de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les

Propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies (tacis au contenu). Les propriétaires de contenus pourront vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui pourra être obtenu à niveau. Le logo « Cl Plus » est une marque de commerce de Microsoft Corporation.

Ce produit est protégé par certaines droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

Le logo « Cl Plus »

Co-produit et distribué par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

Généreusement à www.microsoft.com




Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.
Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque: Le symbole Pben dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



1. Produits
2. Piles

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans notre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez, par le fait même, à éviter de potentielles effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

TR: İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την σύντομη 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κέμενο της δήλωσης συμφόρωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vaatavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/ EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radnička oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radioji įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekštą prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolu tad-dikkjarazzjoni ta' konformitàt tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaxo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potruje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmäder försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrandet om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



50745373